

P0010	A-カムポジションアクチュエーター回路 (バンク1)
P0011	A-カムポジション-進角進み過大または機能不良 (バンク1)
P0012	A-カムポジション-進角遅れ過大(バンク1)
P0013	B-カムポジションアクチュエーター回路 (バンク1)
P0014	B-カムポジション-進角進み過大または機能不良 (バンク1)
P0015	B-カムポジション-進角遅れ過大(バンク1)
P0020	A-カムポジションアクチュエーター回路 (バンク2)
P0021	A-カムポジション-進角進み過大または機能不良 (バンク2)
P0022	A-カムポジション-進角遅れ過大(バンク2)
P0023	B-カムポジションアクチュエーター回路 (バンク2)
P0024	B-カムポジション-進角進み過大または機能不良 (バンク2)
P0025	B-カムポジション-進角遅れ過大(バンク2)
P0030	02センサーヒーターコントロール回路不良 (バンク1-1番センサー)
P0031	02センサーヒーターコントロール回路-低、出力異常 (バンク1-1番センサー)
P0032	02センサーヒーターコントロール回路-高、出力異常 (バンク1-1番センサー)
P0033	ターボバイパスバルブコントロール回路
P0034	ターボバイパスバルブコントロール回路-低出力
P0035	ターボバイパスバルブコントロール回路-高出力
P0036	02センサーヒーターコントロール回路不良 (バンク1-2番センサー)
P0037	02センサーヒーターコントロール回路-低、出力異常 (バンク1-2番センサー)
P0038	02センサーヒーターコントロール回路-高、出力異常 (バンク1-2番センサー)
P0042	02センサーヒーターコントロール回路不良 (バンク1-3番センサー)
P0043	02センサーヒーターコントロール回路-低、出力異常 (バンク1-3番センサー)
P0044	02センサーヒーターコントロール回路-高、出力異常 (バンク1-3番センサー)
P0050	02センサーヒーターコントロール回路不良 (バンク2-1番センサー)
P0051	02センサーヒーターコントロール回路-低、出力異常 (バンク2-1番センサー)
P0052	02センサーヒーターコントロール回路-高、出力異常 (バンク2-1番センサー)
P0056	02センサーヒーターコントロール回路不良 (バンク2-2番センサー)
P0057	02センサーヒーターコントロール回路-低、出力異常 (バンク2-2番センサー)
P0058	02センサーヒーターコントロール回路-高、出力異常 (バンク2-2番センサー)
P0062	02センサーヒーターコントロール回路不良 (バンク2-3番センサー)
P0063	02センサーヒーターコントロール回路-低、出力異常 (バンク2-3番センサー)
P0064	02センサーヒーターコントロール回路-高、出力異常 (バンク2-3番センサー)

P0065	補助インジェクターコントロール機能
P0066	補助インジェクターコントロール回路不良-低、出力
P0067	補助インジェクターコントロール回路-高、出力
P0070	外気温センサー回路
P0071	外気温センサー機能
P0072	外気温センサー低、出力
P0073	外気温センサー高、出力
P0074	外気温センサー信号断続
P0075	インテークバルブコントロールソレノイド回路 (バンク1)
P0076	インテークバルブコントロールソレノイド回路-低、出力 (バンク1)
P0077	インテークバルブコントロールソレノイド回路-高、出力 (バンク1)
P0078	エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路 (バンク1)
P0079	エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路-低、出力 (バンク1)
P0080	エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路-高、出力 (バンク1)
P0081	インテークバルブコントロールソレノイド回路 (バンク2)
P0082	インテークバルブコントロールソレノイド回路-低、出力 (バンク2)
P0083	インテークバルブコントロールソレノイド回路-高、出力 (バンク2)
P0084	エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路 (バンク2)
P0085	エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路-低、出力 (バンク2)
P0086	エキゾーストバルブコントロールソレノイド回路-高、出力 (バンク2)
P0100	エアフロメーター、回路
P0101	エアフロメーター、機能不良
P0102	エアフロメーター回路-低、出力
P0103	エアフロメーター回路-高、出力
P0104	エアフロメーター回路-信号断続
P0105	インマニバキュームセンサ、回路
P0106	インマニバキュームセンサ、機能不良
P0107	インマニバキュームセンサ回路-低、出力
P0108	インマニバキュームセンサ回路-高、出力
P0109	インマニバキュームセンサ回路-信号断続
P0110	吸気温センサー、回路
P0111	吸気温センサー、測定-機能不良
P0112	吸気温センサー回路-低、出力
P0113	吸気温センサー回路-高、出力
P0114	吸気温センサー回路信号断続
P0115	水温センサー、回路
P0116	水温センサー、測定-機能不良
P0117	水温センサー回路-低、出力
P0118	水温センサー回路-高、出力
P0119	水温センサー回路信号断続
P0120	スロットルポジションセンサー、回路
P0121	スロットルポジションセンサー測定-機能不良
P0122	スロットルポジションセンサー回路-低、出力

P0123	スロットルポジションセンサー回路-高、出力
P0124	スロットルポジションセンサー回路信号断続
P0125	水温不適切のため燃調とれず
P0126	水温不適切のため不調
P0127	吸気温高過ぎ
P0128	サーモスタット (クーラント)
P0130	02センサー、回路 (バンク1-1番センサー)
P0131	02センサー回路-低、出力 (バンク1-1番センサー)
P0132	02センサー回路-高、出力 (バンク1-1番センサー)
P0133	02センサー回路-感度不良 (バンク1-1番センサー)
P0134	02センサー回路-不動 (バンク1-1番センサー)
P0135	02センサーヒーター、回路 (バンク1-1番センサー)
P0136	02センサー、回路 (バンク1-2番センサー)
P0137	02センサー回路-低、出力 (バンク1-2番センサー)
P0138	02センサー回路-高、出力 (バンク1-2番センサー)
P0139	02センサー回路-感度不良 (バンク1-2番センサー)
P0140	02センサー回路-不動 (バンク1-2番センサー)
P0141	02センサーヒーター、回路 (バンク1-2番センサー)
P0142	02センサー、回路 (バンク1-3番センサー)
P0143	02センサー回路-低、出力 (バンク1-3番センサー)
P0144	02センサー回路-高、出力 (バンク1-3番センサー)
P0145	02センサー回路-感度不良 (バンク1-3番センサー)
P0146	02センサー回路-不動 (バンク1-3番センサー)
P0147	02センサーヒーター、回路 (バンク1-3番センサー)
P0148	燃料供給エラー
P0149	燃料噴射エラー
P0150	02センサー、回路 (バンク2-1番センサー)
P0151	02センサー回路-低、出力 (バンク2-1番センサー)
P0152	02センサー回路-高、出力 (バンク2-1番センサー)
P0153	02センサー回路-感度不良 (バンク2-1番センサー)
P0154	02センサー回路-不動 (バンク2-1番センサー)
P0155	02センサーヒーター、回路 (バンク2-1番センサー)
P0156	02センサー、回路 (バンク2-2番センサー)
P0157	02センサー回路-低、出力 (バンク2-2番センサー)
P0158	02センサー回路-高、出力 (バンク2-2番センサー)
P0159	02センサー回路-感度不良 (バンク2-2番センサー)
P0160	02センサー回路-不動 (バンク2-2番センサー)
P0161	02センサーヒーター、回路 (バンク2-2番センサー)
P0162	02センサー、回路 (バンク2-3番センサー)
P0163	02センサー回路-低、出力 (バンク2-3番センサー)
P0164	02センサー回路-高、出力 (バンク2-3番センサー)
P0165	02センサー回路-感度不良 (バンク2-3番センサー)
P0166	02センサー回路-不動 (バンク2-3番センサー)

P0167	02センサーヒーター、回路 (バンク2-3番センサー)
P0168	燃料温度高過ぎ
P0169	空燃比不良
P0170	フューエルトリム系統 (バンク1)
P0171	リーン異常 (バンク1)
P0172	リッチ異常 (バンク1)
P0173	フューエルトリム系統 (バンク2)
P0174	リーン異常 (バンク2)
P0175	リッチ異常 (バンク2)
P0176	空燃比センサー、回路
P0177	空燃比センサー測定-機能不良
P0178	空燃比センサー回路-低、出力
P0179	空燃比センサー回路-高、出力
P0180	燃料温度センサー A 、回路
P0181	燃料温度センサー A 測定-機能不良
P0182	燃料温度センサー A 回路-低、出力
P0183	燃料温度センサー A 回路-高、出力
P0184	燃料温度センサー A 回路信号断続
P0185	燃料温度センサー B、回路
P0186	燃料温度センサー B 測定-機能不良
P0187	燃料温度センサー B 回路-低、出力
P0188	燃料温度センサー B 回路-高、出力
P0189	燃料温度センサー B 回路信号断続
P0190	燃圧センサー、回路
P0191	燃圧センサー 測定-機能不良
P0192	燃圧センサー 回路-低、出力
P0193	燃圧センサー 回路-高、出力
P0194	燃圧センサー 回路信号断続
P0195	油圧センサー、回路
P0196	油圧センサー 測定-機能不良
P0197	油圧センサー 回路-低、出力
P0198	油圧センサー 回路-高、出力
P0199	油圧センサー 回路信号断続
P0200	インジェクター、回路
P0201	インジェクター、回路1番シリンダー
P0202	インジェクター、回路2番シリンダー
P0203	インジェクター、回路3番シリンダー
P0204	インジェクター、回路4番シリンダー
P0205	インジェクター、回路5番シリンダー
P0206	インジェクター、回路6番シリンダー
P0207	インジェクター、回路7番シリンダー
P0208	インジェクター、回路8番シリンダー
P0209	インジェクター、回路9番シリンダー

P0210	インジェクター、回路10番シリンダー
P0211	インジェクター、回路11番シリンダー
P0212	インジェクター、回路12番シリンダー
P0213	コールドスタートインジェクター1番異常
P0214	コールドスタートインジェクター2番異常
P0215	エンジンカットオフソレノイド異常
P0216	噴射タイミングコントロール回路異常
P0217	エンジン異常高温
P0218	ミッション異常高温
P0219	エンジンオーバーレブ
P0220	スロットル/アクセルセンサー B 回路
P0221	スロットル/アクセルセンサー B 測定-機能不良
P0222	スロットル/アクセルセンサー B 回路-低、出力
P0223	スロットル/アクセルセンサー B 回路-高、出力
P0224	スロットル/アクセルセンサー B 回路信号断続
P0225	スロットル/アクセルセンサー C 、回路
P0226	スロットル/アクセルセンサー C 測定-機能不良
P0227	スロットル/アクセルセンサー C 回路-低、出力
P0228	スロットル/アクセルセンサー C 回路-高、出力
P0229	スロットル/アクセルセンサー C 回路信号断続
P0230	1次側フューエルポンプ、回路
P0231	2次側フューエルポンプ回路-低出力
P0232	2次側フューエルポンプ回路-高出力
P0233	2次側フューエルポンプ回路信号断続
P0234	エンジンオーバーブースト
P0235	ターボブーストセンサー A 、回路
P0236	ターボブーストセンサー A 測定-機能不良
P0237	ターボブーストセンサー A 回路-低、出力
P0238	ターボブーストセンサー A 回路-高、出力
P0239	ターボブーストセンサー B 、回路
P0240	ターボブーストセンサー B 測定-機能不良
P0241	ターボブーストセンサー B 回路-低、出力
P0242	ターボブーストセンサー B 回路-高、出力
P0243	ターボウエストゲート A 、回路
P0244	ターボウエストゲート A 測定-機能不良
P0245	ターボウエストゲート A 回路-低、出力
P0246	ターボウエストゲート A 回路-高、出力
P0247	ターボウエストゲート B 、回路
P0248	ターボウエストゲート B 測定-機能不良
P0249	ターボウエストゲート B 回路-低、出力
P0250	ターボウエストゲート B 回路-高、出力
P0251	インジェクションポンプ A ローター・カム
P0252	インジェクションポンプ A ローター・カム 測定-機能不良

P0253	インジェクションポンプ A	ローター・カム	回路-低、出力
P0254	インジェクションポンプ A	ローター・カム	回路-高、出力
P0255	インジェクションポンプ A	ローター・カム	回路信号断続
P0256	インジェクションポンプ B	ローター・カム	
P0257	インジェクションポンプ B	ローター・カム	測定-機能不良
P0258	インジェクションポンプ B	ローター・カム	回路-低、出力
P0259	インジェクションポンプ B	ローター・カム	回路-高、出力
P0260	インジェクションポンプ B	ローター・カム	回路信号断続
P0261	インジェクター	回路-低、出力	1番シリンダー
P0262	インジェクター	回路-高、出力	1番シリンダー
P0263	インジェクター	噴射不良	1番シリンダー
P0264	インジェクター	回路-低、出力	2番シリンダー
P0265	インジェクター	回路-高、出力	2番シリンダー
P0266	インジェクター	噴射不良	2番シリンダー
P0267	インジェクター	回路-低、出力	3番シリンダー
P0268	インジェクター	回路-高、出力	3番シリンダー
P0269	インジェクター	噴射不良	3番シリンダー
P0270	インジェクター	回路-低、出力	4番シリンダー
P0271	インジェクター	回路-高、出力	4番シリンダー
P0272	インジェクター	噴射不良	4番シリンダー
P0273	インジェクター	回路-低、出力	5番シリンダー
P0274	インジェクター	回路-高、出力	5番シリンダー
P0275	インジェクター	噴射不良	5番シリンダー
P0276	インジェクター	回路-低、出力	6番シリンダー
P0277	インジェクター	回路-高、出力	6番シリンダー
P0278	インジェクター	噴射不良	6番シリンダー
P0279	インジェクター	回路-低、出力	7番シリンダー
P0280	インジェクター	回路-高、出力	7番シリンダー
P0281	インジェクター	噴射不良	7番シリンダー
P0282	インジェクター	回路-低、出力	8番シリンダー
P0283	インジェクター	回路-高、出力	8番シリンダー
P0284	インジェクター	噴射不良	8番シリンダー
P0285	インジェクター	回路-低、出力	9番シリンダー
P0286	インジェクター	回路-高、出力	9番シリンダー
P0287	インジェクター	噴射不良	9番シリンダー
P0288	インジェクター	回路-低、出力	10番シリンダー
P0289	インジェクター	回路-高、出力	10番シリンダー
P0290	インジェクター	噴射不良	10番シリンダー
P0291	インジェクター	回路-低、出力	11番シリンダー
P0292	インジェクター	回路-高、出力	11番シリンダー
P0293	インジェクター	噴射不良	11番シリンダー
P0294	インジェクター	回路-低、出力	12番シリンダー
P0295	インジェクター	回路-高、出力	12番シリンダー

P0296	インジェクター 噴射不良 12番シリンダー
P0298	油温異常高温
P0300	ミスファイア 複数シリンダー
P0301	ミスファイア 1番シリンダー
P0302	ミスファイア 2番シリンダー
P0303	ミスファイア 3番シリンダー
P0304	ミスファイア 4番シリンダー
P0305	ミスファイア 5番シリンダー
P0306	ミスファイア 6番シリンダー
P0307	ミスファイア 7番シリンダー
P0308	ミスファイア 8番シリンダー
P0309	ミスファイア 9番シリンダー
P0310	ミスファイア 10番シリンダー
P0311	ミスファイア 11番シリンダー
P0312	ミスファイア 12番シリンダー
P0313	ミスファイア 希薄燃料時
P0314	ミスファイア どれかひとつのシリンダーから
P0320	イグニッション、ディストリビューター エンジン回転数入力回路
P0321	イグニッション、ディストリビューター エンジン回転数入力回路 機能不良
P0322	イグニッション、ディストリビューター エンジン回転数入力回路 信号なし
P0323	イグニッション、ディストリビューター エンジン回転数入力回路 信号断続
P0324	ロックコントロールシステム異常
P0325	ロックセンサー1/回路
P0326	ロックセンサー1/測定-機能不良
P0327	ロックセンサー1/回路-低/出力
P0328	ロックセンサー1/回路-高/出力
P0329	ロックセンサー1/回路-信号断続
P0330	ロックセンサー2/回路
P0331	ロックセンサー2/測定-機能不良
P0332	ロックセンサー2/回路-低/出力
P0333	ロックセンサー2/回路-高/出力
P0334	ロックセンサー2/回路-信号断続
P0335	クランク角センサーA/回路
P0336	クランク角センサー A 測定-機能不良
P0337	クランク角センサー A 回路-低、出力
P0338	クランク角センサー A 回路-高、出力
P0339	クランク角センサー A 回路信号断続
P0340	カムポジションセンサー/回路
P0341	カムポジションセンサー 測定-機能不良
P0342	カムポジションセンサー 回路-低、出力

P0343	カムポジションセンサー 回路-高、出力
P0344	カムポジションセンサー 回路信号断続
P0345	カムポジションセンサーA /回路 バンク2
P0346	カムポジションセンサーA 測定-機能不良 バンク2
P0347	カムポジションセンサーA 回路-低、出力 バンク2
P0348	カムポジションセンサーA 回路-高、出力 バンク2
P0349	カムポジションセンサーA 回路信号断続 バンク2
P0350	イグニッションコイル一次/二次回路不良
P0351	イグニッションコイル A 一次/二次回路不良
P0352	イグニッションコイル B 一次/二次回路不良
P0353	イグニッションコイル C 一次/二次回路不良
P0354	イグニッションコイル D 一次/二次回路不良
P0355	イグニッションコイル E 一次/二次回路不良
P0356	イグニッションコイル F 一次/二次回路不良
P0357	イグニッションコイル G 一次/二次回路不良
P0358	イグニッションコイル H 一次/二次回路不良
P0359	イグニッションコイル I 一次/二次回路不良
P0360	イグニッションコイル J 一次/二次回路不良
P0361	イグニッションコイル K 一次/二次回路不良
P0362	イグニッションコイル L 一次/二次回路不良
P0365	カムポジションセンサーB /回路 バンク1
P0366	カムポジションセンサーB 測定-機能不良 バンク1
P0367	カムポジションセンサーB 回路-低、出力 バンク1
P0368	カムポジションセンサーB 回路-高、出力 バンク1
P0369	カムポジションセンサーB 回路信号断続 バンク1
P0370	タイミング信号 A 異常
P0371	タイミング信号 A 異常パルス (多すぎる)
P0372	タイミング信号 A 異常パルス (少なすぎる)
P0373	タイミング信号 A 断続
P0374	タイミング信号 A 信号なし
P0375	タイミング信号 B 異常
P0376	タイミング信号 B 異常パルス (多すぎる)
P0377	タイミング信号 B 異常パルス (少なすぎる)
P0378	タイミング信号 B 断続
P0379	タイミング信号 B 信号なし
P0380	グロープラグ/ヒーター回路
P0381	グロープラグ/ヒーター インジケーター回路
P0382	グロープラグ/ヒーター B 回路
P0385	クランク角センサーB/回路
P0386	クランク角センサー B 測定-機能不良
P0387	クランク角センサー B 回路-低、出力
P0388	クランク角センサー B 回路-高、出力
P0389	クランク角センサー B 回路信号断続

P0390	カムポジションセンサー-B /回路 バンク2
P0391	カムポジションセンサー-B 測定-機能不良 バンク2
P0392	カムポジションセンサー-B 回路-低、出力 バンク2
P0393	カムポジションセンサー-B 回路-高、出力 バンク2
P0394	カムポジションセンサー-B 回路信号断続 バンク2
P0400	EGRシステム
P0401	EGRシステム流量不足
P0402	EGRシステム流量過大
P0403	EGR回路
P0404	EGR回路-測定/機能不良
P0405	EGRセンサー A 回路、低-出力
P0406	EGRセンサー A 回路、高-出力
P0407	EGRセンサー B 回路、低-出力
P0408	EGRセンサー B 回路、高-出力
P0409	EGRセンサー A 回路
P0410	エアポンプシステム
P0411	エアポンプシステム流量不良
P0412	エアポンプシステムスイッチングバルブ A 回路
P0413	エアポンプシステムスイッチングバルブ A 回路-断線
P0414	エアポンプシステムスイッチングバルブ A 回路-ショート
P0415	エアポンプシステムスイッチングバルブ B 回路
P0416	エアポンプシステムスイッチングバルブ B 回路-断線
P0417	エアポンプシステムスイッチングバルブ B 回路-ショート
P0418	エアポンプリレー A 回路
P0419	エアポンプリレー B 回路
P0420	触媒システム-バンク1
P0421	触媒システム-暖気中-バンク1
P0422	メイン触媒-バンク1
P0423	触媒システム-暖気後-バンク1
P0424	触媒システム-暖気後温度異常-バンク1
P0425	触媒温度センサーバンク1
P0426	触媒温度センサー測定/機能不良-バンク1
P0427	触媒温度センサー 低-出力-バンク1
P0428	触媒温度センサー 高-出力-バンク1
P0429	触媒ヒーターコントロール回路-バンク1
P0430	触媒システム-バンク2
P0431	触媒システム-暖気中-バンク2
P0432	メイン触媒-バンク2
P0433	触媒システム-暖気後-バンク2
P0434	触媒システム-暖気後温度異常-バンク2
P0435	触媒温度センサーバンク2
P0436	触媒温度センサー測定/機能不良-バンク2
P0437	触媒温度センサー 低-出力-バンク2

P0438	触媒温度センサー 高-出力-バンク2
P0439	触媒ヒーターコントロール回路-バンク2
P0440	エバポシステム
P0441	エバポシステム流量異常
P0442	エバポシステム リーク (少量)
P0443	エバポシステムパージバルブ/回路
P0444	エバポシステムパージバルブ/回路断線
P0445	エバポシステムパージバルブ/回路ショート
P0446	エバポシステムベントコントロール/回路
P0447	エバポシステムベントコントロール/回路断線
P0448	エバポシステムベントコントロール/回路ショート
P0449	エバポシステムベントバルブ/回路
P0450	エバポシステムプレッシャーセンサー
P0451	エバポシステムプレッシャーセンサー測定/機能不良
P0452	エバポシステムプレッシャーセンサー 低-出力
P0453	エバポシステムプレッシャーセンサー 高-出力
P0454	エバポシステムプレッシャーセンサー 信号断続
P0455	エバポシステム リーク (過大)
P0456	エバポシステム リーク (極少量)
P0457	エバポシステム リーク (フューエルキャップ緩み/閉め忘れ)
P0460	燃料計-回路
P0461	燃料計-測定/機能異常
P0462	燃料計-回路 低-出力
P0463	燃料計-回路 高-出力
P0464	燃料計-回路 断続
P0465	パージセンサー 回路
P0466	パージセンサー 回路 測定/機能不良
P0467	パージセンサー 回路 低 出力
P0468	パージセンサー 回路 高 出力
P0469	パージセンサー 回路 断続
P0470	排圧センサー 回路
P0471	排圧センサー 回路 測定/機能不良
P0472	排圧センサー 回路 低 出力
P0473	排圧センサー 回路 高 出力
P0474	排圧センサー 回路 断続
P0475	排圧コントロールバルブ 回路
P0476	排圧コントロールバルブ 回路 測定/機能不良
P0477	排圧コントロールバルブ 回路 低 出力
P0478	排圧コントロールバルブ 回路 高 出力
P0479	排圧コントロールバルブ 回路 断続
P0480	電動ファン1 回路
P0481	電動ファン2 回路
P0482	電動ファン3 回路

P0483	電動ファンチェック回路
P0484	電動ファン回路過電流
P0485	電動ファン回路
P0486	EGRセンサー B 回路
P0487	EGRスロットルポジションコントロール回路
P0488	EGRスロットルポジションコントロール回路 測定/機能不良
P0491	エアポンプシステム (バンク1)
P0492	エアポンプシステム (バンク2)
P0500	車速センサーの異常
P0501	車速センサーの測定範囲不良
P0502	車速センサーのインプット信号が低い
P0503	車速センサーが断続的/一時的に高い
P0505	アイドルコントロールシステムの異常
P0506	アイドルコントロールシステムの規定回転数が低い
P0507	アイドルコントロールシステムの規定回転数が高い
P0508	アイドルコントロールシステムの信号が低い
P0509	アイドルコントロールシステムの信号が高い
P0510	スロットルポジションスイッチの不良 (全閉時)
P0512	セルモーターへの出力回路
P0513	イモビライザーキー誤診 (SAE J1930の承認待ち)
P0515	バッテリー温度センサー回路の不良
P0516	バッテリー温度センサー回路の信号が低い
P0517	バッテリー温度センサー回路の信号が高い
P0520	油圧センサー回路の不良
P0521	油圧センサー回路の測定範囲不良
P0522	油圧センサー回路の信号電圧が低い
P0523	油圧センサー回路の信号電圧が高い
P0524	油圧が極端に低い
P0530	A/Cプレッシャーセンサー回路の異常
P0531	A/Cプレッシャーセンサー回路の測定範囲不良
P0532	A/Cプレッシャーセンサー回路の信号が低い
P0533	A/Cプレッシャーセンサー回路の信号が高い
P0534	A/Cガスチャージ圧の漏れ
P0540	インタークエアヒーター回路
P0541	インタークエアヒーター回路の信号が低い
P0542	インタークエアヒーター回路の信号が高い
P0544	排気温センサー回路 (Bank1)
P0545	排気温センサー回路の信号が低い (Bank1)
P0546	排気温センサー回路の信号が高い (Bank1)
P0547	排気温センサー回路 (Bank2)
P0548	排気温センサー回路の信号が低い (Bank2)
P0549	排気温センサー回路の信号が高い (Bank2)
P0550	パワステ油圧センサー回路の異常

P0551	パワステ油圧センサー回路の測定範囲不良
P0552	パワステ油圧センサー回路の信号が低い
P0553	パワステ油圧センサー回路の信号が高い
P0554	パワステ油圧センサー回路の信号が断続的
P0560	システム電圧の異常
P0561	システム電圧が不安定
P0562	システム電圧が低い
P0563	システム電圧が高い
P0564	クルーズコントロールのマルチファンクション入力信号
P0565	クルーズコントロールのオン信号異常
P0566	クルーズコントロールのオフ信号異常
P0567	クルーズコントロールのレジューム信号異常
P0568	クルーズコントロールのセット信号異常
P0569	クルーズコントロールの惰性走行(コスト)信号異常
P0570	クルーズコントロールの加速信号異常
P0571	クルーズコントロールのブレーキスイッチA回路の異常
P0572	クルーズコントロールのブレーキスイッチA回路の信号が低い
P0573	クルーズコントロールのブレーキスイッチA回路の信号が高い
P0574	クルーズコントロールシステム-車速が異常に高い
P0575	クルーズコントロールの入力信号の不良
P0576	クルーズコントロールの入力信号が低い
P0577	クルーズコントロールの入力信号が高い
P0578- P0580	クルーズコントロール (異常コード予約番号)
P0600	シリアル通信リンクの異常
P0601	ECUのメモリーチェックサムエラー
P0602	ECUのプログラムエラー
P0603	ECUのKAMエラー
P0604	ECUのRAMエラー
P0605	ECUのROMエラー
P0606	PCMプロセッサの不良
P0607	ECU機能不良
P0608	ECUのVSS出力信号Aの異常
P0609	ECUのVSS出力信号Bの異常
P0610	ECUの車両オプションエラー
P0615	セルモーターリレー回路の異常
P0616	セルモーターリレー回路の信号が低い
P0617	セルモーターリレー回路の信号が高い
P0618	燃調ユニットKAMエラー
P0619	燃調ユニットRAM/ROMエラー
P0620	オルタネーターコントロール回路の異常
P0621	オルタネーターランプ"L"コントロール回路の異常
P0622	オルタネーターフィールド"F"コントロール回路の異常
P0623	オルタネーター警告灯の異常

P0624	燃料キャップ警告灯の異常
P0630	VINにプログラムが無い、もしくは合わない-ECM/PCM
P0631	VINにプログラムが無い、もしくは合わない-TCM
P0635	パワステコントロール回路の異常
P0636	パワステコントロール回路の信号が低い
P0637	パワステコントロール回路の信号が高い
P0638	スロットルコントロールの測定範囲不良(Bank1)
P0639	スロットルコントロールの測定範囲不良(Bank2)
P0640	インテークエアヒーターコントロール回路の異常
P0645	A/Cクラッチリレーコントロール回路の異常
P0646	A/Cクラッチリレーコントロール回路の信号が低い
P0647	A/Cクラッチリレーコントロール回路の信号が高い
P0648	イモビライザー警告灯の異常 (SAE J1930の承認待ち)
P0649	速度警告灯の異常
P0650	異常警告灯(MIL)の異常
P0654	エンジン回転数出力信号異常
P0655	オーバーヒート警告灯の出力信号異常
P0656	ガソリン残量出力信号回路異常
P0660	吸気コントロール回路の異常(Bank1)
P0661	吸気コントロール回路の信号が低い(Bank1)
P0662	吸気コントロール回路の信号が高い(Bank1)
P0663	吸気コントロール回路の異常(Bank2)
P0664	吸気コントロール回路の信号が低い(Bank2)
P0665	吸気コントロール回路の信号が高い(Bank2)
P0700	トランスミッションコントロールシステムの異常
P0701	トランスミッションコントロールシステムの測定範囲不良
P0702	トランスミッションコントロールシステムの電気系統異常
P0703	トルコン/ブレーキスイッチB回路の異常
P0704	クラッチスイッチ入力回路信号異常
P0705	ATシフトレバー位置センサー回路の異常 (PRNDL Input)
P0706	ATシフトレバー位置センサー回路の位置信号異常
P0707	ATシフトレバー位置センサー回路の入力信号が低い
P0708	ATシフトレバー位置センサー回路の入力信号が高い
P0709	ATシフトレバー位置センサー回路の信号が断続的
P0710	ATF温度センサー回路の異常
P0711	ATF温度センサー回路の測定範囲不良
P0712	ATF温度センサー回路の信号が低い
P0713	ATF温度センサー回路の信号が高い
P0714	ATF温度センサー回路の信号が断続的
P0715	入力側/タービンスピードセンサー回路の異常
P0716	入力側/タービンスピードセンサー回路の測定範囲不良
P0717	入力側/タービンスピードセンサー回路の信号が出ていない
P0718	入力側/タービンスピードセンサー回路の信号が断続的

P0719	トルコン/ブレーキスイッチB回路の信号が低い
P0720	出力側スピードセンサー回路の異常
P0721	出力側スピードセンサー回路の測定範囲不良
P0722	出力側スピードセンサー回路の信号が出ていない
P0723	出力側スピードセンサー回路の信号が断続的
P0724	トルコン/ブレーキスイッチB回路の信号が高い
P0725	エンジン回転数入力信号の異常
P0726	エンジン回転数入力信号の測定範囲不良
P0727	エンジン回転数入力信号の信号が出ていない
P0728	エンジン回転数入力信号の信号が断続的
P0730	ギア位置が間違っている
P0731	1速ギア位置が間違っている
P0732	2速ギア位置が間違っている
P0733	3速ギア位置が間違っている
P0734	4速ギア位置が間違っている
P0735	5速ギア位置が間違っている
P0736	バックギア位置が間違っている
P0737	TCMエンジン回転数出力回路の異常
P0738	TCMエンジン回転数出力回路の信号が低い
P0739	TCMエンジン回転数出力回路の信号が高い
P0740	トルコンクラッチ回路の異常
P0741	トルコンクラッチ回路の機能不良、またはクラッチ切断不良（滑り）
P0742	トルコンクラッチ回路のクラッチ固着不良（切れない）
P0743	トルコンクラッチ回路の電気系統の異常
P0744	トルコンクラッチ回路の信号が断続的
P0745	油圧制御ソレノイドの異常
P0746	油圧制御ソレノイドの機能不良、または切断不良
P0747	油圧制御ソレノイドの固着不良
P0748	油圧制御ソレノイドの電気系統の異常
P0749	油圧制御ソレノイドの信号が断続的
P0750	シフトソレノイドAの異常
P0751	シフトソレノイドAの機能不良、または切断不良
P0752	シフトソレノイドAの固着
P0753	シフトソレノイドAの電気系統の異常
P0754	シフトソレノイドAの信号が断続的
P0755	シフトソレノイドBの異常
P0756	シフトソレノイドBの機能不良、または切断不良
P0757	シフトソレノイドBの固着
P0758	シフトソレノイドBの電気系統の異常
P0759	シフトソレノイドBの信号が断続的
P0760	シフトソレノイドCの異常
P0761	シフトソレノイドCの機能不良、または切断不良
P0762	シフトソレノイドCの固着

P0763	シフトソレノイドCの電気系統の異常
P0764	シフトソレノイドCの信号が断続的
P0765	シフトソレノイドDの異常
P0766	シフトソレノイドDの機能不良、または切断不良
P0767	シフトソレノイドDの固着
P0768	シフトソレノイドDの電気系統の異常
P0769	シフトソレノイドDの信号が断続的
P0770	シフトソレノイドEの異常
P0771	シフトソレノイドEの機能不良、または切断不良
P0772	シフトソレノイドEの固着
P0773	シフトソレノイドEの電気系統の異常
P0774	シフトソレノイドEの信号が断続的
P0775	油圧制御ソレノイドBの異常
P0776	油圧制御ソレノイドBの機能不良、または切断不良
P0777	油圧制御ソレノイドBの固着不良
P0778	油圧制御ソレノイドBの電気系統の異常
P0779	油圧制御ソレノイドBの信号が断続的
P0780	シフトの異常
P0781	1-2シフトの異常
P0782	2-3シフトの異常
P0783	3-4シフトの異常
P0784	4-5シフトの異常
P0785	シフトタイミングソレノイドの異常
P0786	シフトタイミングソレノイドの測定範囲不良
P0787	シフトタイミングソレノイドの信号が低い
P0788	シフトタイミングソレノイドの信号が高い
P0789	シフトタイミングソレノイドの信号が断続的
P0790	Normal/パフォーマンススイッチ回路の異常
P0791	インターミディエイトシャフトのスピードセンサー回路の異常
P0792	インターミディエイトシャフトのスピードセンサー回路の測定範囲不良
P0793	インターミディエイトシャフトのスピードセンサー回路の信号が出ていない
P0794	インターミディエイトシャフトのスピードセンサー回路の信号が断続的
P0795	油圧制御ソレノイドCの異常
P0796	油圧制御ソレノイドCの機能不良、または切断不良
P0797	油圧制御ソレノイドCの固着不良
P0798	油圧制御ソレノイドCの電気系統の異常
P0799	油圧制御ソレノイドCの信号が断続的
P0801	バックギヤ作動防止回路の異常
P0803	1→4へのシフトアップ (Skip Shift) ソレノイド制御回路の異常
P0804	1→4へのシフトアップ (Skip Shift) インジケータ制御回路の異常

P0805	クラッチポジションセンサー回路の異常
P0806	クラッチポジションセンサー回路の測定範囲不良
P0807	クラッチポジションセンサー回路の信号が低い
P0808	クラッチポジションセンサー回路の信号が高い
P0809	クラッチポジションセンサー回路の信号が断続的
P0810	クラッチポジションコントロールの異常
P0811	過度のクラッチ滑りの異常
P0812	バックギヤ入力信号回路の異常
P0813	バックギヤ出力信号回路の異常
P0814	シフトインジケータディスプレイ回路の異常
P0815	シフトアップスイッチ回路の異常
P0816	シフトダウン(キックダウン)スイッチ回路の異常
P0817	セルモーター作動防止回路の異常
P0818	ドライブレイン切断スイッチ入力信号回路の異常
P0820	シフトレバー X-Y ポジションセンサー回路の異常
P0821	シフトレバー X ポジション回路の異常
P0822	シフトレバー Y ポジション回路の異常
P0823	シフトレバー X ポジションセンサー回路の信号が断続的
P0824	シフトレバー Y ポジションセンサー回路の信号が断続的
P0825	シフトレバー プッシュ&プル スwitchの異常(Shift Anticipate)
P0830	クラッチペダルスイッチA回路の異常
P0831	クラッチペダルスイッチA回路の信号が低い
P0832	クラッチペダルスイッチA回路の信号が高い
P0833	クラッチペダルスイッチB回路の異常
P0834	クラッチペダルスイッチB回路の信号が低い
P0835	クラッチペダルスイッチB回路の信号が高い
P0836	4WDスイッチ回路の異常
P0837	4WDスイッチ回路の測定範囲不良
P0838	4WDスイッチ回路の信号が低い
P0839	4WDスイッチ回路の信号が高い
P0840	トランスミッション油圧センサー/スイッチA回路の異常
P0841	トランスミッション油圧センサー/スイッチA回路の測定範囲不良
P0842	トランスミッション油圧センサー/スイッチA回路の信号が低い
P0843	トランスミッション油圧センサー/スイッチA回路の信号が高い
P0844	トランスミッション油圧センサー/スイッチA回路の信号が断続的
P0845	トランスミッション油圧センサー/スイッチB回路の異常
P0846	トランスミッション油圧センサー/スイッチB回路の測定範囲不良
P0847	トランスミッション油圧センサー/スイッチB回路の信号が低い
P0848	トランスミッション油圧センサー/スイッチB回路の信号が高い
P0849	トランスミッション油圧センサー/スイッチB回路の信号が断続的

P1250	EFEヒータ回路不良
P1408	ブレッシャセンサー系統異常
P1410	燃料タンク圧制御システム異常
P1450	ECM内部で大気圧センサー異常
P1451	大気圧センサー性能不良
P1460	ラジエタークーリングファン制御システム異常
P1500	エンジン始動信号回路不良
P1501	電流センサ系統 LOW異常
P1502	電流センサ系統 HIGH異常
P1510	ECMバックアップ電源異常
P1530	イニシャル点火時期固定信号異常
P1570	ABS信号入力系統異常
P1570	ABS信号入力系統異常
P1600	ECM TCM間シリアル通信不良
P1603	CAN通信 ATデータ異常
P1674	CAN通信 バスオフ異常
P1676	CAN通信 受信異常 (AT)
P1678	CAN通信 受信異常 (BCM)
P1685	CAN通信 受信異常 (ABS)
P1700	スロットル信号系統異常 ECM出力
P1702	ATコントローラー内部異常
P1705	水温信号系統異常 ECM出力
P1709	水温・大気圧信号異常 ECM出力
P1710	スピードセンサー回路バックアップ信号異常
P1715	PNPスイッチ回路異常
P1717	A/Tドライブポジション信号回路異常
P1720	ニュートラルソレノイド系統異常
P1721	ニュートラル制御回路 1 系統異常
P1722	ニュートラル制御回路 2 系統異常
P1730	エンジントルク信号系統異常
P1733	ニュートラル制御信号異常
P1735	A/C信号系統異常
P1755	エンジン回転速度入力系統異常
P1756	前輪速度信号入力系統異常
P1757	後輪速度信号入力系統異常
P1758	スロットル信号入力系統異常
P1759	ABS作動信号入力異常
P1760	EMCDユニット系統断線・地絡
P1761	EMCDユニット系統マイナス側天絡

P1762	EMCDユニット系統プラス側天絡
P1763	4WD HARDスイッチ系統異常
P1814	アイドルスイッチ信号入力系統異常
P1817	クリープ制御学習システム異常
P1821	電磁クラッチ系統異常
P1831	2次プーリ回転センサー系異常
P1837	1次プーリ回転センサー系異常
P1861	プーリモータ異常
P1862	プーリ位置センサー系統異常
P1863	ベルトスリップ/プーリ位置センサー動作異常
P1864	電磁クラッチオーバヒート
P1875	スリップ制御時ジャダ発生
P1876	スリップ制御信号1系統異常
P1877	スリップ制御信号2系統異常
P1887	車速センサー系異常
P1895	TCMからECMへのトルク減少回路不良
P1910	VVTシステム系統異常
P1915	OCV系統異常
P1920	スロットルセンサー特性異常
P1925	アクセルセンサー1系統異常
P1926	アクセルセンサー2系統異常
P1927	アクセルセンサー特性異常
P1930	スロットルバルブ駆動系異常
P1931	スロットルバルブスプリング異常
P1932	スロットルバルブ制御系異常
P1933	スロットルバルブ制御系通信異常
P1935	O2センサー異常
P1937	A/Fセンサー系統異常
P1938	A/Fセンサーヒーター系統不良
P1970	パワー系アース異常
P1971	ストップランプスイッチ系統異常
P2101	スロットルモータ駆動回路異常
P2102	スロットルモータリレー OFF異常
P2103	スロットルモータリレー ON異常
P2111	スロットルバルブ開異常
P2119	スロットル開度合理性異常
P2122	メインアクセルセンサ LOW異常
P2123	メインアクセルセンサ HIGH異常
P2127	サブアクセルセンサ Low異常

P2128	サブアクセルセンサ HIGH異常
P2135	スロットルセンサ 特性異常
P2138	アクセルセンサ 特性異常
P2228	大気圧センサ系統 LOW異常
P2229	大気圧センサ系統 HIGH異常

P1070	SCV1信号線1回路 低い
P1071	SCV1信号線1回路 高い
P1072	SCV1信号線2回路 低い
P1073	SCV1信号線2回路 高い
P1074	SCV1信号線3回路 低い
P1075	SCV1信号線3回路 高い
P1076	SCV1信号線4回路 低い
P1077	SCV1信号線4回路 高い
P1078	SCV2信号線1回路 低い
P1079	SCV2信号線1回路 高い
P1080	SCV2信号線2回路 低い
P1081	SCV2信号線2回路 高い
P1082	SCV2信号線3回路 低い
P1083	SCV2信号線3回路 高い
P1084	SCV2信号線4回路 低い
P1085	SCV2信号線4回路 高い
P1086	TGV2開度センサ回路 低い
P1087	TGV2開度センサ回路 高い
P1088	TGV1開度センサ回路 低い
P1089	TGV1開度センサ回路 高い
P1090	TGV1システムオープン
P1091	TGV1システムクローズ
P1092	TGV2システムオープン
P1093	TGV2システムクローズ
P1094	TGV1回路オープン
P1095	TGV1回路 過電流
P1096	TGV2回路オープン
P1097	TGV2回路 過電流
P1100	スタータスイッチ
P1101	ニュートラルポジションスイッチ回路
P1102	大気圧切替ソレノイド回路
P1103	AT協調要求信号1
P1104	TCS信号回路
P1105	アシストエア通路ソレノイド
P1106	ATトルクダウン入力2
P1107	圧力切替ソレノイド2回路
P1108	可変吸気ソレノイド回路
P1110	大気圧センサ回路 低い
P1111	大気圧センサ回路 高い
P1112	大気圧センサ特性不良
P1115	ATトルクダウン禁止アウトプット高い
P1116	ATトルクダウン禁止アウトプット低い
P1120	スタータSW回路

P1121	ニュートラルSW回路
P1122	大気圧切替ソレノイド回路高い
P1124	TCS信号回路高い
P1125	ETC システム
P1126	ETC フィードバック
P1127	ETC モータアウトプット
P1128	ETC EEPROM
P1130	02センサ回路断線 バンク1 センサ1
P1131	02センサ回路ショート バンク1 センサ1
P1132	02センサヒータ回路断線 バンク1 センサ1
P1133	02センサヒータ回路ショート バンク1 センサ1
P1134	A/Fセンサマイコン
P1135	02センサ回路断線 バンク2 センサ1
P1136	02センサ回路ショート バンク2 センサ1
P1137	02センサ回路 バンク1 センサ1
P1138	02センサヒータ回路ショート バンク2 センサ1
P1139	02センサヒータ機能 バンク1 センサ1
P1140	02センサヒータ機能 バンク2 センサ1
P1141	エアフロセンサ特性
P1142	スロットル開度センサ特性 低い
P1143	圧力センサ特性 低い
P1144	圧力センサ特性 高い
P1145	可変吸気ソレノイド回路 高い
P1146	吸気、大気圧センサ不良
P1150	02センサヒータ回路 高い バンク1 センサ1/フロント02センサヒータ回路 高い
P1151	02センサヒータ回路 高い バンク1 センサ2/リア02センサヒータ回路 高い
P1156	ETC スロットルセンサ特性
P1157	ETC アクセルセンサ特性
P1158	ETC モータカトリレー回路 低い
P1159	ETC モータカトリレー回路 高い
P1199	差圧センサ
P1207	アシストエアソレノイド回路 低い
P1208	アシストエアソレノイド回路 高い
P1220	アクセルセンサ回路1 低い
P1221	アクセルセンサ回路1 高い
P1222	アクセルセンサ回路2 低い
P1223	アクセルセンサ回路2 高い
P1224	スロットルセンサ1回路 低い
P1225	スロットルセンサ1回路 高い
P1226	スロットルセンサ2回路 低い
P1227	スロットルセンサ2回路 高い

P1230	燃料ポンプコントローラ
P1231	高圧燃料ポンプシステム
P1235	吸気バルブソレノイド 低い
P1236	吸気バルブソレノイド 高い
P1237	吸気バルブ 正圧ソレノイド回路 低い
P1238	吸気バルブ 正圧ソレノイド回路 高い
P1239	吸気バルブ 負圧ソレノイド回路 低い
P1240	吸気バルブ 負圧ソレノイド回路 高い
P1241	シーケンシャルターボシステム シングル
P1242	シーケンシャルターボシステム ダブル
P1244	過給圧ソレノイド A特性 低い
P1245	過給圧ソレノイド A特性 フェューエルセーフ
P1247	リリーフバルブソレノイド1回路 低い
P1248	リリーフバルブソレノイド1回路 高い
P1249	リリーフバルブソレノイド2回路 低い
P1250	リリーフバルブソレノイド2回路 高い
P1251	ブレーキ負圧ソレノイド回路 低い
P1252	ブレーキ負圧ソレノイド回路 高い
P1294	インジェクタ故障診断線 断線
P1296	ブレーキブースター圧力センサ回路
P1300	クランク角センサB回路 断線
P1301	高排気温 ミスファイア
P1306	OCVソレノイド1回路 断線
P1307	OCVソレノイド1回路 ショート
P1308	OCVソレノイド2回路 断線
P1309	OCVソレノイド2回路 ショート
P1312	排気温センサ機能
P1325	ノックセンサー回路 低い
P1400	PCVソレノイド回路 低い
P1401	PCVソレノイド回路
P1402	燃料残量センサ回路
P1420	PCVソレノイド回路 高い
P1421	EGRソレノイド回路 高い
P1422	キャニスタバージソレノイド回路 高い
P1423	大気開放ソレノイド回路 高い・ショート
P1440	PCVソレノイド回路 低い
P1441	PCVソレノイド回路 高い
P1442	燃料残量センサ特性2
P1443	大気開放ソレノイド機能
P1444	PCVソレノイド機能 クローズ
P1445	アシストエアソレノイド機能
P1446	タンク内圧切替ソレノイド回路 低い
P1447	タンク内圧切替ソレノイド回路 高い

P1448	タンク内圧切替ソレノイド特性
P1480	ラジファンリレー回路ショート
P1490	サーモスタット機能
P1491	PCV機能
P1492	EGR信号線1回路 低い
P1493	EGR信号線1回路 高い
P1494	EGR信号線2回路 低い
P1495	EGR信号線2回路 高い
P1496	EGR信号線3回路 低い
P1497	EGR信号線3回路 高い
P1498	EGR信号線4回路 低い
P1499	EGR信号線4回路 高い
P1500	ラジファンリレー1回路
P1501	ラジファンリレー2回路
P1502	ラジファン機能
P1505	ISCバルブ回路 高い
P1507	ISCバルブ フェューエルセーフ
P1510	ISC信号線1回路 低い
P1511	ISC信号線1回路 高い
P1512	ISC信号線2回路 低い
P1513	ISC信号線2回路 高い
P1514	ISC信号線3回路 低い
P1515	ISC信号線3回路 高い
P1516	ISC信号線4回路 低い
P1517	ISC信号線4回路 高い
P1518	スタータSW回路 OFF
P1520	ラジファンリレー1回路 高い
P1521	ブレーキ信号回路
P1522	電気負荷信号回路
P1523	アイドルアップソレノイド回路 低い
P1524	アイドルアップソレノイド回路 高い
P1525	ブロアファン回路
P1540	車速センサ 長時間診断
P1544	高排気温検出
P1559	吸気系
P1560	バックアップ電源
P1570	アンテナ系
P1571	識別コード不一致
P1572	EGIイモビライザ通信
P1573	EGIイモビライザ応答時間
P1574	キーイモビライザ通信
P1576	EGIユニットEEPROM
P1577	イモビライザユニットEEPROM

P1578	メータ異常
P1590	ニュートラルSW回路 OFF
P1591	ニュートラルSW回路 ON
P1592	ニュートラルSW回路 MT
P1593	AT通信回路
P1594	AT故障診断入力信号回路
P1595	AT故障診断入力信号回路 低い
P1596	AT故障診断入力信号回路 高い
P1597	TCS信号回路 低い
P1598	TCS信号回路 高い
P1698	ATトルクダウン禁止出力 低い
P1699	ATトルクダウン禁止出力 高い
P1700	ATスロットル開度センサ回路
P1701	ATクルーズコントロール信号回路
P1702	AT故障診断入力信号回路
P1703	AT ロックラッチタイミングソレノイド回路
P1704	AT 2=4B圧タイミングソレノイド回路
P1705	AT 2=4B圧ソレノイド回路
P1706	AT 車速センサ回路 後輪
P1707	AT 4WDソレノイド回路
P1711	AT トルクダウン入力1
P1712	AT トルクダウン入力2
P1713	ABS作動信号回路
P1714	AT スロットル開度センサ電源回路
P1715	プライマリ回転数信号回路
P1718	AT CAN通信回路
P1719	ECU通信回路
P1722	AT故障診断入力信号回路 高い
P1730	アイドルアップ信号回路
P1731	ニュートラル信号回路
P1732	トルクダウン信号回路
P1739	電動オイルポンプ駆動系回路
P1751	変速制御機能
P1753	プライマリソレノイド回路
P1756	セカンダリ圧制御機能
P1758	セカンダリソレノイド回路
P1763	デューティソレノイド回路
P1766	クラッチ制御機能
P1768	ON/OFFソレノイド回路
P1817	スポーツモードSW回路
P1818	スポーツシフトスタンバイSW回路
P2088	OCVソレノイドA系回路 (断線) (バンク1)
P2089	OCVソレノイドA系回路 (ショート) (バンク1)
P2090	OCVソレノイドB系回路 (断線) (バンク1)

P2091	0CVソレノイドB系回路 (ショート) (バンク1)
P2092	0CVソレノイドA系回路 (断線) (バンク2)
P2093	0CVソレノイドA系回路 (ショート) (バンク2)
P2094	0CVソレノイドB系回路 (断線) (バンク2)
P2095	0CVソレノイドB系回路 (ショート) (バンク2)
P2101	スロットルモータ系回路合理性
P2102	スロットルモータ電源系回路 (LOW)
P2103	スロットルモータ電源系回路 (HIGH)
P2109	スロットル開度センサA系全閉点異常
P2122	スロットル開度センサD系回路 (LOW)
P2123	スロットル開度センサD系回路 (HIGH)
P2127	スロットル開度センサE系回路 (LOW)
P2128	スロットル開度センサE系回路 (HIGH)
P2135	スロットル開度センサ合理性
P2138	アクセル開度センサ合理性

P0AC0	バッテリー電流検出信号系統に異常が発生
P1105	大気圧センサー信号系統
P1120	アクセルセンサー1、ショート・断線
P1121	アクセルセンサー特性異常
P1124	システム初期学習異常
P1125	スロットルモータ系統
P1127	スロットルモータ電源系統
P1128	スロットルボディ系統
P1129	電子スロットルシステム系統1
P1131	電子スロットルシステム系統2
P1132	スロットルボディ、ダウン時空気量異常
P1133	スロットルボディ、バックスプリング切れ
P1140	スロットルモータ、駆動回路異常・ショート
P1180	アクセルセンサー2、ショート・断線
P1346	可変バルブタイミング制御系、タイミング異常
P1349	可変バルブタイミング制御系、進角・遅角異常
P1351	カム角センサとエンジン回転センサのずれを5回連続して検出したとき（タイミングチェーンの伸び）
P1399	イオン電流検知信号に異常発生
P1402	スロットルセンサー2、ショート・断線
P1403	スロットルセンサー2、特性異常
P1510	スタータ信号系
P1520	スイッチ信号系
P1530	エアコンエバポレータ温度センサー信号系統
P1546	スタータリレー駆動出力に異常が発生
P1600	ECU異常によるキーフリーシステム通信異常
P1601	キーフリーシステム通信異常
P1602	A/T ECU 通信系
P1602	EFI間通信ライン通信異常
P1632	増幅回路系
P1633	ECU内電子スロットル回路異常
P1634	EFI CPU系統
P1636	低電圧異常
P1638	ETC CPU 系統
P1640	EFI-ETC CPU間通信系統
P1643	モータ電源回路
P1649	電子スロットルシステム
P1650	アクセルセンサー入力回路
P1651	スロットルセンサー入力回路

P1656	オイルコントロールバルブ制御系
P1670	ノーマルRAM系 EFI
P1671	ノーマルRAM系 ETC
P1703	ロックアップ回転数不一致
P1704	ステアシフトスイッチ回路ショート
P1705	ステアシフトアップダウンスイッチ回路ショート
P1706	エンジントルク異常
P1711	EFIスロットセンサ故障
P1780	スイッチソレノイドショート・断線
P1780	ニュートラルスタートスイッチ系多重入力
P1781	ニュートラルスタートスイッチ系無入力
P1786	プーリー位置センサー信号異常
P1787	プーリー位置センサー低
P1788	プーリー位置センサー高
P1789	プーリー位置センサー未学習
P1805	CVT通信系統
P1805	E/G ECU 通信入力
P1806	E/G ECU 通信入力データ
P1807	DCモータ系統断線
P1808	DCモータ系統ショート
P1809	DCモータ系統ロック
P1812	電磁クラッチ系統断線
P1813	電磁クラッチ系統ショート
P1814	ベルトスリップ・プーリー位置センサー固着
P1820	プライマリ回転センサー
P1825	セカンダリ回転センサー
U0001	すべてのCAN通信構成ECUからの配線確立履歴がないとき (EFIのECUのCAN通信端子の配線が断線している場合など)
U0101	CVTECUからの通信信号が受信できない
U0121	ABSECUからの通信信号が受信できない
U0156	メーターECUからの通信信号が受信できない
U0164	オートエアコンECUからの通信信号が受信できない
U0167	キーフリーECUとの通信エラー時、またはコード照合において不一致になったとき
U1000	CVTECUへの通信信号が送信できない
U1002	すべてのCAN通信構成ECUからの配線確立履歴がないとき (EFIのECUのCAN通信端子の配線が断線している場合など)

B2785	イグニションスイッチON不良
B2786	イグニションスイッチOFF不良 (イモビ)
B2791	キースイッチオフ不良 (イモビ)
B2795	キーコード不一致 (イモビ)
B2796	イモビスシステム通信不良
B2797	イモビスシステム通信不良No. 1
B2798	イモビスシステム通信不良No. 1
P1100	大気圧センサー回路
P1115	吸気温センサー信号系統
P1120	アクセルポジションセンサー 断線・ショート
P1121	アクセルポジションセンサー 特性異常
P1122	アクセル全閉スイッチ回路ショート
P1123	アクセル全閉スイッチ回路断線
P1125	スロットルコントロールモーター 回路
P1126	電磁クラッチ 回路
P1127	ETCS (電子スロットル) 電源システム
P1128	ETCSモーターロック (スロットルボディ系統)
P1129	ETCSスロットルシステム (スロットルボディ系統)
P1130	A/Fセンサー信号系統1 バンク1-1番センサー
P1133	A/Fセンサー信号系統2 バンク1-1番センサー
P1135	A/Fセンサーヒーター系統1 バンク1-1番センサー
P1150	A/Fセンサー信号系統1 バンク2-1番センサー
P1153	A/Fセンサー信号系統2 バンク2-1番センサー
P1155	A/Fセンサーヒーター系統1 バンク2-1番センサー
P1200	フューエルポンプリレー 回路
P1200	フューエルポンプ系統2 ショートまたは断線-ポンプ2
P1220	進角制御系統断線
P1221	吸気絞り制御系統
P1222	スロットルモーター系統
P1225	電磁スピル弁系統断線
P1230	吸気絞り開度センサー系統
P1235	高圧フューエルポンプ系統
P1290	ラジエター水温センサー断線
P1292	ラジエター水温センサー断線 (LOW)
P1293	ラジエター水温センサー断線 (HIGH)
P12FF	EDU (インジェクタードライバ) 異常
P1300	点火信号NO, 1
P1305	点火信号NO, 2
P1310	点火信号NO, 2 (1998-2000ランドクルーザーと2000セリカはNO. 3)

P1315	点火信号NO, 4
P1320	点火信号NO, 5
P1325	点火信号NO, 6
P1330	点火信号NO, 7
P1335	回転信号なし
P1340	点火信号NO, 8
P1340	カムポジションセンサ系統
P134 1	カムポジションセンサ系統
P1345	VVT/CMPセンサーレンジ性能異常
P1346	VVTセンサー/カムセンサー等回転信号位相差回路
P1349	VVT系統
P1350	VVT/CMPセンサーレンジ性能異常
P1351	VVT/CMPセンサーレンジ性能異常
P1354	VVTシステム異常
P1357	排気VVT系統
P1360	排気VVT系統
P1400	サブスロットルポジションセンサー系統
P1401	サブスロットルポジションセンサー 測定/機能不良
P1405	吸気圧センサー断線/ターボプレッシャーセンサー回路
P1406	ターボプレッシャーセンサー 測定/機能不良
P1410	EGRバルブポジションセンサー 回路
P1411	EGRバルブポジションセンサー 測定/機能不良
P1420	吸気絞り系統
P1500	セルモーター信号回路
P1510	ブースト圧コントロール回路
P1511	ブースト圧コントロール 低回路
P1512	ブースト圧コントロール 高回路
P1520	ストップランプスイッチ信号
P1532	クルーズコントロールスイッチ回路
P1550	バッテリー電流センサ系統
P1551	バッテリー電流センサ系統 (LOW)
P1552	バッテリー電流センサ系統 (HIGH)
P1565	クルーズコントロールメインスイッチ 回路
P1600	ECM電源
P1602	バッテリー劣化
P1603	エンスト検出
P1604	始動不良
P1605	ロック制御用CPU/アイドル不調
P1611	内部IC系統1, 2

P1613	2次空気ドライバー系統
P1630	TRC (トラクションコントロール) システム
P1633	電子スロットルECU異常
P1635	可変容量A/C異常
P1645	ボディ多重通信異常
P1652	I A C Vコントロール回路
P1656	VVT-i制御 (OCV)断線・ショート
P1658	ウエストゲートバルブコントロール回路
P1661	E G R回路
P1662	E G Rバイパスバルブコントロール回路
P1663	排気VVT信号系統/オイルコントロールバルブ回路バンク 2
P1670	補正系統/ポンプROM系統
P1690	VVTL制御 (OCV)断線・ショート
P1692	VVTL制御 (OCV)開異常
P1693	VVTL制御 (OCV)閉異常
P1694	オイルコントロールバルブクローズ不良
P1700	車速センサー 2 番回路
P1705	ダイレクトクラッチスピードセンサー回路
P1725	レボリューションセンサー信号系統
P1730	カウンターギヤスピードセンサー信号系統
P1755	ロックアップリニアソレノイド信号系
P1765	リニアシフトソレノイド回路
P1780	PNPスイッチ (トランスミッションコントロールスイッチ)
P1790	ミッションソレノイド信号系統
P2009	吸気流制御モーター駆動回路異常 (LOW)
P2010	吸気流制御モーター駆動回路異常 (HIGH)
P2102	スロットルモーター断線
P2103	スロットルモーターショート
P2111	スロットルボディ開固着
P2112	スロットルボディ閉固着
P2118	電子制御スロットルアクチュエータ電源異常
P2119	電子制御スロットルシステム異常
P2120	アクセルセンサ断線
P2121	アクセルセンサレンジ外れ
P2122	アクセルセンサNo. 1断線 (LOW)
P2123	アクセルセンサNo. 1断線 (HIGH)
P2125	アクセルセンサNo. 2断線
P2127	アクセルセンサNo. 2断線 (LOW)
P2128	アクセルセンサNo. 2断線 (HIGH)

P2135	スロットルセンサ系統
P2138	アクセルセンサ断線
P2237	A/FセンサB1S1断線
P2238	A/FセンサB1S1断線 (LOW)
P2239	A/FセンサB1S1断線 (HIGH)
P2251	A/FセンサB1S1-電圧
P2252	A/FセンサB1S1-電圧 (LOW)
P2253	A/FセンサB1S1-電圧 (HIGH)
U0001	CAN通信受信異常
U0129	ブレーキECU通信異常

P1065	ECCSコントロールユニット電源系統
P1102	エアフロメーター
P1103	絶対圧センサー
P1104	絶対圧センサー
P1105	MAP/ATM切替ソレノイドバルブ
P1106	大気圧センサー
P1108	絶対圧センサー
P1109	MAP/ATM切替ソレノイドバルブ
P1110	バルブタイミングコントロール駆動系統
P1111	バルブタイミングコントロール、ソレノイドバルブ
P1119	ラジエター出口水温センサー
P1120	モータ電子制御スロットルセンサー
P1121	電子制御スロットルアクチュエータ系統
P1122	電子制御スロットル制御信号系統 (フェードバック系)
P1123	電子制御スロットル制御信号系統 (フェードバック系)
P1124	スロットルモーター電源 (短絡)
P1125	スロットルモーターシステム
P1126	スロットルモーター電源 (断線)
P1127	電子制御スロットルモーター
P1128	電子制御スロットルモーター制御信号
P1129	電子制御スロットルモーター
P1130	スワールコントロールソレノイドバルブ
P1131	スワールコントロールソレノイドバルブ
P1132	可変スワールコントロールバルブ バンク 1
P1133	可変スワールコントロールバルブ バンク 2
P1134	O2センサー バンク 1
P1135	バルブタイミングコントロール駆動系統 バンク 2
P1136	バルブタイミングコントロール、ソレノイドバルブ バンク 2
P1137	スワールコントロールソレノイドバルブ 開度センサー
P1138	スワールコントロールソレノイドバルブ
P1140	バルブタイミングコントロールカム軸センサー バンク 1
P1143	O2センサー バンク 1
P1144	O2センサー バンク 1
P1145	バルブタイミングコントロールカム軸センサー バンク 2
P1146	O2センサー バンク 1 後側
P1147	O2センサー バンク 1 後側
P1148	クローズドループ バンク 1
P1154	O2センサー バンク 2
P1163	O2センサー バンク 2

P1164	O2センサー バンク 2
P1165	スワールコントロールソレノイドバルブ バキュームスイッチ
P1166	O2センサー バンク 2 後側
P1167	O2センサー バンク 2 後側
P1168	クローズドループ バンク 2
P1169	O2センサー 3 バンク1
P1170	O2センサー 3 バンク1
P1171	吸気系
P1181	シリンダー雰囲気温度センサー
P1184	ガス温度センサー シリンダーサイド
P1189	ガス温度センサー エンジンサイド
P1190	ガス温度センサー エンジンサイド
P1191	ガスライン圧
P1194	ガス圧力センサー シリンダサイド
P1200	フューエルポンプ
P1210	モータ電子制御スロットルスイッチ
P1211	TCS系統
P1212	TCSコントロールユニットが異常検出
P1213	インジェクター ドライブユニット
P1214	インジェクター ドライブユニット
P1215	燃料遮断弁 エンジン側
P1216	インジェクタードライブユニット
P1217	オーバーヒート
P1220	FPCM フューエルポンプ系統
P1221	燃料遮断弁 シリンダ側
P1222	燃料遮断弁 シリンダ側
P1223	電子制御スロットルセンサー2 短絡
P1225	電子制御スロットルセンサー全閉学習 小
P1226	電子制御スロットルセンサー全閉学習 不可
P1227	アクセルセンサー2 短絡
P1228	アクセルセンサー2 断線
P1229	電子制御スロットル・アクセル電源
P1230	PRVR
P1232	プレッシャーレギュレーター
P1233	CNG燃料系
P1234	電子制御スロットルセンサー2 断線
P1243	エアバイパスバルブ
P1261	メインフューエルインジェクター
P1271	空燃比センサー 出力低い バンク 1

P1272	空燃比センサー 出力高い バンク 1
P1273	空燃比センサー バンク 1
P1274	空燃比センサー バンク 1
P1275	空燃比センサー バンク 1
P1276	空燃比センサー バンク 1
P1277	空燃比センサー ヒーター バンク 1
P1278	空燃比センサー バンク 1
P1279	空燃比センサー バンク 1
P1281	空燃比センサー バンク 2
P1282	空燃比センサー バンク 2
P1283	空燃比センサー バンク 2
P1284	空燃比センサー バンク 2
P1285	空燃比センサー バンク 2
P1286	空燃比センサー バンク 2
P1287	空燃比センサー ヒーター バンク 2
P1288	空燃比センサー バンク 2
P1289	空燃比センサー バンク 2
P1320	点火一次信号
P1335	REFセンサー信号系統
P1336	POS信号入力異常 (リングギア歯欠け)
P1400	EGRカットソレノイドバルブ
P1401	EGR温度センサー系統
P1402	EGRシステム
P1412	2次空気カットソレノイドバルブ
P1440	エヴァポレータ洩れ
P1441	バキュームカットバルブ バイパスバルブ
P1442	エヴァポレータ洩れ
P1443	CPC診断負圧系統
P1444	キャニスタパージ制御ソレノイドバルブ
P1445	エバポレータ/キャニスタパージボリュウム制御バルブ
P1446	ドレンカットバルブ
P1447	パージシステム
P1448	ドレンカットバルブ
P1456	エヴァポレータ洩れ
P1464	燃料レベルゲージ
P1480	ラジエターファン・コントロールソレノイドバルブ
P1490	チェックバルブ/バイパスバルブ
P1491	チェックバルブ/バイパスバルブ
P1492	キャニスタパージカットソレノイドバルブ

P1493	キャニスタパージカットソレノイドバルブ
P1495	アイドルパージソレノイドバルブ
P1497	ゲージオリフィスソレノイドバルブ
P1505	ISC系統
P1507	吸気系
P1531	エアコンコンプレッサ
P1532	エアコンマグネットスイッチ
P1550	TCCソレノイドバルブ
P1550	バッテリー電流センサー系統中間電位固着
P1551	バッテリー電流センサー系統電圧低い
P1552	バッテリー電流センサー系統電圧高い
P1553	バッテリー電流センサー系統機能異常1
P1554	バッテリー電流センサー系統機能異常2
P1564	ASCD操作スイッチ
P1568	ACC操作値異常
P1572	ASCDブレーキ系スイッチ
P1574	ASCD車速センサー
P1605	A/Tコントロールユニット
P1610	イモビライザコントロールユニット
P1611	イモビライザコントロールユニット
P1612	イモビライザコントロールユニット
P1613	イモビライザコントロールユニット
P1614	イモビライザコントロールユニット
P1615	イモビライザコントロールユニット
P1700	CVT制御系統
P1701	フューエルトリム
P1705	電子制御スロットルポジションセンサーA/T
P1706	ニュートラルスイッチ・パーキングスイッチ
P1715	入力プーリー回転信号
P1720	出力プーリー回転信号
P1730	インターロック
P1740	LUセレクト切り替えソレノイド
P1751	変速制御異常
P1752	シフトソレノイドI/C
P1753	プライマリーソレノイド
P1754	シフトソレノイドI/C
P1756	セカンダリー圧制御異常
P1757	シフトソレノイドFR/B
P1758	セカンダリーソレノイド

P1759	シフトソレノイドFR/B
P1760	オーバランソレノイドバルブ
P1762	シフトソレノイドD/C
P1763	クラッチ圧ソレノイド
P1764	シフトソレノイドD/C
P1766	ロックアップ制御異常
P1767	シフトソレノイドHLR/C
P1768	切り替えソレノイド
P1769	シフトソレノイドHLR/C
P1772	シフトソレノイドLC/B
P1774	シフトソレノイドLC/B
P1775	ロックアップ解除ソレノイドバルブ
P1776	ロックアップ解除ソレノイドバルブ
P1777	ステッピングモータ
P1778	ステッピングモータ
P1780	A/T変速信号異常
P1791	油圧センサー
P1800	可変吸気ソレノイドバルブ
P1805	ブレーキスイッチ系統
P1806	ブレーキ負圧センサー
P1900	クーリングファン
P1FFF	エンスト
P2122	アクセルセンサー 1 短絡
P2123	アクセルセンサー 1 断線
P2123	アクセルセンサー 2 短絡
P2128	アクセルセンサー 2 断線
P2135	電子制御スロットルセンサー不整合
P2138	アクセルセンサー不整合
U1000	CAN通信系 (排気性能関係)
U1001	CAN通信系 (排気性能関係以外)
C2701	CANシステム
C2702	CAN通信系
C2710	HCM間通信
C2713	M/C B 間通信

P1009	VTCシステム進角異常
P1077	バイパス バルブ ロング指令時故障
P1078	バイパス バルブ ショート指令時故障
P1102	吸入空気量指示値より低い
P1103	吸入空気量指示値より高い
P1106	大気圧センサー 測定/機能不良
P1107	大気圧センサー 電圧低い
P1108	大気圧センサー 電圧高い
P1111	IATセンサー断続的に電圧高い
P1112	IATセンサー断続的に電圧低い
P1114	ETCセンサー断続的に電圧高い
P1115	ETCセンサー断続的に電圧高い
P1121	スロットル開度指示値より少ない
P1122	スロットル開度指示値より多い
P1128	吸気圧指示値より低い
P1129	吸気圧指示値より高い
P1133	O2センサー反転不足 (バンク1センサー1)
P1134	O2センサー反転時間不足 (バンク1センサー1)
P1149	O2センサー (1番) 回路 測定/機能不良
P1153	O2センサー反転不足 (バンク2センサー1)
P1154	O2センサー反転時間不足 (バンク2センサー1)
P1157	LAFセンサーAFS端子電圧高い
P1162	O2センサー (1番) 回路 不良
P1163	O2センサー (1番) 回路 反応鈍い
P1164	O2センサー (1番) 回路 測定/機能不良
P1165	O2センサー (1番) 回路 測定/機能不良
P1166	O2センサー (1番) ヒーター回路
P1167	O2センサー (1番) ヒーターシステム
P1168	O2センサー (1番) LABEL入力低い
P1169	O2センサー (1番) LABEL入力高い
P1171	アクセル操作に対し燃料系統がリーク
P1201	NO, 1シリンダー ミスファイア
P1202	NO, 2シリンダー ミスファイア
P1203	NO, 3シリンダー ミスファイア
P1204	NO, 4シリンダー ミスファイア
P1205	NO, 5シリンダー ミスファイア
P1206	NO, 6シリンダー ミスファイア

P1241	スロットルバルブコントロールモーター1 回路
P1242	スロットルバルブコントロールモーター2 回路
P1243	スロットルポジション不十分 (反応悪い)
P1244	スロットルポジション閉が不十分 (完閉していない)
P1246	アクセルポジションセンサー1 回路
P1247	アクセルポジションセンサー2 回路
P1248	アクセルペダルポジションセンサー連係故障
P1253	VTECシステム
P1257	VTECシステム
P1258	VTECシステム
P1259	VTECシステム
P1279	VTECシステム (バンク2 フロント)
P1297	ELD電圧低い
P1298	ELD電圧高い
P1300	ミスファイヤ検知 複数シリンダー
P1301	NO, 1シリンダー ミスファイア
P1302	NO, 2シリンダー ミスファイア
P1303	NO, 3シリンダー ミスファイア
P1304	NO, 4シリンダー ミスファイア
P1305	NO, 5シリンダー ミスファイア
P1306	NO, 6シリンダー ミスファイア
P1316	スパークプラグ電圧監視回路故障 (フロントバンク)
P1317	スパークプラグ電圧監視回路故障 (リヤバンク)
P1318	スパークプラグ電圧監視モジュールリセット回路故障 (フロントバンク)
P1319	スパークプラグ電圧監視モジュールリセット回路故障 (リヤバンク)
P1336	CSFセンサー信号断続 (ノイズ)
P1337	CSFセンサー 信号なし
P1351	_1 _4 シリンダ フロント側点火一次回路故障
P1352	_1 _4 シリンダ リア側点火一次回路故障
P1353	_2 _3 シリンダ フロント側点火一次回路故障
P1354	_2 _3 シリンダ リア側点火一次回路故障
P1359	CKP/TDCセンサーコネクター外れ
P1361	TDCセンサー信号断続 (ノイズ)
P1362	TDCセンサー信号なし
P1366	TDCセンサー2番 信号断続 (ノイズ)
P1367	TDCセンサー2番 信号なし

P1380	ABSラフロードシステム故障
P1381	シリンダーポジションセンサー信号断続 (ノイズ)
P1382	シリンダーポジションセンサー信号なし
P1386	CYPセンサーB 信号断続 (ノイズ)
P1387	CYPセンサーB 信号なし
P1390	G-センサー断続的に電圧低い
P1391	G-センサー機能不良
P1392	G-センサー電圧低い
P1393	G-センサー電圧高い
P1394	G-センサー断続的に電圧高い
P1399	ミスファイヤ検知 ランダムに/複数回
P1404	EGRが閉じたまま
P1406	EGRバルブ回路
P1441	EVAPシステム パージできず
P1442	EVAPバキュームスイッチ電圧高い IG オンで
P1456	EVAPエミッションコントロールシステム リーク (フュエル系統側)
P1457	EVAPエミッションコントロールシステム リーク (キャニスター系統側)
P1459	EVAPエミッションパージフロースイッチ故障
P1486	サーモスタット 測定/機能不良
P1491	EGRバルブ <sup>*</sup> リフト不適 (センサー電圧高い)
P1498	EGRバルブ <sup>*</sup> リフトセンサー電圧高い (バルブ <sup>*</sup> 回路故障)
P1508	IACバルブ <sup>*</sup> 回路不良
P1509	IACバルブ <sup>*</sup> 回路不良
P1517	IACバルブ <sup>*</sup> 回路不良
P1519	IACバルブ <sup>*</sup> 回路不良
P1607	ECU内部故障
P1608	ECU内部故障 B
P1618	A/T PCM通信不良
P1625	A/T PCM通信不良
P1640	PCM 不良リセット
P1650	クアッドドライバモジュールA 故障
P1655	SEA/SEFA/TMA/TMB信号ライン
P1660	A/T FIシグナルA 回路
P1671	A/T FIデータライン信号なし
P1672	A/T FIデータライン故障
P1676	A/T トラクションコントロールシステムFIデータライン信号なし

P1677	A/T トラクションコントロールシステムFIデータライン故障
P1678	A/T トラクションコントロールシステムFIデータライン故障
P1681	A/T FIシグナルA 電圧低い
P1682	A/T FIシグナルA 電圧高い
P1683	スロットル アクチュエータ デフォルト スプリング異常
P1683	スロットル アクチュエータ デフォルト スプリング異常
P1684	スロットル アクチュエータ リターン スプリング異常
P1684	スロットル リターン スプリング異常
P1686	A/T FIシグナルB 電圧低い
P1687	A/T FIシグナルB 電圧高い
P1690	トラクションコントロールシステムSTBライン故障
P1696	トラクションコントロールフューエルカット信号低入力
P1697	トラクションコントロールフューエルカット信号高入力
P1705	A/T関係
P1706	A/T関係
P1709	TCM A/Tコントローラー回路
P1738	TCM A/Tコントローラー回路
P1739	TCM A/Tコントローラー回路
P1750	TCM A/Tシステム故障
P1751	TCM A/Tシステム故障
P1753	A/T関係
P1758	A/T関係
P1768	A/T関係
P1773	TCM A/Tコントローラー回路
P1785	TCM A/Tコントローラー回路
P1785	TCM A/Tコントローラー回路
P1788	A/T関係
P1790	ミッションROMチェックサムエラー
P1791	A/T関係
P1792	ミッションEPROMチェックサムエラー
P1793	A/T関係
P1795	A/T関係
P1835	ミッション キックダウンスイッチ故障
P1850	ブレーキバンドアプライソレノイド故障
P1860	TCC PCMソレノイド回路故障
P1870	ミッションコンポーネント スリップ
P1873	A/T関係

P1879	A/T関係
P1885	A/T関係
P1886	A/T関係
P1888	A/T関係
P1890	A/T関係
P1891	A/T関係
P2101	スロットル アクチュエータ特性異常
P2108	DBWドライバ異常
P2118	スロットル アクチュエータ駆動回路異常
P2122	アクセル ペダル ポジションセンサ1電圧低い
P2123	アクセル ペダル ポジションセンサ1電圧高い
P2127	アクセル ペダル ポジションセンサ2電圧低い
P2128	アクセル ペダル ポジションセンサ2電圧高い
P2135	スロットル開度センサ1/2相関異常
P2138	アクセル ペダル ポジション センサ1/2相関異常
P2176	スロットル アクチュエータ アイドル ポジション学習異常
P2195	LAFセンサ大気開放故障
P2228	大気圧センサ電圧低い
P2229	大気圧センサ電圧高い
P2239	LAFセンサAFS + 端子電圧低い
P2252	LAFセンサAFS - 端子電圧低い
P2413	EGRバルブ固着故障
P2552	DBWリレー回路異常
P2648	VTECスプールソレノイドバルブ回路電圧低い
P2649	VTECスプールソレノイドバルブ回路電圧高い
U0073	CAN通信 (FIシステム受信不能)
U0104	CAN通信 (IHCCユニット受信不能)
U0107	DBWドライブ シリアル通信異常
U0122	CAN通信 (VSAユニット通信異常)
U0155	CAN通信 (コンビネーション メータ コントローラ通信異常)
U1102	CAN通信異常 (ECU外部ユニット信号受信不能)
U1103	ECU内部通信異常 (PGM-FI CPU)
U1104	ECU内部通信異常 (トランスミッションCPU)

P1000	OBDシステム実行準備ができない
P1001	KOERテスト未終了 (key on engine run)
P1100	吸入空気量測定瞬断
P1101	吸入空気量測定できず
P1102	吸入空気量指示値より低すぎる
P1103	吸入空気量指示値より高すぎる
P1110	吸気温センサー断線/ショート
P1112	吸気温センサー瞬断
P1113	吸気温センサー断線/ショート
P1114	IATセンサー低入力
P1116	水温センサー測定外数値
P1117	水温センサー瞬断
P1120	スロットルポジションセンサー測定外に低い
P1121	ペダルポジションセンサーA回路 測定/機能不良
P1122	スロットルポジションセンサー指示値より低い
P1123	スロットルポジションセンサー指示値より高い
P1124	スロットルポジションセンサーシグナル測定外
P1125	スロットルポジションセンサー瞬断
P1126	スロットルポジションセンサー回路 (閉側)
P1127	O2センサーヒーターが初期動作せず (1-2)
P1128	O2センサー信号上り混線 (参照P0040)
P1129	O2センサー信号下り混線 (参照P0041)
P1130	O2センサー反転不足-フューエルトリム限界1-1
P1131	O2センサー反転不足-センサーリーン指示 (参照P2195) 1-1
P1132	O2センサー反転不足-センサーリッチ指示 (参照P2196) 1-1
P1133	燃調リーン バンク1
P1134	燃調リッチ バンク1
P1135	O2センサーヒーター回路 低い 1-1
P1136	O2センサーヒーター回路 高い 1-1
P1137	O2センサー反転不足-センサーリーン指示 (参照P2270) 1-2
P1138	O2センサー反転不足-センサーリッチ指示 (参照P2271) 1-2
P1141	O2センサーヒーター回路 低い 1-2
P1142	O2センサーヒーター回路 高い 1-2
P1143	O2センサー反転不足-センサーリーン指示 (参照P2270) 1-3
P1144	O2センサー反転不足-センサーリッチ指示 (参照P2271) 1-3
P1150	O2センサー反転不足-フューエルトリム限界2-1
P1151	O2センサー反転不足-センサーリーン指示 (参照P2197) 2-1
P1152	O2センサー反転不足-センサーリッチ指示 (参照P2198) 2-1
P1153	燃調リーン バンク2

P1154	燃調リッチ バンク2
P1169	A/Fフィードバック O2センサー 1-2
P1170	A/Fフィードバック O2センサー 1-1
P1173	A/Fフィードバック O2センサー 2-1
P1182	フューエルカットソレノイド回路
P1189	ポンプスピードシグナル
P1190	キャリブレーションレジスター測定外
P1191	スロットルポジションコントロール回路
P1194	ECM/PCM A/D コンバーター
P1195	大気圧センサー回路
P1196	スタータースイッチ回路
P1197	距離スイッチ回路
P1213	スターオインジェクター回路
P1221	トラクションコントロールシステム
P1222	トラクションコントロール出力回路
P1226	コントロールスリープ回路
P1235	フューエルポンプコントロール回路
P1236	フューエルポンプコントロール測定外
P1248	ターボブースト検出できず
P1250	燃圧レギュレーターコントロールソレノイド
P1251	エアミクスチャーソレノイド回路
P1252	PRCソレノイドバルブNO.2
P1270	RPM/スピードリミッター作動済み
P1279	コントロールスリープセンサー回路 測定/機能不良
P1298	インジェクタードライブモジュール不良
P1309	PCM内部故障
P1312	インジェクションポンプタイミングアクチュエーター回路
P1318	インジェクションタイミングピストンポジションセンサー回路
P1319	インジェクションタイミングピストンポジションセンサー回路 測定/機能不良
P1345	シリンダー識別信号 (カムセンサーより)
P1351	IDM信号なし/測定外
P1352	イグニッションコイルA 1次回路
P1353	イグニッションコイルB 1次回路
P1354	イグニッションコイルC 1次回路
P1358	IDM信号自己診断テスト外
P1359	SPOUT信号なし/測定外
P1360	イグニッションコイルA 2次回路
P1361	イグニッションコイルB 2次回路

P1362	イグニッションコイルC 2次回路
P1364	イグニッションコイル 1次回路
P1365	イグニッションコイル 2次回路
P1382	カムポジションタイミングソレノイド回路 NO.1
P1384	可変バルブ・タイミング制御系統
P1387	カムポジションタイミングソレノイド回路 NO.2 (参照P0015)
P1390	オクタン価調整ショーティングバー断線
P1400	DPFEセンサー回路 低入力
P1401	DPFEセンサー回路 高入力
P1402	EGRバルブポジションセンサー回路
P1405	DPFEセンサー上り側ホースが外れている/塞がっている
P1406	DPFEセンサー下り側ホースが外れている/塞がっている
P1407	EGRシステムノーフロー検出
P1408	EGRシステム 流量がKOERテストの範囲外
P1409	EGRバキュームレギュレーターソレノイド回路
P1409	EGRバルブ回路
P1410	EGRブーストソレノイドバルブが固着
P1412	EGRバルブ固着
P1415	エアポンプ回路
P1416	ポートエアー回路
P1417	ポートエアーリリーフ回路
P1418	スプリットエアー回路 NO.1
P1419	スプリットエアー回路 NO.2
P1439	フロア温度スイッチ回路
P1443	エボパシステムバージフロー不良
P1444	エボパシステムバージフロー回路 低電圧
P1445	エボパシステムバージフロー回路 高電圧
P1446	エボパバキュームソレノイド回路
P1449	エボパチェックソレノイド回路
P1450	フューエルタンクバキュームブリーダー作動せず
P1451	エボパシステムベントコントロール回路
P1455	フューエルタンクレベルセンサー回路
P1456	フューエルタンク温度センサー回路
P1457	バージソレノイドコントロールシステム
P1460	スロットルA/Cカット回路が全開 (参照P0645)
P1464	A/C自己診断レンジ外
P1465	A/Cリレー回路
P1473	ファン回路断線 (VLCM)
P1474	ファンコントロール1次回路

P1475	ファンリレー ロー
P1476	ファンリレー ハイ
P1477	その他のファンリレー回路
P1479	ハイファンコントロール一次回路
P1480	ロー側ファンオン時ファン2次回路が低い
P1481	ハイ側ファンオン時ファン2次回路が低い
P1485	EGRV回路
P1486	EGRA回路
P1487	EGRチェックソレノイド回路
P1490	2次エアーリリーフソレノイド回路
P1491	2次エアースイッチソレノイド回路
P1492	APLSOLソレノイド回路
P1493	RCNTソレノイド回路
P1494	SPCUTソレノイド回路
P1495	TCSPLソレノイド回路
P1496	EGRステップモーターコントロール回路1 低い/高い
P1497	EGRステップモーターコントロール回路2 低い/高い
P1498	EGRステップモーターコントロール回路3 低い/高い
P1499	EGRステップモーターコントロール回路4 低い/高い
P1500	スピードセンサー
P1501	スピードセンサー自己診断テスト数値外
P1504	IAC回路 (参照P0511)
P1505	IACシステム
P1506	IACオーバースピードエラー (参照P0507)
P1507	IACアンダースピードエラー (参照P0506)
P1508	アイドルアップソレノイド 1 回路
P1509	アイドルアップソレノイド 2 回路
P1510	アイドルシグナルサーキット
P1511	アイドルスイッチサーキット (エレクトリックスロットル)
P1512	インマニランナーコントロール全閉固着 バンク1 (参照P2006)
P1515	電流センサ系統
P1518	IMRCシャッターバルブ 開固着
P1520	IMRCドライブ回路
P1521	可変レスポンスインダクションシステムソレノイドNO.1 回路
P1522	可変レスポンスインダクションシステムソレノイドNO.2 回路
P1523	IVCソレノイド回路
P1524	可変インテークソレノイド回路
P1525	エアバイパスバルブ
P1526	エアバイパスシステム

P1527	バイパスエアソレノイド回路 (暖気時)
P1528	サブスロットルバルブソレノイド回路
P1529	SCAIRソレノイド回路
P1540	エアバイパスバルブ回路
P1562	PCM バッテリー電圧低い (KAM POWER)
P1566	TCM バッテリー電圧低い
P1569	インマニランナーコントロール回路 低い (参照P0661)
P1570	インマニランナーコントロール回路 高い (参照P0662)
P1600	KAM(keep alive memory)パワーロス 回路断線
P1601	ECM/TCMシリアル通信エラー
P1602	イモビライザー/ECM通信エラー
P1603	IDナンバー違い
P1604	コード違い
P1605	PCM KAM (keep alive memory) テストエラー
P1608	PCM内部回路
P1609	PCM内部回路
P1621	イモビライザーコード不一致
P1622	イモビライザーID不一致
P1623	イモビライザーコード/ID 書き込み不良
P1624	盗難防止システム
P1627	PCM (ECM/TCS) ライン通信エラー
P1628	PCM (ECM/TCS)ABV ライン通信エラー
P1630	オルタネーターレギュレーターNO.1 コントロール回路
P1631	オルタネーターレギュレーターNO.2 コントロール回路
P1632	バッテリー電圧監視回路
P1633	ジェネレーターコントロールシステムーオーバーチャージ
P1634	ジェネレーターコントロールシステムーノーチャージ
P1645	フューエルポンプレジスタースイッチ回路
P1649	フューエルインジェクションポンプモジュール
P1650	パワーステアリングプレッシャースイッチ自己診断テスト外
P1651	パワーステアリングプレッシャースイッチ入力
P1652	IACモニターがPS不良のためできない
P1680	オイルポンプ測定不良
P1681	オイルポンプ測定不良
P1682	オイルポンプ測定不良
P1683	オイルポンプ温度センサー回路
P1684	オイルポンプポジションセンサー回路
P1685	オイルポンプステッピングモーター 回路
P1686	オイルポンプステッピングモーター 回路

P1687	オイルポンプステッピングモーター 回路
P1688	オイルポンプステッピングモーター 回路
P1689	油圧コントロールソレノイド回路
P1690	ウエストゲートソレノイド回路
P1691	ターボブーストコントロールソレノイド回路
P1692	ターボコントロールソレノイド回路
P1693	ターボチャージコントロール回路
P1694	ターボチャージリリーフ回路
P1701	ミッションレンジセンサーリバースエンゲージメントエラー
P1702	ミッションレンジセンサー回路瞬断
P1703	ブレーキスイッチテスト範囲外
P1705	ミッションレンジ回路セルフテスト中にP～N表示せず
P1706	Pレンジで車両速度が速いことが観測された
P1708	クラッチスイッチ回路
P1709	P-Nポジションスイッチセルフテスト範囲外
P1710	ミッションコントロールモジュールソレノイド/内部アース回路
P1713	ミッションフルード油温センサー測定不良 (<10℃)
P1714	シフトソレノイド1 メカニカル不良
P1715	シフトソレノイド2 メカニカル不良
P1716	シフトソレノイド3 メカニカル不良
P1717	シフトソレノイド4 メカニカル不良
P1718	TFTセンサー回路
P1719	エンジントルクシグナル
P1720	スピードメーター回路
P1721	AT1速ギヤ
P1722	AT2速ギヤ
P1723	AT3速ギヤ
P1724	AT4速ギヤ
P1729	ミッション4×4ロースイッチエラー
P1735	1速ギヤスイッチ回路不良
P1736	2速ギヤスイッチ回路不良
P1737	ロックアップソレノイド
P1738	シフトタイムエラー
P1739	スリップソレノイド
P1740	トルクコンバータークラッチソレノイドメカニカル不良
P1741	トルクコンバータークラッチソレノイドコントロールエラー
P1741	トルクコンバータークラッチソレノイド回路断線
P1742	トルクコンバータークラッチソレノイド回路ショート
P1743	トルクコンバータークラッチソレノイド回路

P1744	トルクコンバータークラッチソレノイド回路
P1745	ラインプレッシャーソレノイド
P1746	プレッシャーコントロールソレノイドA 断線
P1747	プレッシャーコントロールソレノイドA ショート
P1748	プレッシャーコントロールソレノイドA
P1749	エレクトロニックプレッシャーコントロールソレノイド回路 低い
P1751	シフトソレノイドA回路断線
P1752	シフトソレノイドA回路ショート
P1754	ミッションコーストクラッチソレノイド電気の不良
P1756	シフトソレノイドB回路断線
P1757	シフトソレノイドB回路ショート
P1759	2-4ブレーキフェイルセーフバルブ故障
P1761	ミッションシフトソレノイドNO.3メカニカル不良
P1762	ミッションSS3/SS4/ODバンド不良
P1763	ロー&リバースブレーキプレッシャースイッチ回路
P1764	ロー&リバースブレーキフェイルセーフバルブ故障
P1765	タイミングソレノイド回路
P1767	トルクコンバータークラッチソレノイド回路
P1770	クラッチソレノイド回路
P1771	スロットルポジションセンサー回路 入力低い
P1772	スロットルポジションセンサー回路 入力高い
P1775	トルクダウンシグナルNO.1回路
P1776	トルクダウンシグナルNO.2回路
P1777	トルクダウンレスポンスシグナル回路
P1780	ミッションコントロールスイッチ (O/Dキャンセル) 回路セルフテスト範囲外
P1783	ミッション異常高温
P1788	プレッシャーコントロールソレノイドB回路 断線
P1789	プレッシャーコントロールソレノイドB回路 ショート
P1790	スロットルポジション回路 (メカニカル)
P1791	スロットルポジション回路 (エレクトリカル)
P1792	大気圧回路
P1793	吸気圧回路
P1794	バッテリー電圧回路
P1795	アイドルスイッチ回路
P1796	キックダウンスイッチ回路
P1797	クラッチペダルポジションスイッチ/ニュートラルスイッチ回路
P1798	水温回路
P1799	ホールドスイッチ回路

P1900	タービンスピードセンサー回路瞬断
P1901	トルクコンバータークラッチ回路瞬断
P2008	可変タンブル制御系統：回路異常／IC異常
P2009	可変タンブル制御系統（制御電圧が低すぎる）
P2010	可変タンブル制御系統（制御電圧が高すぎる）
P2016	可変タンブル・シャッタ・バルブ・スイッチ系統：低出力
P2017	可変タンブル・シャッタ・バルブ・スイッチ系統：高出力
P2088	可変バルブ・タイミング制御系統：電流小
P2089	可変バルブ・タイミング制御系統：電流大
P2096	リアO2センサ系統：リーン固着
P2097	リアO2センサ系統：リッチ固着
P2101	ドライブ・バイ・ワイヤ・リレー制御系統：回路異常
P2107	スロットル・アクチュエータ制御装置：プロセッサ・エラー
P2108	スロットル・アクチュエータ制御装置：実行エラー
P2109	スロットル・ポジション・センサ系統：全閉特性異常
P2112	スロットル・アクチュエータ制御システム：特性異常
P2119	スロットル・ボデー系統
P2122	アクセル・ペダル・ポジション・センサNo.1系統：低入力
P2123	アクセル・ペダル・ポジション・センサNo.1系統：高入力
P2127	アクセル・ペダル・ポジション・センサNo.2系統：低入力
P2128	アクセル・ペダル・ポジション・センサNo.2系統：高入力
P2135	スロットル・ポジション・センサ系統：No.1/No.2相関異常
P2135	スロットル・ポジション・センサ系統：No.1/No.2相関異常
P2138	アクセル・ペダル・ポジション・センサ：No.1/No.2相関異常
P2177	燃料噴射制御系統：走行時空燃比リーン
P2178	燃料噴射制御系統：走行時空燃比リッチ
P2187	燃料噴射制御系統：アイドル時空燃比リーン
P2188	燃料噴射制御系統：アイドル時空燃比リッチ
P2195	フロントO2センサ系統：リーン固着
P2196	フロントO2センサ系統：リッチ固着
P2502	オルターネータB端子系統
P2503	オルターネータ発電電圧信号系統
P2504	バッテリー・オーバーチャージ
P2507	PCM電源：入力信号低い
U0073	ユニット通信エラー
U0121	ABS HU/CMとの通信エラー
U0155	コンビネーション・メータとの通信エラー

P1021	インテークオイルフィーダーコントロールバルブ系統
P1025	エグゾーストオイルフィーダーコントロールバルブ系統
P1100	インダクションコントロールモーターポジションセンサ不良
P1101	トラクションコントロールバキュームソレノイド回路
P1102	トラクションコントロールベンチレーションソレノイド回路
P1103	ターボチャージャーウェイストゲイトアクチュエーター不良
P1104	ターボチャージャーウェイストゲイトセンサ不良
P1105	燃圧ソレノイド異常
P1121	スロットルバルブコントロールサーボ電源系統
P1122	スロットルバルブポジションフィードバック系統
P1122	スロットルバルブコントロールサーボコネクター系統
P1125	スロットルバルブポジションフィードバック系統
P1221	スロットルバルブポジションフィードバック系統
P1225	アクセルペダルポジションセンサー(サブ)系統
P1294	目標アイドルスピードに未達
P1295	TPセンサ5ボルト供給不良
P1296	MAPセンサ5ボルト供給不良
P1297	始動時からMAPに変化がみられない
P1300	イグニッションタイミング調整回路不良
P1390	タイミングベルト滑り
P1391	CMP/CKPセンサ信号が断続的受け取れない
P1398	ミスファイアアダプティブニューメレターアットリミット
P1400	マニホールドディファレンシャルプレッシャセンサ回路異常
P1443	EVAPパージコントロールソレノイド#2回路
P1486	EVAPリークモニタがホース詰まりを検知
P1487	ハイスピードラジエタファンコントロールリレー回路
P1489	ハイスピードコンデンサファンコントロールリレー回路
P1490	低速ファンコントロールリレー異常
P1492	バッテリー温度センサー高入力
P1493	バッテリー温度センサー低入力
P1494	EVAPリーク検知ポンプスイッチ不良
P1495	EVAPリーク検知ポンプソレノイド回路
P1496	5ボルト供給出力が低い
P1500	ジェネレーターFRターミナル回路異常
P1600	シリアル通信リンク不良
P1602	エンジンECU(MT)またはエンジン・A/T-ECU(A/T)メインプロセッサとシステムLSI間通信異常

P1603	バッテリーバックアップライン系統
P1610	イモビシステム異常
P1676	バリエーションコーディング系統
P1696	PCM不良-EEPROM書き込み拒否
P1697	PCM不良-SRIマイルが未保存
P1698	TCMからCCDメッセージが無い
P1715	PGアッセン不良
P1720	VSS信号線不良
P1750	ソレノイドアッセン異常
P1751	A/Tコントロールリレー不良
P1791	ECTレベル入力回路異常
P1795	スロットルポジション入力回路異常
P1899	P/Nポジション /トランスアクセルレンジスイッチ回路
P1961	スロットルバルブポジションセンサー(メイン)信憑性系統
P1962	スロットルバルブポジションセンサー(サブ)信憑性系統
P1963	エアフローセンサー(AFS)信憑性系統
P1964	A/Dコンバータ系統
P1965	アクセレータペダルポジションセンサー信憑性系統
P1966	エアフローセンサー(AFS)信憑性(トルクモニタリング)系統
P1967	エンジン回転数信憑性系統
P1970	トルクモニタリング系統
P2100	スロットルバルブコントロールサーボ回路(断線)
P2101	スロットルバルブコントロールサーボマグネット異常
P2122	アクセレータペダルポジションセンサ(メイン)回路(低入力)
P2123	アクセレータペダルポジションセンサ(メイン)回路(高入力)
P2127	アクセレータペダルポジションセンサ(サブ)回路(低入力)
P2128	アクセレータペダルポジションセンサ(サブ)回路(高入力)
P2135	スロットルポジションセンサ(メイン・サブ)特性異常
P2138	アクセレータペダルポジションセンサ(メイン・サブ)特性異常
P2228	大気圧センサ回路(低入力)
P2229	大気圧センサ回路(高入力)
U0101	CVTタイムアウト
U0121	ABSタイムアウト
U0141	ETACSタイムアウト
U0167	KOS-ECUまたはWCM-ECUコミュニケーションエラー
U1073	バスオフ
U1102	ABSタイムアウト
U1108	コンビネーションメータータイムアウト

P1101	02センサー電圧低い/エアリーク	バンク1センサー1
P1102	02センサーヒーター回路 ショートB+	バンク1センサー1
P1103	02センサーヒーター回路低出力	バンク1センサー1
P1104	02センサー電圧低い/エアリーク	バンク1センサー2
P1105	02センサーヒーター回路 ショートB+	バンク1センサー2
P1106	02センサー電圧低い/エアリーク	バンク2センサー1
P1107	02センサーヒーター回路 ショートB+	バンク2センサー1
P1108	02センサーヒーター回路低出力	バンク2センサー1
P1109	02センサー電圧低い/エアリーク	バンク2センサー2
P1110	02センサーヒーター回路 ショートB+	バンク2センサー2
P1127	ロングタームフューエルトリム×補正	リッチ バンク1
P1128	ロングタームフューエルトリム×補正	リーン バンク1
P1129	ロングタームフューエルトリム×補正	リッチ バンク2
P1130	ロングタームフューエルトリム×補正	リーン バンク2
P1136	ロングタームフューエルトリム+補正	リーン バンク1
P1137	ロングタームフューエルトリム+補正	リッチ バンク1
P1138	ロングタームフューエルトリム+補正	リーン バンク2
P1139	ロングタームフューエルトリム+補正	リッチ バンク2
P1141	負荷計算クロスチェック	測定範囲/機能不良
P1176	02センサー 限界値	バンク1触媒後
P1177	02センサー 限界値	バンク2触媒後
P1196	02センサーヒーター 回路	バンク1センサー1
P1197	02センサーヒーター 回路	バンク2センサー2
P1198	02センサーヒーター 回路	バンク1センサー2
P1199	02センサーヒーター 回路	バンク2センサー2
P1201	インジェクター回路	1番シリンダー
P1202	インジェクター回路	2番シリンダー
P1203	インジェクター回路	3番シリンダー
P1204	インジェクター回路	4番シリンダー
P1205	インジェクター回路	5番シリンダー
P1206	インジェクター回路	6番シリンダー
P1207	インジェクター回路	7番シリンダー
P1208	インジェクター回路	8番シリンダー
P1213	インジェクター回路ショート	B+ 1番シリンダー
P1214	インジェクター回路ショート	B+ 2番シリンダー
P1215	インジェクター回路ショート	B+ 3番シリンダー
P1216	インジェクター回路ショート	B+ 4番シリンダー
P1217	インジェクター回路ショート	B+ 5番シリンダー
P1218	インジェクター回路ショート	B+ 6番シリンダー

P1219	インジェクター回路ショート	B+	7番シリンダー
P1220	インジェクター回路ショート	B+	8番シリンダー
P1225	インジェクター回路ショート	アース	1番シリンダー
P1226	インジェクター回路ショート	アース	2番シリンダー
P1227	インジェクター回路ショート	アース	3番シリンダー
P1228	インジェクター回路ショート	アース	4番シリンダー
P1229	インジェクター回路ショート	アース	5番シリンダー
P1230	インジェクター回路ショート	アース	6番シリンダー
P1231	インジェクター回路ショート	アース	7番シリンダー
P1232	インジェクター回路ショート	アース	8番シリンダー
P1237	インジェクター回路断線		1番シリンダー
P1238	インジェクター回路断線		2番シリンダー
P1239	インジェクター回路断線		3番シリンダー
P1240	インジェクター回路断線		4番シリンダー
P1241	インジェクター回路断線		5番シリンダー
P1242	インジェクター回路断線		6番シリンダー
P1243	インジェクター回路断線		7番シリンダー
P1244	インジェクター回路断線		8番シリンダー
P1250	フェューエルレベル低すぎる		
P1280	インジェクションエアコントロールバルブ回路		低流量
P1283	インジェクションエアコントロールバルブ回路		電氣的不良
P1286	インジェクションエアコントロールバルブ回路		ショートB+
P1325	ノックコントロール	限界値	1番シリンダー
P1326	ノックコントロール	限界値	2番シリンダー
P1327	ノックコントロール	限界値	3番シリンダー
P1328	ノックコントロール	限界値	4番シリンダー
P1329	ノックコントロール	限界値	5番シリンダー
P1330	ノックコントロール	限界値	6番シリンダー
P1331	ノックコントロール	限界値	7番シリンダー
P1332	ノックコントロール	限界値	8番シリンダー
P1337	カム角センサーショート	アース	バンク1
P1338	カム角センサー断線/ショート	B+	バンク1
P1339	クランク角センサー/エンジンスピードセンサー		内部ショート
P1340	カム角/クランク角センサー	信号順番外	バンク2
P1341	イグニッションコイル出力ステージ1		ショート
P1343	イグニッションコイル出力ステージ2		ショート
P1345	イグニッションコイル出力ステージ3		ショート
P1386	ノックコントロールモジュール内部エラー		
P1391	カム角センサーショート	アース	バンク2

P1392	カム角センサー断線/ショート B+ バンク2
P1393	イグニッションコイル出力ステージ1 電氣的異常
P1394	イグニッションコイル出力ステージ2 電氣的異常
P1395	イグニッションコイル出力ステージ3 電氣的異常
P1396	エンジンスピードセンサー 読み取れない
P1400	EGRバルブ回路 電氣的異常
P1402	EGRバルブ回路 ショート
P1407	EGR 温度センサー信号低い
P1408	EGR 温度センサー信号高い
P1409	エヴァポキャニスタパーズレギュレーターバルブ 電氣的故障
P1410	エヴァポキャニスタパーズレギュレーターバルブ ショートB+
P1411	2次空気導入システム 低流量 バンク2
P1414	2次空気導入システム エアー漏れ バンク2
P1417	フューエルレベルセンサー 信号低い
P1418	フューエルレベルセンサー 信号高い
P1420	エアコントロールモジュール 電氣的異常
P1421	2次空気導入バルブ回路ショート アース
P1422	エアバルブ回路 ショート
P1423	2次空気導入システム 低流量 バンク1
P1424	2次空気導入システム エアー漏れ バンク1
P1425	タンクベントバルブ ショート アース
P1426	タンクベントバルブ 断線
P1432	2次空気導入バルブ オープン
P1433	2次空気導入バルブポンプリレー回路断線
P1434	エアポンプリレー回路 ショート
P1435	エアポンプリレー回路 ショート アース
P1436	エアポンプリレー回路 電氣的異常
P1470	エヴァポエミッションコントロール 回路異常
P1471	エヴァポエミッションコントロール 回路ショート B+
P1472	エヴァポエミッションコントロール 回路ショート アース
P1473	エヴァポエミッションコントロール 回路断線
P1475	エヴァポエミッションコントロール 回路異常/信号回路断線
P1476	エヴァポエミッションコントロール 回路異常/真空不足
P1477	エヴァポエミッションコントロール 回路異常
P1500	フューエルポンプリレー回路 電氣的異常
P1501	フューエルポンプリレー回路 ショート アース
P1502	フューエルポンプリレー回路 ショート B+
P1504	インテークエアシステム バイパス
P1505	クローズドスロットルポジションスイッチ閉まらない/断線

P1506	クローズドスロットルポジションスイッチ閉まらない/ショート アース
P1507	アイドルリングシステム 限界値検知 低すぎ
P1508	アイドルリングシステム 限界値検知 高すぎ
P1509	アイドルコントロールバルブ回路電気の異常
P1510	アイドルコントロールバルブショート B+
P1511	インマニチェンジオーバーバルブ回路 電氣的異常
P1512	インマニチェンジオーバーバルブ回路 ショートB+
P1515	インマニチェンジオーバーバルブ回路 ショート アース
P1516	インマニチェンジオーバーバルブ回路 断線
P1517	メインリレー回路 電氣的異常
P1518	メインリレー回路 ショートB+
P1519	インテークカムコントロール異常 バンク1
P1522	インテークカムコントロール異常 バンク2
P1543	スロットルポジションポテンシオメーターシグナル 低い
P1544	スロットルポジションポテンシオメーターシグナル 高い
P1545	スロットルポジションコントロール 異常
P1546	ブーストコントロールバルブ ショートB+
P1547	ブーストコントロールバルブ ショート アース
P1548	ブーストコントロールバルブ オープン
P1555	チャージ圧上限超え
P1556	チャージ圧マイナス側に偏り
P1557	チャージ圧プラス側に偏り
P1558	スロットルアクチュエーター 電氣的異常
P1559	ISCスロットルポジション適合異常
P1560	エンジン回転数オーバーラン
P1564	ISCスロットルポジション 低側到達せず
P1600	パワーサプライ15 電圧低い
P1602	パワーサプライ30 電圧低い
P1606	ラフロードスペック, エンジントルク ABS-ECU 電氣的異常
P1611	警告灯点灯回路/ミッションコントロールモジュールショート アース
P1612	ECMコーディング不良
P1613	警告灯点灯回路 断線/ショートB+
P1624	警告灯点灯信号 アクティブ
P1625	CAN通信回路で不解なメッセージ ミッションコンピューターから
P1626	CAN通信回路で不正なメッセージ ミッションコンピューターから
P1640	インターナルコントロールモジュールエラー (EEPROM)
P1681	コントロールユニットプログラミング未完成
P1690	警告灯異常

P1693	警告灯ショート B+
P1711	ホイールスピードセンサー信号 1 測定範囲/機能不良
P1716	ホイールスピードセンサー信号 2 測定範囲/機能不良
P1726	ホイールスピードセンサー信号 3 測定範囲/機能不良
P1728	違ったホイールスピードセンサー信号 測定範囲/機能不良
P1746	ミッションコントロールモジュールリレー異常
P1749	ミッションコントロールモジュールコーディング不良
P1766	スロットルアングルセンサー OFF固着
P1767	スロットルアングルセンサー ON固着
P1778	EV7ソレノイド 電氣的異常
P1780	エンジンインターベンションリーダーダブル

P1211	バッテリー電圧測定値が不正確
P1212	アイドルスロットルスイッチか回路
P1213	フルスロットルスイッチか回路
P1214	エンジン温度センサー
P1221	エアフロメーターか回路
P1222	アイドルアジャストアクチュエーターか回路
P1223	O2センサーヒーターレギュレーター内部調整値が下限もしくは上限
P1224	ヒータッドO2センサー
P1225	吸気温センサー
P1243	フューエルポンプリレーか回路
P1244	バージコントロールリレーか回路
P1245	可変バルブタイミングのECU出力に問題
P1251	ECUエラー
P1265	チェックエンジンランプのECU出力に問題
P4444	不明な不具合

P1001	エヴァポパーズバルブ 出力が低い
P1002	エヴァポパーズバルブ 出力が高い
P1011	NO.1インジェクター アースショート
P1012	NO.1インジェクター ショート +Bへ
P1021	NO.2インジェクター アースショート
P1022	NO.2インジェクター ショート +Bへ
P1031	NO.3インジェクター アースショート
P1032	NO.3インジェクター ショート +Bへ
P1041	NO.4インジェクター アース ショート
P1042	NO.4インジェクター ショート +Bへ
P1051	NO.5インジェクター アースショート
P1052	NO.5インジェクター アースショート
P1061	NO.6インジェクター アースショート
P1062	NO.6インジェクター アースショート
P1102	O2センサーバンク1フロント プレ暖気回路からの電流が高い
P1105	O2センサーバンク1リヤ プレ暖気回路からの電流が高い
P1107	吸気圧センサー回路 アースショート/断線
P1108	吸気圧センサー回路 ショート+B
P1115	O2センサー バンク1フロントプレ暖気回路からの電流が低い
P1117	O2センサー バンク1リヤプレ暖気回路からの電流が低い
P1123	バンク1の燃料調整が最低値
P1124	バンク1の燃料調整が最高値
P1125	バンク2の燃料調整が最低値
P1126	バンク2の燃料調整が最高値
P1127	バンク1の燃料増加調整が最低値
P1128	バンク1の燃料増加調整が最低値
P1129	バンク2の燃料増加調整が最低値
P1130	バンク2の燃料増加調整が最低値
P1135	O2センサーヒーター回路電流が低い センサー1
P1136	O2センサーヒーター回路電流が高い センサー1
P1137	バンク1燃料調整の混合比が薄い
P1138	バンク2燃料調整の混合比が濃い
P1139	バンク2燃料調整の混合比が薄い
P1140	MAFまたはTPセンサーの機能不全
P1170	閉回路の機能不全 クローズトループ
P1171	閉回路の混合薄 クローズトループ
P1172	閉回路の混合比が高い クローズトループ
P1172	アイドリング時のエアの供給不足
P1173	アイドリング時のエアの供給過多
P1181	ロングタームフューエルトリム最大値 A/Fリーン
P1182	ロングタームフューエルトリム最大値 A/Fリッチ
P1201	1番シリンダーのインジェクター制御モジュールショート

P1202	2番シリンダーのインジェクター制御モジュールショート
P1203	3番シリンダーのインジェクター制御モジュールショート
P1204	4番シリンダーのインジェクター制御モジュールショート
P1205	5番シリンダーのインジェクター制御モジュールショート
P1206	エアポンプリレーからの数値が低い
P1207	エアポンプリレーからの数値が高い
P1211	IAC出力が低い
P1212	IAC出力が高い
P1213	1番シリンダー ショートB+
P1214	2番シリンダー ショートB+
P1215	3番シリンダー ショートB+
P1216	4番シリンダー ショートB+
P1217	5番シリンダー ショートB+
P1218	6番シリンダー ショートB+
P1225	1番シリンダー ショートアースへ
P1226	2番シリンダー ショートアースへ
P1227	3番シリンダー ショートアースへ
P1228	4番シリンダー ショートアースへ
P1229	5番シリンダー ショートアースへ
P1230	6番シリンダー ショートアースへ
P1230	スロットルポジションセンサー1または2回路のすべてが範囲外
P1236	インテークマニホールドバルブのアウトバルブ モジュール低出力、断線/アースへショート
P1237	インテークマニホールドバルブのアウトバルブ モジュール低出力、断線/+Bへショート
P1238	2番シリンダーインジェクター回路 断線/ショート アースへ
P1239	3A番シリンダーインジェクター回路 断線/ショート アースへ
P1240	スロットルモーター回路 ショート
P1241	5番シリンダーインジェクター回路 断線/ショート アースへ
P1242	6番シリンダーインジェクター回路 断線/ショート アースへ
P1246	インテークマニホールドバルブのインナーバルブ モジュール低出力、断線/アースへショート
P1247	インテークマニホールドバルブのインナーバルブ モジュール低出力、断線/+Bへショート
P1251	エンジンチェックランプ モジュールよりの出力低い
P1252	エンジンチェックランプ モジュールよりの出力低い
P1253	スロットルモーターPWMクランキング時全開
P1260	スロットルリターンスプリングの力が弱すぎる
P1261	スロットル固定
P1263	エンジン始動中に手動でスロットルを作動させた
P1264	ペダルを戻すとスロットルが開く
P1286	コントロールモジュール 電気回路からノックセンサーの故障信号が出力

P1300	トルクセンサー信号が低い
P1301	トルクセンサー信号が高い
P1310	バンク1 イグニッションディスチャージモジュールの出力無し
P1322	エンジン回転信号 故障
P1396	クラックシャフトポジションセンサー
P1410	EVAPキャニスターパージバルブ コントロールモジュール出力側ショート +B
P1416	タンクレベルが低い為 ミスファイヤーまたはフューエルシステムの故障
P1425	EVAPキャニスターパージバルブ コントロールモジュール ショート
P1426	アースへ
P1450	エアコンリレー信号が低い 断線/ショート アースへ
P1451	エアコンリレー信号が低い 断線かショート +B
P1460	イモビライザー 作動
P1500	バッテリー電圧 不良
P1501	フューエルポンプリレー アースへショート
P1502	フューエルポンプリレー ショート
P1510	アイドルエアークontrolバルブの断線機構がショート
P1513	アイドルエアークontrolバルブの断線機構がアースへショート
P1514	アイドルエアークontrolバルブの断線機構 断線
P1530	ペダルポジションセンサー 1または2回路 すべてが範囲外
P1531	ペダルポジションセンサー 1または2回路 調整が範囲外
P1532	ペダルポジションセンサー1または2回路コントロールモジュールへの入力ショート
P1541	ヒューエルポンプリレー 回路断線
P1549	ブースト圧コントロール異常
P1551	アイドルエアークontrolバルブ 閉鎖機能コントロールモジュール出力 断線
P1552	アイドルエアークontrolバルブ 閉鎖機能コントロールモジュール出力 アースショート
P1553	アイドルエアークontrolバルブ 閉鎖機能コントロールモジュール出力 ショート
P1560	TCSテスト信号 低い
P1561	TCSテスト信号 高い
P1576	ブレーキライトスイッチショート
P1577	ブレーキライトスイッチ回路 断線
P1585	ガソリン量が10Lを切る
P1601	内部コントロールモジュール 異常
P1602	ヒューエルポンプリレー コントロールモジュール出力が低い
P1603	インターナルコントロールモジュール 機能不全
P1604	インターナルコントロールモジュール 機能不全
P1605	インターナルコントロールモジュール 機能不全
P1606	インターナルコントロールモジュール 機能不全

P1607	インターナルコントロールモジュール 機能不全
P1608	インターナルコントロールモジュール 機能不全
P1609	インターナルコントロールモジュール 機能不全
P1610	エンジンチェックランプ断線/インターナルコントロールモジュール機能不全
P1611	エンジンチェック機能 アースヘショート/ インターナルコントロールモジュール 機能不全
P1613	インターナルコントロールモジュール 機能不全
P1614	インターナルコントロールモジュール 機能不全
P1616	ラフロードセンサー アースヘショート
P1617	オフロードセンサー 断線またはショート +B
P1621	インターナルコントロールモジュール 機能不全
P1622	エアコンリレー 出力形態が高い
P1624	オートマチックトランスミッションからの故障点を蓄えている
P1628	エアコンリレー出力 低い
P1630	エアコンリレー コントロールモジュールからの出力 低い
P1631	エアコンリレー コントロールモジュールからの出力 高い
P1632	内部コントロールモジュール 異常
P1633	内部コントロールモジュール 異常
P1640	メインリレー回路コントロールモジュールピン1 電圧なし
P1651	RAM故障
P1652	ROM故障
P1653	メインリレーコイル回路 ショート
P1654	ヒューエルポンプリレーコイル回路 断線かショート
P1655	ヒューエルポンプリレーコイル回路 ショート
P1657	A/Cリレーコイル回路 ショート
P1658	チャージエアーバイパスバルブ回路 断線またはショート
P1659	チャージエアーバイパスバルブ回路 ショート
P1660	コントロールモジュールピンがプラス電源に接続されていない
P1662	チャージエアーバイパスバルブ回路 断線/アースヘショート
P1663	チャージエアーバイパスバルブ回路 ショート
P1664	コントロールモジュールからのシフトアップ信号が異常
P1665	断続した異常でトラブルコードの特定が出来ない
P1669	TCS作動中モジュールからの入力信号が断線またはショート
P1670	スロットルリンプホームリレーコイル回路 断線 アース不良
P1671	スロットルリンプホームリレーコイル回路 ショート
P1675	断続した異常でトラブルコードの特定が出来ない
P1676	インジェクター回路断線 /ショート+B, アース
P1680	セカンダリーエアーインジェクション 断線またはショート
P1691	エンジンチェックライト 回路断線
P1692	エンジンチェックライト ショート アースへ
P1693	エンジンチェックライト ショート

P1901	DICEからのデータ出力がない
P1902	TWICEからのデータ出力がない
P1908	MIUからのデータ出力がない
P1923	TCMからのデータ出力がない

P1000	OBDシステムの準備ができていない
P1104	マスエアフローセンサー アース回路
P1107	吸気圧センサー 回路一低い
P1108	吸気圧センサー 回路一高い
P1111	システムパス
P1112	吸気温センサー2 回路一低い
P1113	吸気温センサー2 回路一高い
P1121	ペダルポジションセンサー
P1122	ペダルポジションセンサー 回路一低い
P1123	ペダルポジションセンサー 回路一高い
P1136	コントロールボックス ファン回路
P1137	O2センサー反転不足 12-センサーリーン (P2270参照)
P1138	O2センサー反転不足 12-センサーリッチ (P2271参照)
P1143	エアアシストインジェクターコントロールバルブ 測定/機能不良
P1144	エアアシストインジェクターコントロールバルブ 回路
P1146	オルタネーター負荷低下 (P1245同様)
P1157	O2センサー反転不足 22-センサーリーン (P2270参照)
P1158	O2センサー反転不足 22-センサーリッチ (P2271参照)
P1171	リーン異常 バンク1-2 (燃調薄い)
P1172	リッチ異常 バンク1-2 (燃調濃い)
P1174	リーン異常 バンク1-2 (O2センサー)
P1175	リッチ異常 バンク1-2 (O2センサー)
P1176	ロングタームフューエルトリム リーン バンク1, 2
P1177	ロングタームフューエルトリム リッチ バンク1, 2
P1178	ロングタームフューエルトリム リーン バンク1, 2
P1179	ロングタームフューエルトリム リッチ バンク1, 2
P1185	O2センサーヒーター回路 断線 ハードウェア異常
P1186	O2センサーヒーター回路 ショート ハードウェア異常
P1187	O2センサーヒーター回路 断線
P1188	O2センサーヒーター回路 抵抗
P1189	O2センサーヒーター回路 抵抗一低い 異常1
P1190	O2センサーヒーター回路 抵抗一低い 異常2
P1191	O2センサーヒーター回路 断線 ハードウェア異常
P1192	O2センサーヒーター回路 ショート
P1193	O2センサーヒーター回路 断線
P1194	O2センサーヒーター回路 抵抗異常
P1195	O2センサーヒーター回路 抵抗一低い 異常1
P1196	O2センサーヒーター回路 抵抗一低い 異常2
P1198	フューエルレベル 回路一高い

P1199	フューエルレベル 回路一低い
P1201	シリンダー1 インジェクター回路 断線/オープン
P1202	シリンダー2 インジェクター回路 断線/オープン
P1203	シリンダー3 インジェクター回路 断線/オープン
P1204	シリンダー4 インジェクター回路 断線/オープン
P1205	シリンダー5 インジェクター回路 断線/オープン
P1206	シリンダー6 インジェクター回路 断線/オープン
P1207	シリンダー7 インジェクター回路 断線/オープン
P1208	シリンダー8 インジェクター回路 断線/オープン
P1221	ペダル開度センサーB回路 測定範囲/機能不良
P1224	スロットルコントロールポジション エラー
P1226	メカニカルガード回路 測定範囲/機能不良
P1227	メカニカルガード回路 出力一低い
P1228	メカニカルガード回路 出力一高い
P1229	スロットルコントロール回路
P1230	フューエルポンプリレー
P1233	フューエルポンプモジュール 機能不能
P1234	フューエルポンプモジュール 機能不能
P1235	フューエルポンプモジュール 測定不能
P1235	VSV1/2/3回路 測定範囲/機能不良
P1236	VSV1/2/3回路 測定範囲/機能不良
P1236	VSV回路1
P1237	VSV回路2
P1238	VSV回路3
P1240	センサーパワーサプライ
P1241	センサーパワーサプライ 低い
P1242	センサーパワーサプライ 高い
P1243	アナロググラウンド
P1244	HACS 測定範囲/機能不良
P1245	クランク信号 入力一低い
P1246	クランク信号 入力一高い
P1250	スロットルバルブスプリング
P1251	スロットルポジション
P1252	バキュームソレノイドバルブ VA/VV 固着
P1253	バキュームソレノイドバルブ VR 固着
P1260	盗難検知 イモビライザー
P1313	ミスファイヤによる触媒ダメージ バンク1
P1314	ミスファイヤによる触媒ダメージ バンク2
P1315	ミスファイア 継続的

P1316	ミスファイア 限度超過
P1335	クランクポジションセンサー回路異常
P1336	クランクシャフト/カムシャフトセンサー 測定不能/機能不良
P1338	フューエルポンプモジュール 伝達回路
P1339	フューエルポンプモジュール 伝達回路
P1340	カムシャフトポジションセンサー回路 B
P1341	カムシャフトポジションセンサー回路 B 測定範囲/機能不良
P1361	イグニッションコイル、シリンダー1、機能不良
P1362	イグニッションコイル、シリンダー2、機能不良
P1363	イグニッションコイル、シリンダー3、機能不良
P1364	イグニッションコイル、シリンダー4、機能不良
P1365	イグニッションコイル、シリンダー5、機能不良
P1366	イグニッションコイル、シリンダー6、機能不良
P1367	イグニッションシステム 不良 グループ1
P1368	イグニッションシステム 不良 グループ2
P1370	回転上昇 スパークテスト間
P1371	イグニッションコイル シリンダー1 機能不良
P1372	イグニッションコイル シリンダー2 機能不良
P1373	イグニッションコイル シリンダー3 機能不良
P1374	イグニッションコイル シリンダー4 機能不良
P1375	イグニッションコイル シリンダー5 機能不良
P1376	イグニッションコイル シリンダー6 機能不良
P1384	バブプタイミングソレノイド回路 A
P1392	バブプタイミングソレノイド回路 A 入力ー低い
P1393	バブプタイミングソレノイド回路 A 入力ー高い
P1396	バブプタイミングソレノイド回路 B
P1397	バブプタイミングソレノイド回路 B 入力ー低い
P1398	バブプタイミングソレノイド回路 B 入力ー高い
P1400	EGRバルブポジションコントロール
P1401	EGRバルブポジション回路
P1408	EGRサーミスター
P1409	EGRバルブ回路
P1410	エアクリーナーインレットバルブ制御回路
P1440	パーズバルブ開 断線
P1441	ELCシステム 1
P1443	エヴァポミッションコントロールバルブ回路異常 Bバンク
P1447	ELCシステムクローズバルブ漏れ
P1448	ELCシステム 2
P1453	フューエルタンクプレッシャーリリーフバルブ異常

P1454	エバボレイティブエミッションシステム バキュームテスト
P1475	ファンリレー回路ー低い
P1476	ファンリレー回路ー高い
P1496	強化型エバボシステム機能不良 (バキュームテスト不良/フィードバックなし)
P1506	アイドルエアコントロールシステム 回転低い Bバンク
P1507	アイドルエアコントロールシステム 回転高い Bバンク
P1508	アイドルエアコントロール回路 断線
P1509	アイドルエアコントロール回路 ショート
P1512	TPSアイドルスイッチセンス回路 電圧 低い
P1513	TPSアイドルスイッチセンス回路 電圧 高い
P1514	高負荷 N/D不良
P1516	変速 N/D不良
P1517	クランキング N/D不良
P1534	リストレイントデプロイメントインジケーター回路
P1565	スピードコントロールコマンドスイッチ 範囲外 高い
P1566	スピードコントロールコマンドスイッチ 範囲外 低い
P1567	スピードコントロール出力回路
P1568	スピードコントロール速度維持できず
P1571	ブレーキスイッチ
P1573	スロットルポジション異常
P1582	スロットルモニターデーター異常
P1600	KAMへの電源供給なし 回路 断線
P1601	ECM/TCM シリアル伝達エラー
P1603	EEPROM 異常
P1605	KAMテスト不良
P1606	ECMコントロールリレー 出力回路
P1607	警告灯 出力回路
P1608	監視異常
P1609	CPU内部伝達エラー
P1611	スロットルターゲット異常 1
P1612	スロットルオフセット異常
P1637	CANリンク ECM/ABSモジュール 回路/ネットワーク
P1638	CANリンク ECM/INSTM 回路/ネットワーク
P1641	フューエルポンプ1次回路
P1642	CANリンク回路
P1643	CANリンク ECM/ミッションモジュール 回路/ネットワーク
P1646	O2センサーコントロールチップ バンク1
P1647	O2センサーコントロールチップ バンク2

P1648	ノックセンサー入力チップ
P1671	2次フューエルポンプリレー
P1672	CANリンク ECM/サスペンションモジュール 回路/ネットワーク
P1696	CANリンク ECM/クルーズコントロールモジュール 回路/ネットワーク
P1697	クルーズコントロールディスタンス コントロール入力回路
P1699	CANリンク ECM/エアコンモジュール 回路/ネットワーク
P1700	トランスミッション 不確定エラー
P1710	トランスミッションコントロールモジュールソレノイド/アース回路
P1720	スピードメーター回路
P1722	失速
P1726	エンジン過回転
P1730	ギアコントロール異常 2, 3, 5
P1731	ギア比 不一致
P1734	ギアコントロール異常
P1745	プレッシャーレギュレーター1
P1746	プレッシャーレギュレーター2
P1747	プレッシャーレギュレーター3
P1748	プレッシャーレギュレーター5
P1758	プレッシャーソレノイド制御機構電流不良
P1774	CANリンク 変速モジュール/ミッションモジュール
P1775	トランスミッションシステム 警告灯エラー
P1776	点火遅角指示持続
P1777	点火遅角指示回路
P1778	ミッション リバースI/P回路
P1779	負荷コントロール
P1783	トランスミッション異常高温
P1789	イグニッションサプライ異常 >7v、<9v
P1793	イグニッションサプライ異常 >16v、<7v
P1794	バッテリー電圧回路
P1795	CANレベル 不一致
P1796	CANコントローラー回路
P1797	CAN TCM/ECM 測定範囲/機能不良
P1798	CAN TCM/INST 測定範囲/機能不良
P1799	CAN TCM/ABS 測定範囲/機能不良
P1882	エンジンクォーラントレベルスイッチ回路 ショート アース

P1083	フューエルコントロールリミットミクスチャ薄すぎる (バンク1、センサー1)
P1084	フューエルコントロールリミットミクスチャ濃すぎる (バンク1、センサー1)
P1085	フューエルコントロールリミットミクスチャ薄すぎる (バンク2、センサー1)
P1086	フューエルコントロールリミットミクスチャ濃すぎる (バンク2、センサー1)
P1087	リーン時にO2センサーレスポンス悪い (バンク1、センサー1)
P1088	リッチ時にO2センサーO2センサーレスポンス悪い (バンク1、センサー1)
P1089	リーン時にO2センサーO2センサーレスポンス悪い (バンク1、センサー2)
P1090	触媒処理前フューエルトリムシステムが薄すぎる バンク1
P1091	触媒処理前フューエルトリムシステムが濃すぎる バンク1
P1092	触媒処理前フューエルトリムシステムが薄すぎる バンク2
P1093	触媒処理前フューエルトリムシステムが濃すぎる バンク2
P1094	リッチ時にO2センサー回路のレスポンスが悪い (バンク2、センサー1)
P1095	リーンからリッチへ、O2センサシグナル回路切替が遅い (バンク1、センサー1)
P1096	リーンからリッチへ、O2センサシグナル回路切替が遅い (バンク2、センサー1)
P1097	コーストダウン、燃料カット後のO2センサー回路の反応が遅い (バンク1、センサー2)
P1098	コーストダウン、燃料カット後のO2センサー回路の反応が遅い (バンク2、センサー2)
P1111	水温センサー ラジエーター出口 入力低い
P1112	水温センサー ラジエーター出口 入力高い
P1115	水温センサー不良
P1116	エアマスマーター回路のレンジ/機能異常 (バンク2)
P1117	エアマスマーター回路低入力 (バンク2)
P1118	エアマスマーター回路高入力 (バンク2)
P1120	ペダルポジションセンサー回路
P1121	ペダルポジションセンサー1 レンジ/機能異常
P1122	ペダルポジションセンサー1 低入力
P1123	ペダルポジションセンサー1 高入力
P1132	O2センサーヒーターコントロール回路 (バンク1、センサー1)
P1133	O2センサーヒーターコントロール回路 (バンク2、センサー1)
P1134	O2センサーヒーター回路信号断続的 (バンク1、センサー1)
P1135	O2センサーヒーター回路低電圧 (バンク1、センサー1)
P1136	O2センサーヒーター回路高電圧 (バンク1、センサー1)

P1137	02センサーヒーター回路信号断続的 (バンク1、センサー2)
P1138	02センサーヒーター回路低電圧 (バンク1、センサー2)
P1139	02センサーヒーター回路高電圧 (バンク1、センサー2)
P1140	エアマスメーター回路のレンジ/機能異常
P1145	ソレノイドバルブコントロール回路
P1151	02センサーヒーター回路信号断続的 (バンク2、センサー1)
P1152	02センサーヒーター回路低電圧 (バンク2、センサー1)
P1153	02センサーヒーター回路高電圧 (バンク2、センサー1)
P1155	02センサーヒーター回路信号断続的 (バンク2、センサー2)
P1156	02センサーヒーター回路低電圧 (バンク2、センサー2)
P1157	02センサーヒーター回路高電圧 (バンク2、センサー2)
P1158	フューエルトリム調整バンク1低い
P1159	フューエルトリム調整バンク1高い
P1160	フューエルトリム調整バンク2低い
P1161	フューエルトリム調整バンク2高い
P1161	M52 エンジンオイル温度センサー回路
P1162	点火毎のフューエルトリム調整バンク1低い
P1163	点火毎のフューエルトリム調整バンク1高い
P1164	点火毎のフューエルトリム調整バンク2低い
P1165	点火毎のフューエルトリム調整バンク2高い
P1174	フューエルトリム調整バンク1不良
P1175	フューエルトリム調整バンク2不良
P1176	02センサー反応遅いバンク1
P1177	02センサー反応遅いバンク2
P1178	リッチからリーンへ、02センサシグナル回路切替が遅い (バンク1、センサー1)
P1179	リッチからリーンへ、02センサシグナル回路切替が遅い (バンク2、センサー1)
P1180	リッチからリーンへ、02センサシグナル回路切替が遅い (バンク1、センサー2)
P1181	リッチからリーンへ、02センサシグナル回路切替が遅い (バンク2、センサー2)
P1182	コーストダウン、燃料カット中の02センサー回路がオープン (バンク1、センサー2)
P1183	コーストダウン、燃料カット中の02センサー回路がオープン (バンク2、センサー2)
P1186	02センサーヒーターコントロール回路 (バンク1、センサー2)
P1187	02センサーヒーターコントロール回路 (バンク2、センサー2)
P1188	燃料制御 (バンク1、センサー1)
P1189	燃料制御 (バンク2、センサー1)

P1190	触媒処理前フューエルトリムシステムバンク1
P1191	触媒処理前フューエルトリムシステムバンク2
P1192	触媒処理後フューエルトリムシステムバンク1
P1193	触媒処理後フューエルトリムシステムバンク2
P1221	ペダルポジションセンサー2 レンジ/機能異常
P1222	ペダルポジションセンサー2 低入力
P1223	ペダルポジションセンサー2 高入力
P1270	コントロールモジュール自己診断、トルク監視
P1270	M73 マスエアフロセンサー バンク比較が不確実
P1271	大気圧センサー電気的問題
P1283	エアアシストインジェクションバルブのスイッチングソレノイド バンク1制御回路 電気的問題
P1284	エアアシストインジェクションバルブのスイッチングソレノイド バンク1制御回路信号が低い
P1285	エアアシストインジェクションバルブのスイッチングソレノイド バンク1制御回路信号が高い
P1287	エアアシストインジェクションバルブのスイッチングソレノイド バンク2制御回路 電気的問題
P1288	エアアシストインジェクションバルブのスイッチングソレノイド バンク2制御回路信号が低い
P1289	エアアシストインジェクションバルブのスイッチングソレノイド バンク2制御回路信号が高い
P1313	Aカムシャフトポジションアクチュエーター不確実
P1317	Bカムシャフトポジションアクチュエーター不確実
P1327	ロックセンサー2 バンク1 低入力
P1328	ロックセンサー2 バンク1 高入力
P1332	ロックセンサー4 低入力
P1333	ロックセンサー4 高入力
P1340	始動時に多数のシリンダーがミスファイア
P1341	多数のシリンダーが燃料カットでミスファイア
P1342	シリンダー1が始動時にミスファイア
P1343	シリンダー1が燃料カットでミスファイア
P1344	シリンダー2が始動時にミスファイア
P1345	シリンダー2が燃料カットでミスファイア
P1346	シリンダー3が始動時にミスファイア
P1347	シリンダー3が燃料カットでミスファイア
P1348	シリンダー4が始動時にミスファイア
P1349	シリンダー4が燃料カットでミスファイア
P1350	シリンダー5が始動時にミスファイア
P1351	シリンダー5が燃料カットでミスファイア
P1352	シリンダー6が始動時にミスファイア

P1353	シリンダー6が燃料カットでミスファイア
P1354	シリンダー7が始動時にミスファイア
P1355	シリンダー7が燃料カットでミスファイア
P1356	シリンダー8が始動時にミスファイア
P1357	シリンダー8が燃料カットでミスファイア
P1358	シリンダー9が始動時にミスファイア
P1359	シリンダー9が燃料カットでミスファイア
P1360	シリンダー10が始動時にミスファイア
P1361	シリンダー10が燃料カットでミスファイア
P1362	シリンダー11が始動時にミスファイア
P1363	シリンダー11が燃料カットでミスファイア
P1364	シリンダー12が始動時にミスファイア
P1365	シリンダー12が燃料カットでミスファイア
P1384	ノックセンサー3 回路
P1385	ノックセンサー4 回路
P1386	コントロールモジュール自己診断、ノック制御回路基準値テストバンク1
P1396	クランクシャフトポジションセンサーセグメントタイミング不確実
P1397	カムシャフトポジションセンサーB回路 バンク1
P1400	加熱中に、ヒーター触媒のバッテリー電圧もしくは電流が低すぎるバンク1
P1401	加熱中に、ヒーター触媒の電流が高すぎる バンク1
P1402	ヒーター触媒の電源スイッチが過高温 バンク1
P1403	カーボンキャニスターのシャットオフバルブ制御回路 電気的問題
P1403	M73 加熱中に、ヒーター触媒のバッテリー電圧もしくは電流が低すぎる バンク2
P1404	加熱中にヒーター触媒の電流が高すぎる バンク2
P1405	ヒーター触媒の電源スイッチが過高温 バンク2
P1406	ヒーター触媒内部制御モジュール チェックサム/ROM エラー
P1413	2次エアインジェクションポンプリレイ制御回路信号が低い
P1414	2次エアインジェクションポンプリレイ制御回路信号が高い
P1420	2次エアバルブ制御回路電気的問題
P1421	2次エアシステムバンク2
P1423	2次エアシステムバンク1
P1432	2次エアインジェクションシステム異常流出
P1438	バージ制御バルブコントロールオープン回路
P1439	バージ制御バルブコントロール回路低い
P1440	バージ制御バルブコントロール回路高い
P1441	漏出診断ポンプ制御オープン回路
P1442	漏出診断ポンプ制御回路信号低い

P1443	漏出診断ポンプ制御回路信号高い
P1444	診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) ポンプ制御オープン回路
P1445	診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) ポンプ制御回路信号低い
P1446	診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) ポンプ制御回路信号高い
P1447	スイッチングソレノイドテスト中に、診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) ポンプ電流高い
P1448	スイッチングソレノイドテスト中に、診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) ポンプ電流低い
P1449	診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) ポンプ電流高い
P1450	診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) スwitchingソレノイド制御オープン回路
P1451	診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) スwitchingソレノイド制御回路信号低い
P1452	診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) スwitchingソレノイド制御回路信号高い
P1453	2次エアインジェクションポンプリレイ制御回路電気的問題
P1454	2次エアインジェクションポンプ (シリーズレジスター付) 制御回路電気的問題
P1456	ヒーター触媒の熱供給オープン回路 バンク1
P1457	ヒーター触媒電源スイッチ温度センサー電気的問題 バンク1
P1459	ヒーター触媒の熱供給オープン回路 バンク2
P1460	ヒーター触媒電源スイッチ温度センサー電気的問題 バンク2
P1461	ヒーター触媒ゲート電圧信号低い
P1462	ヒーター触媒内部制御モジュール チェックサム/EEPROM エラー
P1463	ヒーター触媒のバッテリー温度センサー1 電気的問題
P1464	ヒーター触媒のバッテリー温度センサー2 電気的問題
P1465	ヒーター触媒のバッテリー温度センサー1か2が不確実
P1466	ヒーター触媒の電源スイッチ温度センサーが不確実
P1467	ヒーター触媒 パワースイッチの比較バッテリー電圧が不確実
P1468	ヒーター触媒のバッテリー接続解除スイッチ不確実
P1470	漏出診断ポンプ制御回路電気的問題
P1472	診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) スwitchingソレノイド制御回路電気的問題
P1473	診断モジュールタンク漏出 (DM-TL) ポンプ電流不確実
P1475	漏出診断ポンプリードスイッチが閉じない
P1476	漏出診断ポンプチューブが圧迫
P1476	M52 漏出診断ポンプリードスイッチ回路電気的問題
P1477	漏出診断ポンプリードスイッチが開かない
P1500	アイドルスピードコントロールバルブオープンで固着
P1501	アイドルスピードコントロールバルブクローズで固着

P1502	アイドルスピードコントロールバルブクローズソレノイド制御回路 信号高い
P1503	アイドルスピードコントロールバルブクローズソレノイド制御回路 信号低い
P1504	アイドルスピードコントロールバルブクローズソレノイド制御回路 オープン
P1505	アイドルスピードコントロールバルブクローズソレノイド制御回路 電気的問題
P1506	アイドルスピードコントロールバルブオープンソレノイド制御回路 信号高い
P1507	アイドルスピードコントロールバルブオープンソレノイド制御回路 信号低い
P1508	アイドルスピードコントロールバルブオープンソレノイド制御回路 オープン
P1509	アイドルスピードコントロールバルブオープンソレノイド制御回路 電気的問題
P1510	アイドルスピードコントロールバルブ固着
P1511	DISA (差動インテークマニホールド) 制御回路電気的問題
P1512	DISA (差動インテークマニホールド) 制御回路信号低い
P1513	DISA (差動インテークマニホールド) 制御回路信号高い
P1519	Aカムシャフトポジションアクチュエーターバンク1
P1520	Bカムシャフトポジションアクチュエーターバンク1
P1522	Aカムシャフトポジションアクチュエーターバンク2
P1523	Aカムシャフトポジションアクチュエーター信号低い バンク1
P1523	M52 Bカムシャフトポジションアクチュエーターが固着
P1524	Aカムシャフトポジションアクチュエーター信号高い バンク1
P1525	Aカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路信号 高い バンク1
P1526	Aカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路信号 高い バンク2
P1527	Aカムシャフトポジションアクチュエーター制御回路信号低い バ ンク2
P1528	Aカムシャフトポジションアクチュエーター制御回路信号高い バ ンク2
P1529	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御回路信号低い バ ンク1
P1530	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御回路信号高い バ ンク1
P1531	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路 バ ンク1
P1532	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路 バ ンク2
P1533	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御回路信号低い バ ンク2

P1534	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御回路信号高い バンク2
P1540	ペダルポジションセンサー
P1541	ペダルポジションセンサー ダブルエラー
P1542	ペダルポジションセンサー 電気の問題
P1543	ペダルポジションセンサー
P1544	ペダルポジションセンサー
P1545	ペダルポジションセンサー
P1546	ペダルポジションセンサー
P1550	アイドルスピードコントロールバルブクローズソレノイド制御回路 電気の問題
P1552	Aカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路 バンク1
P1556	Aカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路 バンク1
P1560	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路 バンク1
P1564	コントロールモジュールセレクション
P1565	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路 バンク1
P1569	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路 バンク2
P1573	電子制御モジュールセンサーサブライB 低出力
P1573	S54/S62 Aカムシャフトポジションアクチュエーター制御回路信号低い バンク2
P1580	スロットルバルブ機械的固着
P1581	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路 バンク2
P1589	制御モジュール自己診断、ロック制御テストパルス バンク1
P1593	DISA (差動インテークマニホールド) 制御回路電気的問題
P1594	Bカムシャフトポジションアクチュエーター制御オープン回路 バンク2
P1602	制御モジュール自己診断、制御モジュール欠陥
P1603	制御モジュール自己診断、トルク監視
P1604	制御モジュール自己診断、スピード監視
P1607	CANバージョン
P1608	シリアル通信接続制御モジュール
P1609	シリアル通信接続EML (エレクトロニカルエンジンパワーレギュレーション)
P1611	シリアル通信接続トランスミッション制御モジュール
P1619	MAP冷却サーモスタット制御回路信号低い

P1620	MAP冷却サーモスタット制御回路信号高い
P1622	MAP冷却サーモスタット制御回路電気の問題
P1623	ペダルポジションセンサーポテンシオメーターサブライ
P1624	M52 クーラントサーモスタット (水温が規定より低い)
P1624	ペダルポジションセンサーポテンシオメーターサブライ チャンネル1電気の問題
P1625	ペダルポジションセンサーポテンシオメーターサブライ チャンネル2電気の問題
P1632	スロットルバルブ適応 不適応
P1633	スロットルバルブ適応 リンプホームポジション不明
P1634	スロットルバルブ適応 スプリングテスト失敗
P1635	スロットルバルブ適応 低域機械的のストップが不適応
P1636	スロットルバルブ制御回路
P1637	スロットルバルブポジション制御不良
P1638	スロットルバルブポジション制御、スロットル一時的の固着
P1639	スロットルバルブポジション制御、スロットル固着
P1640	内部制御モジュールランプMIL 電気の問題
P1690	インジケーターランプMIL電気的不良
P1734	プレッシャー制御ソレノイドB 電気の問題
P1738	プレッシャー制御ソレノイドC 電気の問題
P1743	M44/M52 ブレーキバンド電気の問題
P1743	プレッシャー制御ソレノイドE 電気の問題
P1744	プレッシャー制御ソレノイドA 電気の問題
P1746	トランスミッション制御モジュール出力ステージ
P1747	CANバス監視
P1748	トランスミッション制御モジュール自己診断
P1749	M52 トランスミッション制御モジュール内部メモリー
P1749	2次プレッシャソレノイド通信エラー
P1750	M44/M52/S52/M62/M73 システム電圧入力低い
P1750	2次プレッシャソレノイド回路レンジ/性能
P1751	M52 システム電圧入力高い
P1751	2次プレッシャソレノイドオープン回路
P1761	シフトロックソレノイド不良
P1765	CANスロットルバルブ
P1770	CANトルクインターフェース
P1780	CANトルク減少

# P 1 ~ フォルクスワーゲン

P1102	バンク1 O2センサー暖気回路の電圧が低い
P1105	バンク1 O2センサー暖気回路の短絡
P1107	バンク2 O2センサー暖気回路の短絡
P1110	バンク2 O2センサー暖気回路の短絡
P1113	バンク1センサー1 ヒーター抵抗値が高い
P1115	バンク1センサー1 ヒーター回路アース不良
P1116	バンク1センサー1ヒーター回路断線
P1117	バンク1センサー2ヒーター回路アース不良
P1118	バンク1センサー2ヒーター回路断線
P1127	燃料調整B1システム過多
P1128	燃料調整B1システム過少
P1129	燃料調整B2システム過多
P1130	燃料調整B2システム過少
P1136	燃料調整B1システム 燃料供給が過多
P1137	燃料調整B1システム 燃料供給が過少
P1138	燃料調整B2システム 燃料供給が過多
P1139	燃料調整B2システム 燃料供給が過少
P1141	路面状況の検査範囲を超えた
P1144	MAFセンサーアース不良
P1145	MAFセンサーアース短絡
P1146	IATセンサー電圧供給過多
P1155	IATセンサー短絡
P1156	IATセンサーアース不良
P1157	IATセンサー電圧供給過多
P1160	IATセンサー短絡
P1161	IATセンサーアース不良
P1162	フューエル温度センサーアース不良
P1163	フューエル温度センサー短絡
P1164	フューエル温度センサー故障
P1171	スロットルアクチュエーションポテンションメーターサイン2範囲 超え
P1172	スロットルアクチュエーションポテンションメーターサイン2低信 号
P1173	スロットルアクチュエーションポテンションメーターサイン2高信 号
P1176	O2センサーリアー修正
P1177	リアー触媒O2修正が限界点
P1196	O2センサーヒーター回路バンク1センサー1異常
P1197	O2センサーヒーター回路バンク2センサー1異常
P1198	O2センサーヒーター回路バンク1センサー2異常
P1199	O2センサー回路バンク2センサー2電子異常
P1213	インジェクター回路シリンダー1短絡

P1214	インジェクター回路シリンダー2短絡
P1215	インジェクター回路シリンダー3短絡
P1216	インジェクター回路シリンダー4短絡
P1217	インジェクター回路シリンダー5短絡
P1218	インジェクター回路シリンダー6短絡
P1225	インジェクター回路シリンダー1アース不良
P1226	インジェクター回路シリンダー2アース不良
P1227	インジェクター回路シリンダー3アース不良
P1228	インジェクター回路シリンダー4アース不良
P1229	インジェクター回路シリンダー5アース不良
P1230	インジェクター回路シリンダー6アース不良
P1237	シリンダー1インジェクター回路断線
P1238	シリンダー2インジェクター回路断線
P1239	シリンダー3インジェクター回路断線
P1240	シリンダー4インジェクター回路断線
P1241	シリンダー5インジェクター回路断線
P1242	シリンダー6インジェクター回路断線
P1245	ニードルレフトセンサーアース不良
P1246	ニードルレフトセンサーアース故障信号
P1247	ニードルレフトセンサー短絡
P1248	インジェクションスタートコントロール
P1250	ガソリン不足
P1251	コールドスタートインジェクター短絡
P1252	コールドスタートインジェクターアース不良
P1255	ECTセンサーアース不良
P1256	ECTセンサー短絡
P1300	ミスファイアー探知ガソリンレベルが低い
P1325	シリンダー1のノックコントロール限界点
P1326	シリンダー2のノックコントロール限界点
P1327	シリンダー3のノックコントロール限界点
P1328	シリンダー4のノックコントロール限界点
P1329	シリンダー5のノックコントロール限界点
P1330	シリンダー6のノックコントロール限界点
P1336	エンジントルクアダプティション限界
P1337	CMPセンサーバンク1アース不良
P1338	CMPセンサーバンク1断線または短絡
P1340	CKPセンサーCMPセンサー連鎖信号
P1341	イグニッションコイルステージ1出力アース不良
P1343	イグニッションコイルステージ2出力アース不良

# P 1 ~ フォルクスワーゲン

P1345	イグニッションコイルステージ3出力アース不良
P1354	ピストン排気調整センサー回路
P1386	相互ロックコントロールモジュールエラー
P1387	ECM無効
P1391	バンク2 CMPセンサーアース不良
P1392	バンク2 CMPセンサー 回路断線または短絡
P1393	イグニッションコイルステージ1異常
P1394	イグニッションコイルステージ2異常
P1395	イグニッションコイルステージ3異常
P1401	EGRバルブパワーステージアース不良
P1402	EGRバルブ回路 短絡
P1403	EGRシステム
P1407	EGR圧力センサー信号が低い
P1408	EGR圧力センサー信号が高い
P1410	タンク換気バルブ回路短絡
P1420	セカンダリーエアージェクションコントロールモジュール電子異常
P1421	セカンダリーエアージェクションコントロールモジュール回路アース不良
P1422	セカンダリーエアージェクションコントロールモジュール回路短絡
P1424	セカンダリーエアージェクションシステムバンク1漏れ検知
P1425	タンク換気バルブ回路アース不良
P1426	タンク換気バルブ回路断線
P1432	セカンダリーエアージェクションバルブ断線
P1433	セカンダリーエアージェクションポンプリレー回路断線
P1434	セカンダリーエアージェクションポンプリレー回路短絡
P1435	セカンダリーエアージェクションポンプリレー回路アース不良
P1436	セカンダリーエアージェクションポンプリレー回路電子異常
P1440	EGRバルブパワーステージ断線
P1441	EGRバキュームレギュレーターソレノイドバルブアース不良
P1450	セカンダリーエアージェクションシステム回路短絡
P1451	セカンダリーエアージェクション回路アース不良
P1452	セカンダリーエアージェクションシステム回路断線
P1471	EVAPコントロールシステムLDP回路短絡
P1472	EVAPコントロールシステムLDP回路アース不良
P1473	EVAPコントロールシステムLDP回路断線
P1475	EVAPコントロールシステムLDP異常 回路断線信号
P1476	EVAPコントロールシステムLDP異常 バキューム不足
P1477	EVAPコントロールシステムLDP異常

P1478	EVAPコントロールシステムLDPチューブ詰まり探知
P1500	フューエルポンプ電子回路異常
P1501	フューエルポンプ電子回路アース不良
P1502	フューエルポンプ電子回路短絡
P1505	スロットルポジションが閉まっているか回路断線
P1506	スロットルポジションスイッチが開いているかアース不良
P1512	インテークマニホールドチェンジオーバーバルブ回路短絡
P1515	インテークマニホールドチェンジオーバーバルブ回路アース不良
P1516	インテークマニホールドチェンジオーバーバルブ回路断線
P1519	インテークカムシャフトコントロールバンク1異常
P1522	インテークカムシャフトコントロールバンク2異常
P1537	フューエルカットバルブ機能異常
P1538	フューエルカットバルブアース異常
P1539	クラッチペダルスイッチ故障信号
P1540	スピード信号が高い
P1541	フューエルポンプリレー回路断線
P1542	スロットルの働きが可能な範囲
P1543	TP信号が低い
P1544	TP信号が高い
P1545	スロットルポジションコントロール異常
P1546	ウエストゲイトバイパスレギュレーターバルブ短絡
P1547	ブースト圧コントロールバルブアース不良
P1548	ブースト圧コントロールバルブ断線
P1549	ウエストゲイトバイパスレギュレーターバルブアース不良
P1550	インテークマニホールド圧コントロールシステム
P1555	圧力の限界点を超えた
P1556	圧力がかかっている
P1557	圧力がかかりすぎ
P1558	スロットルアクチュエーター電子異常
P1559	アイドルスピードコントロールスロットルポジション調整異常
P1560	最高速超過
P1561	クオリティアジャスターコントロール制御
P1562	クオリティアジャスターコントロールアッパー限界超え
P1563	クオリティアジャスターコントロールローア限界超え
P1564	アイドルスピードコントロールスロットルポジションは低い電圧での調整
P1565	アイドルスピードコントロールスロットルポジションの最低値が得られない
P1568	アイドルスピードコントロールスロットルポジションの機構異常

# P 1 ~ フォルクスワーゲン

P1569	CCSスイッチ故障信号
P1580	スロットルアクチュエーターB1異常
P1582	アイドリング調整制限
P1600	パワーサプライターミナル_15低電圧
P1602	パワーサプライターミナル_30低電圧
P1603	相互コントロールモジュールのチェック
P1606	悪路走行時エンジントルクABS-ECU電子異常
P1611	警告履歴 TCMアース不良
P1612	コントロールモジュールが不正確な信号
P1613	警告履歴 短絡
P1614	排気警告ランプ故障信号
P1616	グローブラグインジケータランプ短絡
P1617	グローブラグインジケータランプアース不良
P1618	グローブラグリレー短絡
P1619	グローブラグリレーアース不良
P1623	TPセンサー過電圧
P1624	警告予告信号起動
P1626	トランスミッションコントロールモジュールからのドライブデータ信号がない
P1630	アクセルペダルポジションセンサー1低信号
P1631	TPセンサー信号が高すぎる
P1632	TPセンサー信号過電圧
P1633	アクセルペダルポジションセンサー2低信号
P1634	アクセルペダルポジションセンサー2高信号
P1639	TPセンサー故障信号
P1640	ECM無効
P1648	ドライブシステムのCAN-BUSシステムコンポーネントが無効
P1649	ドライブシステムのCAN BUSシステムABSコントロールモジュール故障信号
P1676	アクセルワイヤーの警告回路電子異常
P1677	アクセルワイヤーの警告回路短絡
P1678	アクセルワイヤーの警告回路アース不良
P1679	アクセルワイヤーの警告回路断線
P1681	コントロールモジュールのプログラムが終わっていない
P1686	コントロールユニットエラー プログラムエラー
P1690	警告ランプ異常
P1691	警告ランプ断線
P1692	警告ランプアース不良
P1693	排気温ランプ短絡
P1694	排気温アース不良

P1778	ソレノイドEV7電子異常
P1780	読み取り可能なエンジンの干渉
P1851	ABSコントロールモジュールからのドライブデータ信号がない
P1854	ドライブデータ信号異常

P1102	02センサー1	触媒前	ヒーター	ショート	B+
P1105	02センサー1	触媒後	ヒーター	ショート	B+
P1107	02センサー	触媒前	ヒーター	ショート	B+
P1110	02センサー	触媒後	ヒーター	ショート	B+
P1115	02センサーヒーター1	触媒コンバーター前側			1-3番シリンダー
P1117	02センサーヒーター1	触媒コンバーター後側			1-3番シリンダー
P1119	02センサーヒーター2	触媒コンバーター前側			1-3番シリンダー
P1121	02センサーヒーター2	触媒コンバーター後側			1-3番シリンダー
P1123	02センサー	レンジ1			1-3番シリンダー
P1124	02センサー	レンジ1			1-3番シリンダー
P1125	02センサー	限界値オーバー			バンク1
P1126	02センサー	レンジ1			4-6番シリンダー
P1127	02センサー	レンジ2			1-3番シリンダー
P1128	02センサー	レンジ2			1-3番シリンダー
P1129	02センサー	レンジ2			4-6番シリンダー
P1130	02センサー	レンジ2			4-6番シリンダー
P1132	02センサー	上限値オーバー			バンク2
P1133	02センサー	下限値オーバー			バンク2
P1134	02センサー	ショートテストの平均値エラー			バンク2
P1136	02センサー	レンジ1			1-3番シリンダー
P1137	02センサー	レンジ1			1-3番シリンダー
P1138	02センサー	レンジ1			4-6番シリンダー
P1139	02センサー	レンジ1			4-6番シリンダー
P1140		負荷探知			
P1157	エンジンコンパートメント温度センサー				アースショート
P1158	エンジンコンパートメント温度センサー				B+ ショート
P1213	インジェクター回路				1番シリンダー
P1214	インジェクター回路				2番シリンダー
P1215	インジェクター回路				3番シリンダー
P1216	インジェクター回路				4番シリンダー
P1217	フューエルインジェクター	限界値オーバー			3番シリンダー
P1218	インジェクター回路				6番シリンダー
P1219		アクセルペダル信号異常			
P1225	インジェクター回路				1番シリンダー
P1226	インジェクター回路				2番シリンダー
P1227	インジェクター回路				3番シリンダー
P1228	インジェクター回路				4番シリンダー
P1229	インジェクター回路				5番シリンダー
P1230	インジェクター回路				6番シリンダー

P1237	インジェクター回路 1番シリンダー
P1238	インジェクター回路 2番シリンダー
P1239	インジェクター回路 3番シリンダー
P1240	インジェクター回路 4番シリンダー
P1241	インジェクター回路 5番シリンダー
P1242	インジェクター回路 6番シリンダー
P1265	エアバック信号異常
P1275	02センサー異常 触媒前側 1-3番シリンダー
P1276	02センサー異常 触媒前側 4-6番シリンダー
P1313	失火、排ガス規制関連 信号異常 1-6番シリンダー
P1314	失火、排ガス規制関連 信号異常 1-6番シリンダー
P1315	失火、排ガス規制関連 信号異常 1-6番シリンダー
P1316	失火、排ガス規制関連 信号異常 1-6番シリンダー
P1317	失火、排ガス規制関連 信号異常 1-6番シリンダー
P1318	失火、排ガス規制関連 信号異常 1-6番シリンダー
P1319	失火、排ガス規制関連 信号異常 1-6番シリンダー
P1324	タイミングチェーンが外れている バンク2
P1340	タイミングチェーンが外れている バンク1
P1341	カムシャフト調整 バンク1
P1384	ノックセンサー1 信号異常
P1385	ノックコントロールオフセット信号異常
P1386	ノックセンサー テストプラス信号異常?
P1397	カムポジションセンサー2
P1411	2次エアインジェクションシステム 4-6番シリンダー
P1455	A/Cコントロール信号
P1456	A/Cコントロール信号
P1457	A/Cコントロール信号
P1458	A/Cコンプレッサー信号
P1501	フューエルポンプリレー 最終段階
P1502	フューエルポンプリレー 最終段階
P1503	スロットルジャッキングユニット ポジションエラー 信号異常
P1504	スロットルジャッキングユニット緊急エアポジション 信号異常
P1505	スロットルジャッキングユニット コントロール範囲異常
P1506	スロットルジャッキングユニット停止 信号異常
P1507	スロットルジャッキングユニット調整 信号異常
P1508	トルク対照作動モニター 信号異常
P1509	トルク 上限値オーバー
P1510	IACV全開状態で固着
P1513	IACV全開状態で固着

P1514	IACV全開状態で固着
P1515	インテイクマニホールドスイッチ 1 ショート アース
P1516	インテイクマニホールドスイッチ 1 断線
P1524	カムシャフト調整 バンク2 ショート B+
P1530	カムシャフト調整 バンク1 ショート B+
P1531	カムシャフト調整 バンク1 ショートへのショート?
P1539	カムシャフト調整 バンク2 ショートへのショート?
P1541	フューエルポンプリレー 最終段階
P1551	IACV異常な作動
P1552	IACV異常な作動
P1553	IACV異常な作動
P1555	ブーストプレッシャー
P1556	ブーストプレッシャー
P1570	アンチドライブオフ
P1571	アンチドライブオフ
P1585	燃料不足による失火
P1600	電圧供給
P1601	電圧供給
P1602	電圧供給
P1640	O2センサー 触媒コンバーター 前側 1-3番シリンダー
P1671	エンジンコンパートメントパージファン 最終段階
P1673	ファン 最終段階
P1674	エンジンコンパートメントパージファン 出力段階異常
P1689	ECM異常 (DTCメモリー)
P1691	警告灯 反応なし/コントロールモジュール異常 EEPROM
P1692	警告灯 ショート アース
P1693	警告灯 ショート B+
P1782	エンジンエンゲージメント/エンジントルク微弱

P1101	パワーステージグループA
P1102	パワーステージグループB
P1111	外気温
P1112	外気温
P1113	外気温
P1132	バンク1 O2センサーフロント
P1133	バンク1 O2センサーフロント
P1134	バンク1 O2センサーフロント
P1139	バンク1 O2センサーリアー
P1140	バンク1 O2センサーリアー
P1152	バンク2 O2センサーフロント
P1153	バンク2 O2センサーフロント
P1154	バンク2 O2センサーフロント
P1159	O2センサー信号低下
P1160	O2センサー信号低下
P1171	バンク1ガソリン適合
P1172	バンク1ガソリン適合
P1174	バンク1ガソリン適合
P1175	バンク1ガソリン適合
P1177	バンク1ガソリン適合
P1178	バンク1ガソリン適合
P1179	バンク1ガソリン適合
P1181	バンク2ガソリン適合
P1182	バンク2ガソリン適合
P1184	バンク2ガソリン適合
P1185	バンク2ガソリン適合
P1187	バンク2ガソリン適合
P1188	バンク2ガソリン適合
P1189	バンク2ガソリン適合
P1237	ターボコントロールバルブ
P1238	ターボコントロールバルブ
P1307	加速センサー信号
P1308	加速センサー信号
P1310	1シリンダーから最小のリスファイヤー TWC損傷
P1325	ロックセンサー
P1326	ECMのKSコントロール回路からの異常
P1327	ECMロックコントロールからの異常
P1328	ECMロックコントロールからの異常
P1329	ECMのKSコントロール回路からの異常

P1330	CVVTソレノイド
P1332	CVVTソレノイド
P1350	イグニッションコイル1プライマリー
P1351	イグニッションコイル1プライマリー
P1352	イグニッションコイル2プライマリー
P1353	イグニッションコイル2プライマリー
P1354	イグニッションコイル3プライマリー
P1355	イグニッションコイル3プライマリー
P1356	イグニッションコイル4プライマリー
P1357	イグニッションコイル4プライマリー
P1358	イグニッションコイル5プライマリー
P1359	イグニッションコイル5プライマリー
P1360	イグニッションコイル6プライマリー
P1361	イグニッションコイル6プライマリー
P1401	ECM NTC系統ECTセンサー回路異常
P1403	ECM温度センサー異常
P1404	ECM温度センサー異常
P1405	温度危険レベル2
P1406	温度危険レベル100度以上
P1416	EGR温度センサー信号
P1417	EGR温度センサー信号
P1418	EGR温度センサー信号
P1440	燃料キャップ不明
P1480	PWMファンコントロール
P1481	PWM ファンスピード異常
P1482	PWM ファンスピード異常
P1486	PWM ファンスピード異常
P1487	PWM ファンスピード異常
P1505	IACバルブオープン信号
P1506	IACバルブオープン信号
P1507	IACバルブクローズ信号
P1508	IACバルブクローズ信号
P1513	ブレーキボスセンサー
P1602	イグニッションディチャージモジュールグループB
P1604	イグニッションディチャージモジュールグループD
P1605	イグニッションディチャージモジュールグループE
P1617	AW50-52モトロニック4.3の間での故障 再警告
P1618	AW50-52モトロニック4.3の間での故障 再警告
P1619	エンジンクーリングファン低速

P1620	エンジンクーリングファン低速
P1621	オートマチックトランスミッションにDTCあり
P1623	ETSアンブ/警告灯ON
P1625	警告ランプ点灯
P1626	警告ランプ点灯
P1627	CAN
P1628	CAN
P1629	CAN
P1630	CANバス中心のSTDコード
P1631	TCM中心
P1632	RTC
P1633	速度信号
P1635	ECM内部温度センサー
P1636	ECM内部温度センサー
P1637	ECM内部温度が高いレベル1
P1638	ECM内部温度が高いレベル1
P1640	インターロックパワーステージ
P1641	インターロックパワーステージ
P1642	インターロックパワーステージ
P1646	ACリレーコントロール
P1647	ACリレーコントロール
P1649	CVVTソレノイド
P1650	CVVTソレノイド
P1651	トルク信号比較2
P1652	フューエルカット
P1655	CVVTソレノイド
P1656	CVVTソレノイド
P1660	クルーズコントロールレバー&ロジック
P1661	クルーズコントロールレバー&ロジック
P1662	クルーズコントロールレバー&ロジック
P1663	クルーズコントロールレバー&ロジック
P1672	5Vパワーサブライ
P1673	5Vパワーサブライ
P1680	イモビライザーリクエスト
P3579	ETSエミッション関連
P3583	ETSペダル関連

# P 1 ~ メルセデスベンツ

P1031	O2センサー反転
P1105	大気圧センサー コントロールモジュール内
P1146	エアフロセンサー回路異常 バンク2
P1147	水温センサー回路異常 バンク2
P1148	吸気温センサー回路異常 バンク2
P1149	エアフロセンサー回路異常 バンク2
P1162	スロットルポジションセンサー回路異常 バンク2
P1163	オイルレベルスイッチ
P1177	オイルセンサー
P1178	オイルセンサー
P1179	オイルセンサー
P1180	オイルセンサー
P1185	オイルセンサー
P1186	フューエルセーフティシャットオフを認識
P1220	燃料計量アクチュエーター
P1221	CAN通信-ETC、ETS通信中断
P1222	IFIアクセルペダルポジションセンサー
P1223	フューエルラックポジションセンサー
P1300	クランクポジションセンサー回路異常 バンク2
P1330	スターターオペレーション
P1335	クランクポジションセンサー回路異常 バンク2
P1384	ロックセンサー1 回路異常 LHフロント
P1385	ロックセンサー2 回路異常 LHリヤ
P1386	ロックセンサーコントロール ECMより停止
P1397	カムポジションセンサー回路 測定/機能不良 バンク2
P1400	EGRスイッチオーバーバルブ異常- C230
P1401	EGRリフトセンサー
P1404	EGRバルブバキュームトランスデューサー
P1420	エアポンプスイッチオーバーバルブ
P1443	エヴァポシステム/RHバージコントロールバルブ異常
P1453	エアリレーモジュール
P1463	エアシステム異常 LH
P1470	ブースト制御/制御フラップバキュームトランスデューサー
P1475	レゾナンスインテークラインスイッチオーバーバルブ
P1476	レゾナンスインテークマニフォールドスイッチオーバーバルブ
P1480	ブリグローコントロール
P1481	グロープラグ
P1482	ブリグローコントロールモジュール
P1490	エバポシステムバージコントロール回路異常

P1491	冷却圧高すぎる A/C
P1519	RHアジャスタブルカムタイミングソレノイド (チェーン)
P1520	クルーズコントロールスイッチ
P1522	LHアジャスタブルカムタイミングソレノイド (チェーン)
P1525	RHアジャスタブルカムタイミングソレノイド
P1533	LHアジャスタブルカムタイミングソレノイド
P1542	ペダルバルブセンサー
P1570	CANシグナル-RCLモジュールからRH ECM
P1580	電子アクセル/クルーズコントロール/ISC アクチュエーター RH
P1581	電子アクセル/クルーズコントロール/ISC アクチュエーター LH
P1584	ストップランプスイッチ
P1587	LH ECM電源系統
P1588	CANシグナル-RCLモジュールからLH ECM
P1589	ロックセンサーコントロール LHECMより停止
P1605	ボディアクセレレーションセンサー
P1610	電源供給/リレーモジュール
P1611	内部電圧
P1612	IFIコントロールモジュール 電圧回路15
P1613	IFIコントロールモジュール スタビリゼーション
P1614	IFIコントロールモジュール マイクロプロセッサ/燃料計算
P1615	IFIコントロールモジュール 供給電圧
P1617	EEPROM、コーディング不良
P1622	エレクトリックハイドロリックシャットオフアクチュエーター
P1625	チェックエンジンランプ
P1630	ドライブオーソリゼーション
P1632	ECM
P1641	ECM
P1642	ECMコーディング不良
P1643	ECMコーディング不良/CAN通信不可 ミッションモジュールより
P1644	電圧低くてミッションバージョン確認できず
P1700	スイッチオーバーバルブアップ遅れ (チェーン)
P1705	スターターロックアウト/バックランプスイッチ
P1747	CANシグナル ETCより
P1780	圧力調整/スイッチオーバーバルブアップ遅れ
P1781	スイッチオーバーバルブアップ遅れ

# P1～ ランドローバー

P1137	02センサーがリッチへの移行に失敗	バンクA
P1138	02センサーがリーンへの移行に失敗	バンクA
P1157	02センサーがリッチへの移行に失敗	バンクB
P1158	02センサーがリーンへの移行に失敗	バンクB
P1171	リーン異常	バンクA&B
P1172	リッチ異常	バンクA&B
P1176	マックスポジティブ値でFMFR補正	
P1177	マックスネガティブ値でFMFR補正	
P1178	マックスポジティブ値でAMFR補正	
P1179	マックスネガティブ値でAMFR補正	
P1185	02センサーヒーター回路断線	アップストリームセンサー
P1186	02センサーヒーター回路ショート	アップストリームセンサー
P1187	02センサーヒーター回路ショート	アップストリームセンサー
P1188	02センサーヒーター回路高抵抗	アップストリームセンサー
P1189	02センサーヒーター回路タイプ1低抵抗	アップストリーム
P1190	02センサーヒーター回路タイプ2低抵抗	アップストリーム
P1191	02センサーヒーター回路断線	ダウンストリームセンサー
P1192	02センサーヒーター回路ショート	ダウンストリームセンサー
P1193	02センサーヒーター回路断線	ダウンストリームセンサー
P1194	02センサーヒーター回路高抵抗	ダウンストリームセンサー
P1195	02センサーヒーター回路タイプ1低抵抗	ダウンストリーム
P1196	02センサーヒーター回路タイプ2低抵抗	ダウンストリーム
P1199	燃料レベルセンサー回路異常	
P1201	インジェクター回路断線かグラウンドショート	シリンダー1
P1202	インジェクター回路断線かグラウンドショート	シリンダー2
P1208	インジェクター回路断線かグラウンドショート	シリンダー8
P1230	燃料ポンプリレイ断線	
P1231	燃料ポンプリレイバッテリー側にショート	
P1232	燃料ポンプリレイグラウンドショート	
P1313	触媒にダメージを与えるミスファイヤ	バンクA
P1314	触媒にダメージを与えるミスファイヤ	バンクB
P1315	持続的ミスファイヤ	
P1316	過度な大気汚染を引き起こすミスファイヤ	
P1317	ABSラフロードライン低圧故障	
P1318	ABSラフロードライン高圧故障	
P1361	イグニッションコイルスパークせず	コイル1
P1362	イグニッションコイルスパークせず	コイル2
P1363	イグニッションコイルスパークせず	コイル3
P1364	イグニッションコイルスパークせず	コイル4

P1371	イグニッションコイルリーク コイル1
P1372	イグニッションコイルリーク コイル2
P1373	イグニッションコイルリーク コイル3
P1374	イグニッションコイルリーク コイル4
P1440	エヴァポパーズバルブ開固着
P1447	パーズキャニスター締め切りバルブ動きが悪い
P1496	エヴァポシステム大規模漏れ検知
P1508	IACモーター回路断線
P1509	IACモーター回路ショート
P1514	ニュートラルドライブロード失敗L
P1516	ニュートラルドライブギアチェンジ失敗
P1517	ニュートラルドライブクランキング失敗
P1550	IACV回路
P1607	警告灯回路ショート
P1621	セキュリティECMが規定時間内に通信不可
P1622	1つ以上の誤ったセキュリティコードをECMより受信
P1701	トランスファーボックスライン故障
P1703	トランスファーボックスラインオープン回路ショート
P1708	トランスファーボックスラインショート
P1775	ギアボックス故障
P1776	ギアボックス遅延要求期間欠陥
P1777	ギアボックスイグニッション遅延要求ライン欠陥

P1103	ターボ, ウェイストゲイトアクチュエーターの異常
P1104	ターボ, ウェイストゲイトソレノイドの異常
P1105	燃圧ソレノイドの異常
P1195	触媒モニター中のスロウスイッチングO2センサー バンク1, 1番センサー
P1196	触媒モニター中のスロウスイッチングO2センサー バンク2, 1番センサー
P1197	触媒モニター中のスロウスイッチングO2センサー バンク1, 2番センサー
P1198	ラジエター温度センサー入力電圧が高過ぎる
P1199	ラジエター温度センサー入力電圧が低過ぎる
P1281	エンジンが長時間, 温まらない
P1282	燃料ポンプリレー制御回路
P1283	アイドルセレクトシグナル無効
P1284	燃料噴射ポンプバッテリー電圧センサーがレンジ外
P1285	燃料噴射ポンプコントローラーが常時オンになっている
P1286	アクセラレーターポジションセンサーの供給電圧が高過ぎる
P1287	燃料噴射ポンプコントローラーの供給電圧が低い
P1288	インテークマニホールドショートランナーチューニングバルブソレノイド回路
P1289	マニホールドチューンバルブソレノイド回路
P1290	CNG燃料システム圧力が高過ぎる
P1291	インテイクヒーターから温度上昇が見られない
P1292	CNG圧力センサー電圧が高過ぎる
P1293	CNG圧力センサー電圧が低過ぎる
P1294	アイドルリング上昇せず
P1295	スロットルポジションセンサーに5v きていない
P1296	吸気圧センサーに5v きていない
P1297	始動から走行時へMAPセンサーに変化が無い
P1298	スリット開度大きいときにリーン燃焼
P1299	バキュームリーク検出
P1300	イグニッションタイミング調整回路故障
P1388	オートシャットダウンリレー制御回路
P1389	ASDリレーからPCMへ信号でていない
P1390	タイミングベルトが歯飛びしている
P1391	CMP, CKPで断続的にロスがでている
P1398	ミスファイア限界域で (PCMはミスファイアの診断のためクランクセンサー信号を利用できる)
P1399	スタートランプ回路不動
P1403	EGRに5v 通電していない

P1475	5v 予備電源が電圧オーバー
P1476	セカンダリーエアが過少
P1477	セカンダリーエアが過多
P1478	バッテリーテンプセンサー電圧が限界値を越えている
P1479	トランスミッションファンリレー回路
P1480	PCVソレノイド回路
P1481	EATXのRPMパルスジェネレーターパフォーマンス
P1482	触媒温度センサー低温域でショート
P1483	触媒温度センサー高温域でショート
P1484	触媒コンバータのオーバーヒート発見
P1485	エアインジェクションソレノイド回路
P1486	EVAPリークモニターがホースの挟み込みを発見
P1487	ハイスピードファン#2回路
P1488	5v 予備電源が電圧低下
P1489	ハイスピードファン制御リレー回路
P1490	ロースピードファン制御リレー回路
P1491	ラジエターファンリレー制御回路
P1492	バッテリーテンプセンサー入力電圧が高過ぎる
P1493	バッテリーテンプセンサー入力電圧が低過ぎる
P1494	リークディテクションポンププレッシャスウィッチか機械的故障
P1495	リークディテクションポンプソレノイド回路
P1496	5v 電源供給低下
P1498	ハイスピードラジエターファングラウンドコントロールリレー回路
P1500	ゼネラルオルタネーターFRターミナル回路故障
P1594	チャージングシステム電圧が高過ぎる
P1595	スピードコントロールソレノイド回路
P1596	スピードコントロールスウィッチが常に高い
P1597	スピードコントロールスウィッチが常に低い
P1598	A/Cプレッシャセンサー入力電圧が高過ぎる
P1599	A/Cプレッシャセンサー入力電圧が低過ぎる
P1680	クラッチリリーススウィッチ回路
P1681	I/PクラスターCCD/J1850メッセージ受信せず
P1682	チャージングシステム電圧が低過ぎる
P1683	スピードコントロールサーボパワーコントロール回路
P1684	直近50回以内のスタートでバッテリーが外されている
P1685	SKIM (スマートキーイモビライザーモジュール) が無効なキーを受けた
P1686	SKIM (スマートキーイモビライザーモジュール) がBUSメッセージをうけていない

P1687	ノーマカニカルインスツルメントクラスターバスメッセージ
P1688	インターナルフューエルインジェクションポンプコントローラー故障
P1689	ECMとインジェクションポンプモジュール間でコミュニケーションが無い
P1690	燃料噴射ポンプCKPセンサーがECM CKPセンサーと同調しない
P1691	フューエルインジェクションポンプコントローラーキャリブレーションエラー
P1692	エンジンコントロールモジュールの片方が故障
P1693	ECM, PCM両方にかかる一対の故障コード
P1694	PCMアイシントランスミッションからCCDメッセージが入らない
P1695	ボディーコントロールモジュールからCCDメッセージが入らない
P1696	PCM故障 EEPROM書き込み拒否
P1697	PCM故障 SRIマイレージが蓄積されない
P1698	TCMからCCDメッセージが入らない
P1719	スキップシフトソレノイド回路
P1740	TCCソレノイドかオーバードライブソレノイドの性能
P1756	ガバナープレッシャーが15-20 psiの目標値からはずれている
P1757	ガバナープレッシャーが0 psi要求時に3psi以上である
P1762	ガバナープレッシャーセンサーが不適当な電圧を補正している
P1763	ガバナープレッシャーセンサー電圧が高過ぎる
P1764	ガバナープレッシャーセンサー電圧が低過ぎる
P1765	トランスミッション12ボルト供給リレー制御回路
P1899	パーキング/ニュートラルスイッチがパーキングかギアの位置で固定された

P1031	02センサーヒーター回路
P1106	吸気圧センサー回路-信号断続, 高いか, 低い出力で
P1107	吸気圧センサー回路-信号断続, 低い出力で
P1108	吸気圧高すぎる
P1111	吸気温センサー回路-信号断続, 高い出力で
P1112	吸気温センサー回路-信号断続, 低い出力で (Catera除く)
P1112	吸気plenumスイッチオーバーバルブコントロール (Catera)
P1113	吸気レスポンススイッチオーバーバルブコントロール
P1114	ECTセンサー回路信号断続, 低い出力で
P1115	ECTセンサー回路信号断続, 高い出力で
P1120	スロットルポジションセンサー1 回路
P1121	スロットルポジションセンサー1, 2 回路-機能不良/インジェクタ回路低出力
P1122	TPS回路信号断続, 低い出力で
P1125	APPシステム
P1133	02センサー切り替え不良またはバンク1の1番センサー
P1134	02センサー切り替えタイミング-バンク1 1番センサー
P1137	02センサー低出力-エンジン高出力時
P1138	02センサー高出力-エンジン燃料カット時
P1139	02センサー切り替え不良 バンク1 2番センサー
P1140	02センサー切り替えタイミング-バンク1 2番センサー
P1141	02センサーヒーター回路 バンク1 2番センサー
P1153	02センサー切り替え不良 バンク2 1番センサー
P1154	02センサー切り替えタイミング-バンク2 1番センサー
P1158	02センサーリッチ側に移行-メタル過熱保護のため バンク2 2番センサー
P1161	02センサーヒーター回路 バンク2 2番センサー
P1171	アクセルに対し燃料がリーン
P1187	油温センサー低出力 (97コルベット除く)
P1187	油温センサー低出力 (97コルベット)
P1188	油温センサー高出力 (97コルベット除く)
P1188	油温センサー高出力 (97コルベット)
P1189	オイルプレッシャースイッチ 回路
P1200	インジェクターコントロール回路
P1214	噴射ポンプタイミングずれ
P1215	発電機制御回路
P1216	フューエルソレノイド開弁小
P1217	フューエルソレノイド開弁大
P1218	インジェクションポンプキャリブレーション回路

P1220	スロットルポジションセンサー2 回路
P1221	スロットルポジションセンサー1, 2 機能不良
P1222	インジェクター制御回路信号断続
P1250	フューエルエバポヒーター回路
P1257	ブーストコントロール/スーパーチャージャー オーバーブースト
P1260	フューエルポンプスピードリレー
P1271	アクセルペダルセンサー1-2相關
P1272	アクセルペダルセンサー2-3相關
P1273	アクセルペダルセンサー1-3相關
P1275	ブーストコントロール (97-98コルベット除く)
P1275	アクセルペダルポジションセンサー (APP) 1 回路 (97-98コルベット除く)
P1276	APP1 回路 機能不良
P1280	APP2 回路
P1281	APP2 回路 機能不良
P1285	APP2 回路
P1286	APP2 回路 機能不良
P1300	イグニッションコイル1プライマリー側フィードバック回路
P1305	イグニッションコイル2プライマリー側フィードバック回路
P1310	イグニッションコイル3プライマリー側フィードバック回路
P1315	イグニッションコイル4プライマリー側フィードバック回路
P1320	ICM4Xリファレンス回路パルス過多 (96-98 4.0L除く)
P1320	ICM4Xリファレンス回路信号断続 パルスなし (96-98 4.0L)
P1323	ICM24Xリファレンス回路低周波数
P1335	クランク角センサー
P1336	クランク角センサーシステム不動
P1345	カム, クランク相關ずれ
P1346	クランク角センサー, 不動
P1349	インテークカムポジションシステム
P1350	イグニッションコントロールシステム
P1351	イグニッションコントロールシステム 回路高出力 (除く 98-3.1L)
P1351	イグニッションコントロールシステム 回路 断線 (98-3.1L)
P1352	バイパス回路 断線, 高出力
P1359	イグニッションコイルグループ1
P1360	イグニッションコイルグループ2
P1361	ICサーキット
P1361	イグニッションコントロール回路低電圧
P1362	バイパス回路 ショート, 電圧高い
P1370	ICM4Xリファレンス回路パルス過多

P1371	ICM4Xリファレンス回路パルス少ない (除くカプリス, フリートウッド, インパラ)
P1371	ディストリビュータ回路 (カプリス, フリートウッド, インパラ)
P1372	CKPセンサーA-B相關
P1374	3Xリファレンス回路
P1375	ICM24Xリファレンス回路高電圧
P1376	イグニッションアース
P1377	ICMカムパルスから4Xリファレンスパルス比較
P1380	ABS/EBCM/EB(T) CM故障コード検出/ラフロードデータ
P1381	失火を検出 (EBCM/EB(T) CM/PCMのシリアルデータ無し)
P1401	EGRフローテスト不良
P1403	EGRエラー
P1404	EGRバルブパイントルポジションサーキット閉鎖
P1404	EGRバルブ開いたまま, 回路 機能不良
P1405	EGRエラー
P1406	EGRバルブパイントルポジションサーキット閉鎖
P1408	吸気圧センサー回路
P1410	燃料タンクプレッシャーシステム
P1415	AIRシステムバンク1
P1416	AIRシステムバンク2
P1431	フューエルレベルセンサー2 回路 機能不良
P1432	フューエルレベルセンサー2 回路 電圧低い
P1433	フューエルレベルセンサー2 回路 電圧高い
P1441	ノンパーズ状態でEVAPシステムフロー
P1442	EVAPバキュームスイッチ回路
P1450	大気圧センサー 回路
P1451	大気圧センサー 回路
P1460	電動ファン 回路 (Catera除く)
P1460	ミスファイア検出 ローフューエル時
P1483	冷却系統 機能不良
P1500	セルモータ信号回路
P1501	盗難防止システム
P1502	盗難防止システムパスワード受信できず
P1503	盗難防止システムパスワード違い
P1508	アイドルエアコントロールシステム (IAC) 回転低い
P1509	IAC回転高い
P1510	バックアップ電源
P1511	スロットルコントロールシステム-バックアップシステム機能不良
P1514	TACシステムMAFパフォーマンス

P1515	スロットルポジションセンサー狂い-指示と実際が違う- (PCM)
P1516	スロットルポジションセンサー狂い-指示と実際が違う- (TACモジュール)
P1517	TACモジュールプロセッサ
P1518	PCM-TACモジュール間通信回路
P1519	スロットルアクチュエーターコントロールモジュール (TACモジュール)
P1520	P/Nポジションスイッチ回路, ギアインジケータシステム
P1523	スロットル閉ポジション機能不良
P1524	TPS スロットル閉を検知せず
P1526	TPS 不良
P1527	トランスレンジ/プレッシャースイッチ比較
P1530	イグニッションタイミングアジャストスイッチ回路
P1530	A/C冷却圧センサーエラー
P1531	ガス不足
P1532	A/Cエヴァポレーター温度回路電圧低い
P1533	A/C低圧側温度センサー回路
P1535	A/C高圧側温度センサー回路
P1536	A/CシステムECT異常高温
P1537	A/Cリクエスト回路電圧低い
P1538	A/Cリクエスト回路電圧高い
P1539	A/C高圧プレッシャースイッチ回路電圧高い
P1540	A/Cシステム圧力上昇
P1542	A/Cシステム圧力/温度上昇
P1543	A/Cシステム機能不良
P1545	A/Cクラッチリレーコントロール回路
P1546	A/Cクラッチリレーコントロール回路電圧低い (除く96-98カマロ、ファイヤーバード97-98コルベット)
P1546	A/Cクラッチコントロール回路電圧低い (96-98カマロ、ファイヤーバード97-98コルベット)
P1550	ステップモータースピードコントロール
P1554	スピードコントロール回路
P1555	電制バリアブルオリフィス不良(サターン)
P1558	スピードコントロール (SPS低い)
P1560	スピードコントロール/トランスアクスルがドライブに入らない
P1561	スピードコントロールベントソレノイド
P1562	スピードコントロールバキュームソレノイド
P1564	スピードコントロールシステム/加速し過ぎる (除くCatera)
P1564	ECMバッテリー電圧ロス (Catera)
P1565	スピードコントロールサーボポジションセンサー

P1566	スピードコントロールシステム/エンジン回転高すぎる
P1567	スピードコントロールスイッチ/ABCSアクティブ
P1568	スピードコントロール (SPS高い)
P1570	スピードコントロールシステム/トラクションコントロール (TCS) アクティブ
P1571	TCSトルク入力回路 (除く4.0L, 4.6L, 97-98 5.7Lコルベット)
P1571	トラクションコントロールシステムPWM回路信号なし (4.0L, 4.6L)
P1571	ASRトルク不足 (97-98 5.7Lコルベット)
P1572	TCSアクティブ回路電圧低い状態が長期持続
P1573	PCM/EBTCM通信回路
P1573	エンジンホットランプコントロール回路
P1574	EBTCMシステム/ストップランプ回路電圧高い (除く97-98コルベット)
P1574	ストップランプコントロール回路 (97-98コルベット)
P1575	サイドブレーキスイッチ回路電圧高い
P1576	ブレーキブースターバキュームセンサー電圧高い
P1577	ブレーキブースターバキュームセンサー電圧低い
P1578	ブレーキブースターバキュームセンサー バキューム圧低い
P1579	P/NからD/Rへの切り替え時スロットル角度過大
P1580	クルーズコントロールムーブ回路 電圧低い
P1581	クルーズコントロールムーブ回路 電圧高い
P1582	クルーズコントロールディレクション回路 電圧低い
P1583	クルーズコントロールディレクション回路 電圧高い
P1584	クルーズコントロール不動
P1585	クルーズコントロール出力禁止回路
P1586	クルーズコントロールブレーキスイッチ2回路
P1599	エンジントール, それに近い状態を検知
P1600	PCMバッテリー
P1600	PCM-TCM間通信
P1601	通信不能 (除くCatera)
P1601	ECM異常高温
P1602	EBC/EBTCM通信データなし
P1602	KSモジュール回路 (Catera)
P1603	SDM通信データなし
P1604	IPC通信データなし
P1605	HVAC通信データなし
P1607	エンジンオイルレベルスイッチ回路
P1610	PZM通信データなし (96-97まで 除く97cutlass, malibu)
P1610	ボディファンクションコントローラー不良 (97cutlass, malibu)

P1611	CVRTD通信データなし
P1617	エンジンオイルレベルスイッチ回路
P1619	エンジンオイルライトモニターリセット回路
P1620	LLC量減少 (サターン)
P1621	PCMメモリー機能不良 (除く98 5.7L)
P1621	VCM EEPROM機能不良 (除く98 5.7L)
P1623	PCMエラー/T/M温度プルアップレジスター不良 (サターンZボディ)
P1624	カスタマースナップショットデータ有効 (サターン)
P1625	TCMフラッシュチェックサム不良 (サターン)
P1626	盗難防止システム (TDS) 燃料回路
P1627	A/Dパフォーマンス
P1628	PCMエンジンコントロール温度プルアップレジスター
P1629	盗難防止装置燃料回路不正クランキング検知 (除く97-98 2.21、2.41, 3.11, 3.81)
P1629	盗難防止装置クランク信号不良 (97-98 2.21, 2.41, 3.11, 3.81)
P1630	盗難防止装置PCM/VCM作動モード
P1631	盗難防止装置不正パスワード
P1632	盗難防止装置燃料供給せず
P1633	イグニッション電源供給回路電圧低い
P1634	イグニッション1電源回路電圧低い
P1635	5Vリファレンス回路 (Aまたは1)
P1637	オルタネーターLターミナル回路
P1638	オルタネーターFターミナル回路
P1639	5Vリファレンス回路 (Bまたは2)
P1640	ドライバー1 入力電圧高い
P1641	MILコントロール回路 (除く5.7LVINSP, 5, 98 3.1L, 3.8L)
P1641	電動ファンコントロールリレー1 回路 (5.7LVINSP, 5)
P1641	A/Cリレーコントロール回路 (98 3.1L, 3.8L)
P1642	車両速度出力回路 (除く3.4L, 5.7L, VINS p, 5, 98 3.8L)
P1642	電動ファンコントロールリレー2, 3回路 (5.7LVINS P, 5)
P1642	エアコントロール回路 (3.4L)
P1642	オイルチェンジランプ 回路 (98 3.1LLumina, montecarlo)
P1643	フューエルポンプPWMコントロール回路 (除く5.7LVINS P, 5)
P1643	エンジン回転出力回路 (5.7LVINS P, 5)
P1644	トルク出力回路
P1645	ブーストコントロールソレノイド回路 (除く4.0L, 4.6L)
P1645	EVAPソレノイド出力回路 (4.0L, 4.6L)
P1646	ブーストコントロールソレノイド制御回路 (除く4.0L, 4.6L)

P1646	EVAPベントバルブ出力回路 (4.0L, 4.6L)
P1650	ドライバー2 入力電圧高い
P1651	電動ファンリレーコントロール回路/ドライバーモジュール出力B クイックセット不良 (サターン)
P1651	ファン1リレーコントロール回路
P1652	ファン2リレーコントロール回路 (除くキャデラック, コルベット)
P1652	VSS出力回路 (96コルベット)
P1652	パワートレインシヤーシピッチ出力回路 (97-98コルベット)
P1652	リフト/ドライブ出力回路 (キャデラック)
P1653	TCSトルクコントロール回路 (除くカプリス, ロードマスター, 98 3.8L)
P1653	オイルレベルランプコントロール回路 (カプリス, フリードウッド, ロードマスター)
P1653	フェュエルレベル出力コントロール回路 (98 3.8L)
P1654	A/Cリレーコントロール回路 (除く4.0L, 4.6L)
P1654	クルーズ不可出力回路 (4.0L, 4.6L)
P1655	EVAPパージソレノイドコントロール回路
P1656	ウエストゲートソレノイドコントロール回路
P1657	スキップシフト1-4アップシフト
P1660	電動ファンコントロール回路
P1661	MILコントロール回路
P1662	スピードコントロール規制制御回路
P1663	オルタネーターランプコントロール回路 (除くカプリス, フリード ウッド, ロードマスター)
P1663	オイルチェンジランプコントロール 回路 (カプリス, フリードウ ッド, ロードマスター)
P1664	スキップシフト1-4アップシフトランプコントロール回路
P1665	DBC/DBTCM通信回路 (96-97)
P1665	EVAPベントバルブソレノイドコントロール回路 (98)
P1667	リバース規制ソレノイドコントロール回路 (96-97)
P1667	フェュエルポンプスピードコントロール回路 (98)
P1670	QDM4回路
P1671	MILコントロール回路
P1671	オイルチェンジランプコントロール 回路
P1672	オイルレベル低下ランプ回路
P1673	エンジンホットランプコントロール回路
P1674	タコメーターコントロール回路
P1675	EVAPベントソレノイドコントロール回路
P1676	EVAPキャニスターパージソレノイドコントロールCKT
P1689	TCSトルクコントロール回路
P1700	MIL点灯指示TCMより
P1701	MIL点灯指示回路

P1740	トルクマネージメント回路, ミッション, トラクションコントロール (除くCatera)
P1760	ミッションコントロールモジュール供給電圧中断
P1780	P/Nポジションスイッチ回路
P1781	エンジントルク信号回路
P1792	ECMからミッションコントロールモジュールエンジンクーラント信号へ
P1800	ECMからミッションコントロールモジュールエンジンクーラント信号へ
P1810	ATFプレッシャーマニュアルバルブポジションスイッチ不良
P1811	ロングシフト&マックスアダプター
P1812	TOTコンディション
P1814	トルクコンバーター過負荷
P1819	インターナルモードスイッチ 始動せず
P1820	インターナルモードスイッチ A回路 低出力
P1822	インターナルモードスイッチ B回路 低出力
P1823	インターナルモードスイッチ P回路 低出力
P1825	インターナルモードスイッチ 非作動レンジ
P1826	インターナルモードスイッチ 非作動レンジ
P1835	キックダウンスイッチ回路
P1842	1-2シフトソレノイド回路低入力
P1843	1-2シフトソレノイド回路高入力
P1845	2-3シフトソレノイド回路低入力
P1847	2-3シフトソレノイド回路高入力
P1850	ブレーキバンドアプライソレノイド
P1860	TCC PWMソレノイド回路
P1864	TCC制御ソレノイド回路
P1868	ミッションフルード寿命
P1870	ミッションすべり
P1875	4WDロースイッチ回路
P1886	シフトタイミングソレノイド機能不良
P1887	TCCリリーススイッチ不良
P1890	スロットルポジションシグナル入力
P1895	エンジントルク供給回路

P1000	OBDシステムリーディングテストが完了していない
P1001	KOERが完了できない
P1100	マスイアフローセンサー回路中断
P1101	マスイアフローセンサーがセルフテストの範囲外である
P1105	デュアルオルタネーターアッパー不良
P1106	デュアルオルタネーターロー不良
P1107	デュアルオルタネーターアッパー回路
P1108	デュアルオルタネーターロー回路
P1109	インテークエア温度B回路中断
P1111	システムパス
P1112	インテークエア温度C回路中断
P1114	インテークエア温度B回路 低入力
P1115	インテークエア温度B回路 高入力
P1116	エンジンクランク温度センサーがセルフテストの範囲外である
P1117	エンジンクランク温度センサー回路中断
P1118	マニホールドエア温度回路 低入力
P1119	マニホールドエア温度回路 高入力
P1120	スロットルポジションセンサーAが下限を超えている
P1121	スロットルポジションセンサーAがマスイアフローセンサーと一致しない
P1122	ペダルポジションセンサーA回路 低入力
P1123	ペダルポジションセンサーA回路 高入力
P1124	スロットルポジションセンサーAがセルフテストの範囲外である
P1125	スロットルポジションセンサーA 中断
P1127	排気が暖かくない、ダウンストリームO2センサーが作動しない
P1128	アップストリームO2センサーが交換されている
P1129	ダウンストリームO2センサーが交換されている
P1130	O2センサー11スイッチの欠落 フェューエルが限界点で調整されている
P1131	O2センサー11スイッチの欠落 センサーがグリーンを表示している
P1132	O2センサー11スイッチの欠落 センサーがリッチを表示している
P1133	バンク1燃料制御がグリーンヘシフト
P1134	バンク1燃料制御がリッチヘシフト
P1135	ペダルポジションセンサーA回路 中断
P1137	O2センサー12スイッチの欠落 センサーがグリーンを表示している
P1138	O2センサー12スイッチの欠落 センサーがリッチを表示している
P1139	フェューエルインジェクター回路に浸水
P1140	フェューエルコンディションに浸水
P1141	燃料制限インジェクター回路
P1142	燃料制限の状態
P1150	O2センサー21スイッチの欠落 フェューエルが限界点で調整されている
P1151	O2センサー21スイッチの欠落 センサーがグリーンを表示している
P1152	O2センサー21スイッチの欠落 センサーがリッチを表示している
P1153	バンク2燃料制御がグリーンヘシフト
P1154	バンク2燃料制御がリッチヘシフト

P1155	オルタナティブフューエルコントロールモジュールがMILを点灯
P1157	O2センサー22スイッチの欠落 センサーがリーンを表示している
P1158	O2センサー22スイッチの欠落 センサーがリッチを表示している
P1168	フューエルレイルプレッシャセンサーが測定範囲内だが低い
P1169	フューエルレイルプレッシャセンサーが測定範囲内だが高い
P1170	エンジンシャットオフソレノイド
P1171	ローターセンサー
P1172	ローターコントロール
P1173	ローターキャリブレーション
P1174	カムセンサー
P1175	カムコントロール
P1176	カムキャリブレーション
P1177	同調
P1178	ボルトアップリミット
P1180	フューエルデリバリーシステム 低
P1181	フューエルデリバリーシステム 高
P1183	エンジンオイル温度センサー回路
P1184	エンジンオイル温度センサーがセルフテストの範囲外
P1185	フューエルポンプ温度センサーが高い
P1186	フューエルポンプ温度センサーが低い
P1187	バリエーションセレクション
P1188	キャリブレーションメモリー
P1189	ポンプスピードシグナル
P1190	キャリブレーションレジスターが測定範囲外
P1191	キーライン電圧
P1192	V エクスターナル
P1193	EGR過電流
P1194	ECM/PCM A/Dコンバーター
P1195	SCP HBCC チップが初期化された
P1196	キーオフ電圧が高い
P1197	キーオフ電圧が低い
P1198	燃料供給中のポンプローターコントロール
P1209	インジェクターコントロールプレッシャー ピークデルタテスト異常
P1210	インジェクターコントロールプレッシャー 期待値より過多
P1211	インジェクターコントロールプレッシャー 要求値ではない
P1212	インジェクターコントロールプレッシャー 期待値より過小
P1214	ペダルポジションセンサーB回路 中断
P1215	ペダルポジションセンサーC回路 低入力
P1216	ペダルポジションセンサーC回路 高入力
P1217	ペダルポジションセンサーC回路 中断
P1218	CID 高い
P1219	CID 低い
P1220	スロットルコントロールシステム系列
P1221	トラクションコントロールシステム
P1222	ペダルポジションセンサーB回路 低入力
P1222	トラクションコントロール出力回路

P1223	ペダルポジションセンサーB回路 高入力
P1224	スロットルポジションセンサーB セルフテストの範囲外
P1227	ウェイストゲイトクローズ 過大圧力
P1228	ウェイストゲイトオープン 過小圧力
P1229	チャージエアクーラーポンプドライバ-
P1230	燃料ポンプ ロースピード故障
P1231	燃料ポンプ2次回路 低速 高速
P1232	燃料ポンプスピードプライマリー回路
P1233	燃料ポンプドライバ-モジュール 不可もしくはオフ
P1234	燃料ポンプドライバ-モジュール 不可もしくはオフ
P1235	燃料ポンプコントロール範囲外
P1236	燃料ポンプコントロール範囲外
P1237	燃料ポンプ2次回路
P1238	燃料ポンプ2次回路
P1239	スピード燃料ポンプ ポジティブフィード
P1243	2次燃料ポンプ不良もしくはアース不良
P1244	オルタネ-ター負荷 高入力
P1245	オルタネ-ター負荷 低入力
P1246	オルタネ-ター負荷 入力
P1247	ターボブーストプレッシャー 低
P1248	ターボブーストプレッシャー 検知されず
P1249	ウェイストゲートコントロールバルブパフォーマンス
P1252	PDS1とLPDSとのペダル相関が高い
P1253	PDS1とLPDSとのペダル相関が低い
P1254	PDS2とLPDSとのペダル相関が高い
P1255	PDS2とLPDSとのペダル相関が低い
P1256	PDS1とHPDSとのペダル相関
P1257	PDS2とHPDSとのペダル相関が低い
P1258	PDS1とPDS2とのペダル相関
P1260	盗難検知 車両固定
P1261	シリンダー1ハイtoロウサイドショート
P1262	シリンダー2ハイtoロウサイドショート
P1263	シリンダー3ハイtoロウサイドショート
P1264	シリンダー4ハイtoロウサイドショート
P1265	シリンダー5ハイtoロウサイドショート
P1266	シリンダー6ハイtoロウサイドショート
P1267	シリンダー7ハイtoロウサイドショート
P1268	シリンダー8ハイtoロウサイドショート
P1270	エンジン回転もしくは車両スピードリミッター作動
P1271	シリンダー1ハイtoロウサイドオープン
P1272	シリンダー2ハイtoロウサイドオープン
P1273	シリンダー3ハイtoロウサイドオープン
P1274	シリンダー4ハイtoロウサイドオープン
P1275	シリンダー5ハイtoロウサイドオープン
P1276	シリンダー6ハイtoロウサイドオープン
P1277	シリンダー7ハイtoロウサイドオープン

P1278	シリンダー8ハイtoロウサイドオープン
P1280	インジェクターコントロールプレッシャー 範囲外 低側
P1281	インジェクターコントロールプレッシャー 範囲外 高側
P1282	過度のインジェクターコントロールプレッシャー
P1283	インジェクタープレッシャーレギュレーター回路
P1284	KOER中止 インジェクターコントロールプレッシャー不良
P1285	シリンダーヘッドが過熱状態
P1286	フューエルパルスの幅が範囲内だが期待値より低い
P1287	フューエルパルスの幅が範囲内だが期待値より高い
P1288	シリンダーヘッド温度センサーがセルフテストの範囲外
P1289	シリンダーヘッド温度センサー回路 高入力
P1290	シリンダーヘッド温度センサー回路 低入力
P1291	インジェクター高側がGNDもしくはVBATTにショートしている バンク1
P1292	インジェクター高側がGNDもしくはVBATTにショートしている バンク2
P1293	インジェクター高側が断線している バンク1
P1294	インジェクター高側が断線している バンク2
P1295	インジェクターマルチプル不良 バンク1
P1296	インジェクターマルチプル不良 バンク2
P1297	インジェクター高側スイッチがともにショートしている
P1298	インジェクタードライバモジュール不良
P1299	シリンダーヘッド過熱防止機構作動
P1300	ブーストキャリブレーション不良
P1301	ブーストキャリブレーションが高い
P1302	ブーストキャリブレーションが低い
P1303	排気ガス循環装置のキャリブレーション不良
P1304	排気ガス循環装置のキャリブレーションが高い
P1305	排気ガス循環装置のキャリブレーションが低い
P1306	キックダウンリレー プルイン回路
P1307	キックダウンリレー ホールド回路
P1309	ミスファイアモニターAICEチップ不良 ミスファイアモニター不可
P1310	イオンミスファイヤ検知モジュール不良
P1311	イオンミスファイヤ検知モジュール コミュニケーション不良
P1316	IDMコード検知
P1340	カムシャフトポジションセンサーB回路
P1351	イグニションダイアグノスティックモニター入力回路
P1352	イグニションコイル Aプライマリー回路
P1353	イグニションコイル Bプライマリー回路
P1354	イグニションコイル Cプライマリー回路
P1355	イグニションコイル Dプライマリー回路
P1356	イグニションダイアグノスティックモニターがエンジンが回転しないことを表示

P1357	イグニションダイアグノスティックモニターのパルス幅が明示されない
P1358	イグニションダイアグノスティックモニターのシグナルがセルフテストの範囲外
P1359	スパーク出力回路
P1360	イグニションコイルA 2次回路
P1361	イグニションコイルB 2次回路
P1362	イグニションコイルC 2次回路
P1363	イグニションコイルD 2次回路
P1364	イグニションコイルプライマリー回路
P1365	イグニションコイル2次回路
P1366	イグニションスペア
P1367	イグニションスペア
P1368	イグニションスペア
P1369	エンジン温度ライト回路
P1380	カムシャフトポジションアクチュエーター回路 (バンク1)
P1381	カムシャフトポジションタイミングが早すぎる (バンク1)
P1383	カムシャフトポジションタイミングが遅すぎる (バンク1)
P1385	カムシャフトポジションアクチュエーター回路 (バンク2)
P1386	カムシャフトポジションタイミングが早すぎる (バンク2)
P1388	カムシャフトポジションタイミングが遅すぎる (バンク2)
P1390	オクタン価アジャストピン操作した/断線
P1400	ディファレンシャルプレッシャーフィードバックEGR回路 入力が高い
P1401	ディファレンシャルプレッシャーフィードバックEGR回路 入力が高い
P1402	排気ガス循環装置計測穴が制限されている
P1403	ディファレンシャルプレッシャーフィードバックセンサーホースが逆
P1404	EGR温度センサー回路
P1405	ディファレンシャルプレッシャーフィードバックセンサー上方ホースはずれか詰まり
P1406	ディファレンシャルプレッシャーフィードバックセンサー下方ホースはずれか詰まり
P1407	排気ガス循環装置にガスの流れがみられない
P1408	排気ガス循環装置のガスの流れがセルフテストの範囲外
P1409	EGRバキュームレギュレーターソレノイド回路
P1410	補助エアクリーナーインレット制御回路
P1411	2次エアインジェクションの不適當な下流が検知された
P1413	2次エアインジェクションモニター回路の入力が低い
P1414	2次エアインジェクションモニター回路の入力が高い
P1431	ミスファイアモニター不可 トリガーホイールプロフィールを記憶できない
P1442	エバポレーター制御システム 漏れ検知
P1443	エバポレーター制御システムコントロールバルブ

P1444	バージフローセンサー回路の入力が低い
P1445	バージフローセンサー回路の入力が高い
P1450	燃料タンクバキュームを減圧できない
P1451	エバポレーター制御システムベントコントロール回路
P1452	燃料タンクバキュームを減圧できない
P1455	エバポレーター制御システム 漏れ検知
P1457	燃料タンクバキュームを加圧できない
P1460	スロットル開度大時のA/Cカットオフ回路
P1461	A/Cプレッシャーセンサー回路の入力が高い
P1462	A/Cプレッシャーセンサー回路の入力が低い
P1463	A/Cプレッシャーセンサー不十分な圧力変化が見られる
P1464	A/Cデマンドがセルフテストの範囲外
P1465	A/Cリレー回路
P1466	A/C冷却温度センサー回路
P1469	A/Cサイクルが高速
P1473	ファンサーキット断線 VLCM
P1474	ファンコントロールプライマリー回路
P1479	ハイファンコントロールプライマリー回路
P1480	低速ファンがオンでファンセカンダリーが低い
P1481	高速ファンがオンでファンセカンダリーが低い
P1482	SCP
P1483	ブレーキペダル入力がバッテリーにショートしている
P1484	ファンドライバー回路がアースをとれていない
P1485	ブレーキペダル入力がバッテリーにショートしている
P1500	車両スピードセンサー
P1501	車両スピードセンサーがセルフテストの範囲外
P1502	車両スピードセンサーが中断された
P1504	アイドルエアコントロール回路
P1505	アイドルエアコントロール回路アットアダプティブクリップ
P1506	アイドルエアコントロールがオーバースピードエラー
P1507	アイドルエアコントロールがアンダースピードエラー
P1512	インテイクマニホールドランナーコントロールが閉じたまま固定されている (バンク1)
P1513	インテイクマニホールドランナーコントロールが閉じたまま固定されている (バンク2)
P1516	インテイクマニホールドランナーコントロール 入力エラー (バンク1)
P1517	インテイクマニホールドランナーコントロール 入力エラー (バンク2)
P1518	インテイクマニホールドランナーコントロールが開いたまま固定されている (バンク1)
P1519	インテイクマニホールドランナーコントロールが開いたまま固定されている (バンク2)
P1520	インテイクマニホールドランナーコントロール回路
P1530	A/Cクラッチ回路がオープン (VLCM)

P1532	インテイクマニホールドコミュニケーション制御回路 (バンク2)
P1533	エアアシストインジェクター回路
P1534	リストレイントデプロイメントインジェクターサーキット
P1537	インテイクマニホールドランナーコントロールが開いたまま固定されている (バンク1)
P1538	インテイクマニホールドランナーコントロールが開いたまま固定されている (バンク2)
P1539	A/Cクラッチ回路過電流/ショート (VLCM)
P1549	インテイクマニホールドコミュニケーションコントロール回路
P1550	パワーステアリングプレッシャーセンサーがセルフテストの範囲外
P1565	スピードコントロールコマンドスイッチがセルフテストの範囲より高い
P1566	スピードコントロールコマンドスイッチがセルフテストの範囲より低い
P1567	スピードコントロールアウトプット回路
P1568	スピードコントロールがスピードを固定できない
P1572	ベレーキペダルスイッチ回路
P1573	スロットルポジションが不可
P1574	スロットルポジションセンサー出力が一致しない
P1575	ペダルポジションがセルフテストの範囲外
P1576	ペダルポジションが不可
P1577	ペダルポジションセンサー出力が一致しない
P1578	ETCが要求値よりパワー不足
P1579	ETCがパワーリミットモードになっている
P1580	エレクトロニックスロットルモニターPCMが無効
P1581	エレクトロニックスロットルモニター不調
P1582	エレクトロニックスロットルモニターデータ可能
P1583	エレクトロニックスロットルモニタークルーズ不可
P1584	スロットルコントロールがETB不調を検知
P1585	スロットルコントロール不良
P1586	PCMへのエレクトロニックスロットルのコミュニケーションエラー
P1587	スロットルコントロール調整コマンドのエラー
P1588	スロットルコントロールのリターンスプリングの検知ロス
P1589	スロットルコントロールがスロットルアングルの調整をできない
P1605	キーブアライブメモリーテスト不良
P1610	SBDSインタラクティブコード
P1611	SBDSインタラクティブコード
P1612	SBDSインタラクティブコード
P1613	SBDSインタラクティブコード
P1614	SBDSインタラクティブコード
P1615	SBDSインタラクティブコード
P1616	SBDSインタラクティブコード
P1617	SBDSインタラクティブコード

P1618	SBDSインタラクティブコード
P1619	SBDSインタラクティブコード
P1620	SBDSインタラクティブコード
P1625	ファンドライバ回路がパワーB+と断線している (VLCM)
P1626	A/C回路がパワーB+と断線している (VLCM)
P1633	キーブアライブパワー電圧が低すぎる
P1635	タイヤ/アクセルが許容範囲を超えている
P1636	インダクティブシグネチャチップのコミュニケーションエラー
P1639	車両IDブロックが故障、プログラムが作動しない
P1640	パワートレインのDTCが別のコントロールモジュールで使用可能
P1641	燃料ポンププライマリー回路
P1642	CANリンク回路
P1642	燃料ポンプモニター回路の入力が低い
P1643	CANリンクECM/TCM 回路/ネットワーク
P1643	燃料ポンプモニター回路の入力が低い
P1644	燃料ポンプスピードコントロール回路
P1650	パワーステアリングプレッシャースイッチがセルフテストの範囲外
P1651	パワーステアリングプレッシャースイッチ入力
P1656	CANリンク PCM/PCM回路 ネットワーク
P1657	CANリンクチップ故障
P1700	トランスミッション不良
P1701	リバースエンゲイジメントエラー
P1702	トランスミッションレンジセンサー回路中断
P1703	ブレーキスイッチがセルフテストの範囲外
P1704	トランスミッションレンジ回路がセルフテスト中にパーキング/ニュートラルを表示できない
P1705	トランスミッションレンジ回路がセルフテスト中にパーキング/ニュートラルを表示できない
P1709	パーキング、ニュートラルポジションスイッチがセルフテストの範囲外
P1711	ミッションオイル温度センサーがセルフテストの範囲外
P1712	トランスミッショントルク減少指示信号
P1713	ミッションオイル温度センサーが故障温度域にある (<華氏50度)
P1714	シフトソレノイドAがインダクティブシグネチャを発信
P1715	シフトソレノイドBがインダクティブシグネチャを発信
P1716	シフトソレノイドCがインダクティブシグネチャを発信
P1717	シフトソレノイドDがインダクティブシグネチャを発信
P1718	ミッションオイル温度センサーが故障温度域にある (>華氏250度)
P1727	コーストクラッチソレノイドインダクティブシグネチャ
P1728	トランスミッションがスリップしている
P1729	4×4Lスイッチ
P1731	1-2シフト故障

P1732	2-3シフト故障
P1733	3-4シフト故障
P1740	トルクコンバータークラッチソレノイドインダクティブシグネチャ
P1741	トルクコンバータークラッチソレノイドコントロールエラー
P1742	トルクコンバータークラッチソレノイド回路がオンになっている
P1743	トルクコンバータークラッチソレノイド回路がオンになっている
P1744	トルクコンバータークラッチソレノイド回路のパフォーマンス
P1746	プレッシャーコントロールソレノイドAが断線している
P1747	プレッシャーコントロールソレノイドAがショートしている
P1749	プレッシャーコントロールソレノイドAが低い
P1751	シフトソレノイドAのパフォーマンス
P1754	コーストクラッチソレノイド回路
P1756	シフトソレノイドBのパフォーマンス
P1760	プレッシャーコントロールソレノイドAが断続的にショートしている
P1761	シフトソレノイドCのパフォーマンス
P1762	オーバードライブバンドがオフになっている
P1766	シフトソレノイドDのパフォーマンス
P1767	トルクコンバータークラッチ回路
P1768	パフォーマンス/ノーマル/ウィンター モード入力
P1770	クラッチソレノイド回路
P1780	トランスミッションコントロールスイッチ (0/Dキャンセル) 回路がセルフテストの範囲外
P1781	4×4L回路がセルフテストの範囲外
P1782	パフォーマンス/エコノミースイッチ回路がセルフテストの範囲外
P1783	トランスミッションが過熱している
P1784	トランスミッションの機械的故障 1速とバック
P1785	トランスミッションの機械的故障 1速と2速
P1786	3-2シフトダウンのエラー
P1787	2-1シフトダウンのエラー
P1788	プレッシャーコントロールソレノイドBが断線している
P1789	プレッシャーコントロールソレノイドBがショートしている
P1795	CANレベルが一致しない
P1804	4輪駆動ハイインジケイター回路がアースへショートもしくはアースがとれていない
P1806	4輪駆動ハイインジケイター回路がバッテリーにショートしている
P1808	4輪駆動ローインジケイター回路がアースへショートもしくはアースがとれていない
P1810	4輪駆動ローインジケイター回路がバッテリーにショートしている
P1812	4輪駆動モードセレクトスイッチ回路が断線している
P1815	4輪駆動モードセレクトスイッチ回路がアースへショートしている
P1819	ニュートラルセイフティスイッチ入力がアースへショートしている

P1820	トランスファーケースのローからハイへのシフトリレー回路がアースへショートか断線している
P1822	トランスファーケースのローからハイへのシフトリレーコイルがバッテリーへショートしている
P1824	4輪駆動エレクトリッククラッチリレーがアースにショートもしくはアースがとれていない
P1826	4輪駆動エレクトリッククラッチリレーがバッテリーにショートしている
P1828	トランスファーケースのハイからローへのシフトリレーコイルがアースへショートか断線している
P1830	トランスファーケースのハイからローへのシフトリレーコイルがバッテリーへショートしている
P1832	トランスファーケースの4輪駆動ソレノイド回路がアースへショートか断線している
P1834	トランスファーケースの4輪駆動ソレノイド回路がバッテリーへショートしている
P1838	シフトモーターの作動がみられない
P1846	トランスファーケースコンタクトプレートA回路が断線している
P1850	トランスファーケースコンタクトプレートB回路が断線している
P1854	トランスファーケースコンタクトプレートC回路が断線している
P1858	トランスファーケースコンタクトプレートD回路が断線している
P1866	トランスファーケースがシフトされない
P1867	トランスファーケースコンタクトプレート汎用回路が故障
P1876	トランスファーケースの2輪駆動ソレノイド回路がアースへショートか断線している
P1877	トランスファーケースの2輪駆動ソレノイド回路がバッテリーへショートしている
P1881	エンジンクーラントレベルスイッチ回路
P1882	エンジンクーラントレベルスイッチ回路がアースへショートしている
P1883	エンジンクーラントレベルスイッチ回路
P1884	エンジンクーラントレベルランプ回路がアースへショートしている
P1891	ミッションケースコンタクトプレートのアースリターン線断線
P1900	アウトプットシャフトスピードセンサー回路が断続的
P1901	タービンシャフトスピードセンサー回路が断続的