

Dカンを使うタイプ。 なんとってリバーシブル使用もOK.


D1/3

<材料>

表布・裏布・Dカン 4ヶ (2.5cm×4mmの)


<作り方>

- ① Dカン用の型紙で 基本タイプと同じく布を型紙に当て下す。
- ② 本体も同じくぬって下す。
- ③ 1枚部分は 上の部分のみ、もしくは本体に合体させる部分のみを
ぬいて、他をぬって下す。




ぬいた部分のぬきはアイロンで 中側に倒して下す。

- ④ 本体後 (おひ側) にDカンをつけます。左右にずらす。



リバーシブルにする方はどちらに折り返すか、
気を付けて下す。折り返は部分のみ。
リバーシブルにするので。



さんねんい

↓次へ



⑤

D_{2/3}

⑤ (おなか側) の糸と 本体前を合体させます。

糸のぬっていない部分を 本体前の上 部に結びます。

リバーシブル になるときは 柄に気をつけて下さい。



⑥

⑥ 糸の糸の片方に口ををつけます

糸の片方を 後の口に通します
どちら向きでもOK



で、通した糸の端に口を2つつめて
ぬきます。



↓次へ

そうすると、反対側の11を通じて

D^{3/3}

長さ調整をハタンにて23タマに合わせます。