

PIC 練習作 デジタル時計 2008/04/08

SW0 モード切替

12H 表示モード

24H 表示モード

分秒モード

時セットモード

分セットモード

の変更

SW1

12H 表示モード 24H 表示モード 分秒モード

秒リセット(00 秒にセット)

時セットモード

時を進める

分セットモード

分を進める

SW0 を押したまま電源 ON

COL0 7 セグ LED に 8 を表示(静的に表示・計測用)