

ペットの振り子時計を  
お買い上げいただき  
ありがとうございます。

製品をお送りする際、振り子をロック  
した状態でお届けしています。

解除して壁（柱）に取り付けてください。


電池：単三形 1 本（別売）

### 【振り子のロック解除】

本体をしっかりと持ち、  
写真の矢印部分を押します。



ロックが解除された状態。



### 【壁への取り付け方法】

写真のように、壁や柱に画びょう・  
クギを打ちます。

※少し上向きになるように。

時計裏側のフック穴を通します。  
このとき壁とぴったり接するよう  
に取り付けます。

斜めになっていたり、壁（柱）との  
間に隙間があると全体が斜めにな  
り、振り子（手）が壁（柱）と接触し、  
動かない場合があります。

