電気系統

配線図



サイドスタンドスイッチ	G	BK
あがる		
おろす	○	○

レフトハンドルバースイッチ明表兼結表

スタータロックアウトスイッチ	BK/Y	BL/R	LG	ホーンボタン	GR	BK/Y	ターンシグナルスイッチ	G	G	GY	ディマスイッチ	R/Y	R/BL	R/BK
グラップレバー				はなす			L	○			HI		○	
はなす				押す	○		OFF(解)							
にぎる	○						R		○		LO	○		

電気系統



イグニションスイッチ明表兼結表

	BK/Y	BK/W	W	GR	R	R/W
ON			○		○	
OFF	○					
LOCK	○					

ライトハンドルバースイッチ明表兼結表

フロントブレーキライトスイッチ	BL/W	BR	エンジンストップスイッチ	BR/W	BR	スターターボタン	Y/R	R	R/BL
レバー									
はなす			OFF			はなす		○	
にぎる	○		RUN	○		おす	○		

(98052-01578)

色記号	
BK	黒
BL	青
BR	茶
G	緑
GY	灰
LB	空
LG	若草
O	橙
P	桃
R	赤
W	白
Y	黄